

1. Sørg altid for, at du kan træde på netkablet, og at det ikke bliver klemt, især ikke ved stikket og ved stikkontakten.

11. Anvend kun ekstraprodukter/tilbehørsdele, som producent anbefaler.

12. Anvend kun produktet sammen med vogne, roeler, stativer, holdere eller borde, der anbefales af producenten, eller som sælges sammen med produktet. Hvis der anvendes en vogn, skal den skubbes yderst forsigtigt sammen med produktet for at undgå personskader og for at forhindre, at vognen vælter.

13. Træk netdelen ud af stikdåsen

- for at afbryde produktet fra strømnettet

- når der er urejv

- når produktet ikke anvendes i længere tid.

14. Alle reparationer skal udføres af kvalificeret servicepersonale. Istandsættelser skal udføres, når produktet på en eller anden måde er blevet beskadiget, for eksempel hvis netkablet er blevet beskadiget, hvis der er kommet væsker eller genstande ind i produktet, hvis produktet har været udsat for regn eller fugt, ikke fungerer fejlfrit eller er blevet tabt.

15. Anvend kun den medfølgende strømforsyning.

16. ADVARSEL: Produktet må hverken udsættes for vandstønk eller -dråber. Stil ikke genstande, der er fyldt med vand, som f.eks. blomstervaser, på produktet. Der er fare for brand eller elektrisk stød.

17. Produkterne må ikke stilles på følsomme overflader, når de medfølgende apparatfødder anvendes. De kan få misfarvninger som følge af kontakt med apparatføddernes kunststof.

- og stikkontakten skal være i god stand og let tilgængelig
- skal være sat korrekt i vægstikkontakten
- må kun anvendes i det tilladte temperaturområde

Må ikke være tilrådelækket eller udsat for direkte sollys i længere tid, så der ikke dannes varmeophobning.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Produktet er beregnet til anvendelse i indendørs rum.

Produktet må anvendes i erhvervs­mæssig sammenhæng.

Det anses for ikke bestemmelses­mæssig anvendelse, hvis du bruger produktet på anden måde end beskrevet i den tilhørende betjeningsvejledning.

Sennheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestem­melses­mæssig anvendelse af produktet samt ekstraudstyr/tilbehør.

Læs de gældende nationale bestem­mel­ser inden ibrugtagning!

Sennheiser hæfter ikke for skader som følge af afbrudt forbindelse på grund af afledede eller for gamle batterier eller overskridelse af anbefaldet råd.

Brandfare på grung af overbelastning

Overbelast hverken stikkontakter eller forlængerledninger. I modsat fald er der risiko for brand eller elektrisk stød.

Reparationer

Der er ingen komponenter inde i produkterne, som du kan reparere selv. Få kun reparationer udført reparationer hos certificerede Sennheiser-forhandlere.

FI

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Lue nämä turvallisuusohjeet ja tuotteen käyttöohje.
- Säilytä nämä turvallisuusohjeet ja tuotteen käyttöohje vastaisen käytön varalle. Jos luovutat tuotteen muiden henkilöiden käyttöön, luovuta myös sekä nämä turvallisuusohjeet että käyttöohje tuotteen mukana.
- Noudata kaikkia varoituksia.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä käytä tuotetta veden läheisyydessä.
- Erota tuote aine sähköverkosta, ennen kuin aloitat tuotteen puhdistuksen. Puhdista tuote ainoastaan kuivalla ja pehmeällä liinalla.
- Älä peitä tuuletusaukkoja. Tuote on sijoitettava paikalleen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä sijoita tuotetta lämmönlähteiden läheisyyteen. Tällaisia lämmönlähteitä voivat olla lämpöpatterit, uunit tai muut lämpöä tuottavat laitteet (esimerkiksi vahvistimet).
- Yhdistä tuote ainoastaan sellaisiin virtalähteisiin, jotka vastaavat luvussa ”Tekniset tiedot” ja verkkopistokkeessa s ilmoitettuja tietoja.
- Huolehdi siitä, että kukaan ei voi astua verkkokaapelin päälle. Varmista myös, että kaapeli ei jää puristuksiin, varsinkin verkkopistokkeen ja pistorasian kohdalla.
- Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa lisätuotetta/varuosiosia.
- Käytä tuotetta ainoastaan valmistajan suosittelemien tai tuotteen mukana myytävien vaujenin, hyllyjen, jalustojen, pidikkeiden tai pöytien yhteydessä. Jos tuote on sijoitettu vauunui, siirrä vauunua erittäin varovasti, jotta loukkaantumisen ja vauun kaatumisen on mahdollista välttää.

- Irrota verkkolaite pistorasista
 - tuotteen erottamiseksi sähköverkosta,
 - ukonilman noustessa,
 - tuotteen jäädessä pitkäksi aikaa käyttämättömäksi.
- Jätä kaikki kuoronustustyöt tehtävään pätevään huoltohenkilöstön suoritettaviksi. Tuote on korjattava aina, kun tuote on vaurioitunut. Vaurioitumisella tarkoitetaan tässä myös esimerkiksi verkkokaapelin vaurioitumista, nestöiden tai esineiden kulkueutimista tuotteen sisään, tuotteen alituumista sateelle tai kosteudelle, tuotteen toimimista virheellisesti tai tuotteen puotumisesta aiheutuivia vaurioita.
- Käytä vain tuotteen mukana toimitettua verkkolaitetta.

16. VAROITUS: Älä altista tuotetta roiskuvalle tai tipupalve vedelle. Älä sijoita vedellä täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakkoita, tuotteen päälle. Seurauksena voi olla muutoin tulipalo tai sähköisku.

17. Tuotteita ei saa sijoittaa herkästi vahingoittaville pinnoille käytettäessä toimitukseen sisältyviä laitejakkoja. Pinat voivat värjäytyä joutessaan kosketuksiin laitejakkojen muovimateriaalin kanssa.

18. Verkkolaitteen osalta on noudatettava seuraavia ohjeita:

- verkkolaitteen ja pistorasian on oltava hyvässä kunnossa ja helposti saatavilla,
- verkkolaitteen tulee olla yhdistetty ohjeiden mukaisesti seinäpistorasiaan,

• verkkolaitetta saa käyttää ainoastaan sallittuilla lämpötila-alueella,

• verkkolaitetta ei saa peittää eikä myöskään jättää pitkäksi aikaa suoraan auringonpaistaiseen. Muutoin laitteen sisälle kerääntyy liikaa lämpöä.

Käyttötarkoitus

Tuote on suunniteltu sisätiloissa tapahtuvaan käyttöön. Tuotetta saa käyttää ammattimaiseen tarkoitukseen. Määräysten vastaista käyttöä on kaikki tuotteen käyttö mihin kuin käyttöohjeen mukaisiin tarkoituksiin.

Sennheiser ei vastaa tuotteen eikä tuotteeseen liittyvien oheisvarusteiden/lisäosien väärinkäytön tai virheellisen käytön seurauksista.

Ennen käyttöönottoa on otettava huomioon käyttömaassa voimassa olevat määräykset!

Sennheiser ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tyhjistä tai vanhentuneista akkuista/paristoista tai kantaman ylittämistä johtuvista yhteyskatkoksisista.

Ylikuormitusta aiheuttava tulipalovaara

Älä ylikuormita pistorasioita tai jatkojohtoja. Muutoin on olemassa tulipalon tai sähköiskun vaara.

Korjaukset

Tuotteiden sisällä ei ole mitään osia, joita voisit korjata. Kaikki korjaukset on annettava valtuutetun Sennheiser-yhteistyökumppanin suoritettavaksi.

GR

Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

- Μελετήστε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας του προϊόντος.
- Φυλάξτε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας του προϊόντος. Παραδίστε το προϊόν σε άλλους χρήστες πάντοτε μαζί με αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας καθώς και με τις οδηγίες λειτουργίας.
- Τραπέτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- Ακολουθείτε όλες τις οδηγίες.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε νερό.
- Καθαρίζετε το προϊόν μόνον όταν αυτό έχει αποσυνδθεί από το ηλεκτρικό ρεύμα. Καθαρίζετε το προϊόν μόνο με ένα στεγνό πανί.
- Μην κλείνετε κανένα άνοιγμα αερισμού. Η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε ηνής θερμότητας όπως αόματα καλοριφών, φούρα ή σε άλλες συσκευές (ούτε κοντά σε ενισχυτές) που παράγουν θερμότητα.
- Λειτουργείτε το προϊόν αποκλειστικά σε πηγές ηλεκτρικού ρεύματος που ανατοκονίζονται στα στοιχεία του κεφαλαίου „Τεχνικά στοιχεία” και στα στοιχεία του φιλ.
- Φροντίστε ώστε κανείς να μην μπορεί να πατήσει το καλώδιο δικτύου και αυτό να μην συνθλιβεται, ιδιαίτερα στο σημείο όπου το καλώδιο βγαίνει από το φιλ, την πρίζα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα πρόθετα προϊόντα και τα αξεσουάρ που συντάα ο κατασκευαστής.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε συνδυασμό με κάρτσα, ράφια, ορθωτάτες, στηρίγματα και τραπέζια που συντάα ο κατασκευαστής ή που αγοράζονται μαζί με το προϊόν. Αν χρησιμοποιείτε κάρτσα, αυτό θα πρέπει να μετακινείται μαζί με το προϊόν πολύ προσεκτικά ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί και το κάρτσα να μην ανατραπεί.

13. Βγάζετε το τροφοδοτικό από την πρίζα

- για να αποσυνδέσετε το προϊόν από το δίκτυο,
- όταν εκδηλώνεται καταιγίδα,
- όταν πρόκειται να μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο διάστημα.

14. Όλες οι επικαues πρέπει να γίνονται από εξου­κ­ου­με­νούς τεχνικούς. Επικαues πρέπει να γίνονται όταν το προϊόν έχει για κάποιο λόγο υποστεί ζημιά, για παράδειγμα αν έχει φθαρεί το καλώδιο δικτύου, αν έχουν διειδυθεί υγρά ή αντικείμενα μέσα στο προϊόν, αν το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, αν δεν λειτουργεί πλέον σωστά ή αν αρχίσει πέει κάτω.

- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό.
 - ρεύματος και η πρίζα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να είναι εύκολα προσβάσιμες,
 - πρέπει να συνδέεται σωστά στην πρίζα τοίχου,
 - πρέπει να λειτουργεί μόνο στην επιτρεπτή περιοχή θερμοκρασίας,
 - και επιτρέπεται να παραμένει σκεπασμένο ή να εκτεθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία για μεγάλο διάστημα, ώστε να μη συσσωρεύεται θερμότητα.
- Το τροφοδοτικό
 - ρεύματος και η πρίζα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να είναι εύκολα προσβάσιμες,
 - πρέπει να συνδέεται σωστά στην πρίζα τοίχου,
 - πρέπει να λειτουργεί μόνο στην επιτρεπτή περιοχή θερμοκρασίας,
 - και επιτρέπεται να παραμένει σκεπασμένο ή να εκτεθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία για μεγάλο διάστημα, ώστε να μη συσσωρεύεται θερμότητα.

Προβλεπόμενη χρήση

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Το προϊόν είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση. Ως μη προβλεπόμενη θεωρείται μια διαφορετική χρήση του προϊόντος από αυτή που περιγράφεται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης.

Η Sennheiser δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση λανθασμένης ή μη προβλεπόμενης χρήσης του προϊόντος καθώς και των πρόβθετων συσκευών και των παρεκκείμενων.

Πριν από την έναρξη χρήσης πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κατά τόπο κανονισμοί!

Η Sennheiser δεν φέρει ευθύνη για ζημιές από διακοπές σύνδεσης λόγω άδειων ή παλαιών μπαταριών ή λόγω υπέρβασης της εμβέλειας του πομπού.

Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω υπερφόρτωσης
Αποφύγετε την υπερφόρτωση στις πρίζες και τα καλώδια προέκτασης. Διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.

TR

Önemli Güvenlik Bilgileri

- Ürünün güvenli­lik bilgilerini ve kullana­kilavuzunu okuyun.
- Ürünün bu güvenli­lik bilgilerini ve kullana­kilavuzunu saklayın. Ürünü başka kullanicılara teslim ederken daima bu güvenli­lik bilgilerini ve kullana­kilavuzunu da berabere verin.
- Tüm uyarıları dikkate alın.
- Tüm talimatlara uyun.
- Ürünü suyun yakınında kullanmayın.
- Ürünü sadece elektrik şebekesine bağlanmadığında temizleyin. Ürünü sadece kuru bir bezle temizleyin.
- Havalandırma açıklıklarını kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurlum yapmalısınız.
- Ürünü ısı üreten radyatörler, sobalar veya başka aparatlar (amplifikatörler dahil) gibi ısı kaynaklarının yakınında kurmayın.
- Ürünü sadece „Teknik Veriler” başlıklı bölüm altında belirtilen bilgilere ve fişin üzerindeki bilgilere uyan elektrik kaynaklarına takın.
- Elektrik kablolarının üstüne kimsenin basmaması ve özellikle fişte, prizde.
- Yalnızca üreticinin önerdiği ek ürünleri/aksesuar parçalarını kullanın.
- Ürünü sadece üreticinin önerdiği veya ürünü birlikte satılan arabalar, raflar, tripodlar, askılar veya masa­larla birlikte kullanın. Bir araba kullanıldığında zaman, yaralanmaları önlemek ve arabanın devrilmesini engellemek için arabayı ürünü birlikte çok dikkatli bir şekilde itin.
- Adaptörün prizden çekim
 - ürünün elektrik şebekesiyle bağlantısını kesmek için,
 - firtınalar çıktığında,
 - ürünü uzunca bir süre kullanmadığınızda.
- Tüm onarımların kalifiye servis personeli tarafından yapılması sağlınay. Ürün herhangi bir şekilde zarar gördüğün zaman, örneğin şebeke kablosu zarar gördüyse, ürün içerisinde sıvı veya nesnelere girdiyse, ürün yuğurmuş ya da rutubete maruz bırakıldıysa, habasız olarak çalışmıyor veya yere düşürüldüğünde onarım yapılması şarttır.
- Sadece birlikte verilen adaptör kullanın.
- UYARI: Ürünü, üzerine sıçırabilecek veya damlayacak suya karış konmayın. Ürünün üzerine çizek saksları gibi suyla dotulmuş nesnelere koymayın. Yangın çıkma veya elektrik çarpması tehlikesi var.
- Birlikte verilen cihaz ayakları kullanıldığında ürünleri hassas yüzeylerin üzerine koymayın. Cihaz ayaklarının plastiğiyle temas etmemesi için uygun renkleri seçebilirsiniz.
- Adaptör
 - ve soket iyi durumda ve kolay erişilebilir olmalıdır,
 - talimata uygun şekilde duvar prizine takılı olmalı,
 - sadece izin verilen sıcaklık aralığında çalıştırılmalı,
 - ısı birikimi meydana gelmemesi için uzun süreliğine üzeri örtülmeli veya doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakılmamalı.

Amacına Uygun Kullanım

Ürün iç mekânlarda kullanım için dizayn edilmiştir.

Ürün ticari olarak kullanılabılır.

Amacına aykırı kullanım durumu, bu ürünü ilgili kullana­kilavuzunda tarif edilmenden farklı bir şekilde kullanıldığında söz konusu olur.

Sennheiser, ürünün veya ek cihazların/aksesuar parçalarının suistimal edilmesini ya da nizami olarak kullanılmaması halinde hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Kullanmadan önce ilgili ülkeye özgü kuralların dikkate alınması gerekir!

Sennheiser firması, boş ya da eskimiş aküler/piller veya yayın menzilinin açılması nedeniyle bağlantı kesilenlerinden kaynaklanan zararlar için sorumluluk kabul etmemektedir.

Aşırı yükten dolayı yangın tehlikesi

Na prizlere de de uzatma kablolarına fazla yük bindirmeyin. Aksi takdirde bir yangın ya da elektrik çarpması riski mevcuttur.

RU

Важные указания по безопасности

- Прочтите инструкцию по безопасности и инструкцию по эксплуатации изделия.
- Сохраните инструкцию по безопасности и инструкцию по эксплуатации изделия. При передаче изделия другому пользователю всегда прилагайте к нему инструкцию по безопасности и инструкцию по эксплуатации.
- Обращайте внимание на все предупреждения.
- Следуйте всем инструкциям.
- Не используйте изделие вблизи воды.
- Выполняйте очистку изделия только в том случае, если оно не подключено к электросети. Очищайте изделие только сухой тряпкой.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Установка должна выполняться в соответствии с указаниями производителя.
- Не устанавливайте изделие вблизи источников тепла, например радиаторов, печей и других устройств (включая усилители), выделяющих тепло.
- Подключайте изделие только к источникам питания, которые соответствуют данным в главе «Технические характеристики» и данным на сетевой вилке.
- Прокалывайте кабель питания так, чтобы никто не мог наступить на него. Примите меры во избежание заземления кабеля, особенно возле сетевой вилки и розетки.
- Используйте только дополнительные изделия и аксессуары, рекомендованные производителем.
- Используйте изделие только с тележками, полками, штативами, креплениями или столами, которые рекомендованы производителем или

продукта вместе с изделием. При использовании тележки предельно осторожно перемещайте ее вместе с изделием, чтобы не допустить травм и опрокидывания тележки.

13. Извлекайте блок питания из розетки:

- когда необходимо отсоединить изделие от электросети;
- во время грозы;

- если изделие не будет использоваться в течение длительного времени.

14. Все ремонтные работы поручайте только квалифицированному сервисному персоналу. Изделие подлежит ремонту при повреждении самого изделия или кабеля питания, при попадании внутрь изделия жидкостей или посторонних объектов, после падения и нахождения во влажной среде, например под дождем, а также в случае неправильного функционирования.

15. Используйте только блок питания из комплекта поставки.

16. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изделие не защищено ни от брызг, ни от капель воды. Не ставьте на изделие предметы, наполненные водой, например вазы для цветов. Существует опасность пожара или поражения электрическим током.

17. При использовании ножек из комплекта поставки не устанавливайте изделия на чувствительные поверхности. Они могут потерять свой цвет из-за контакта с пластиковыми ножками.

- Блок питания:
 - и розетка должны быть в хорошем состоянии и легко доступны;
 - должен быть вставлен в настенную розетку надлежащим образом;
 - разрешено использовать только в пределах допустимого диапазона температур;
 - нельзя накрывать или подвергать воздействию солнечных лучей в течение длительного времени во избежание аккумуляции тепла.

Использование по назначению

Изделие предназначено для использования в помещении.

Изделие разрешено использовать в коммерческих целях.

Если при использовании изделия не соблюдаются указания, содержащиеся в инструкции по эксплуатации, такое использование считается не соответствующим назначению.

Компания Sennheiser не несет ответственности при неправильном обращении с изделием, а также с дополнительными устройствами и аксессуарами.

Перед вводом в эксплуатацию изучите применимые предписания законодательства своей страны и соблюдайте их!

Компания Sennheiser не несет ответственности за ущерб, нанесенный кому-либо при прерывании связи вследствие использования разряженных или старых аккумуляторов/батареек, а также вследствие выхода за пределы области передачи.

Опасность пожара вследствие перегрузки

Не допускайте перегрузки розеток и удлинителей. В противном случае существует опасность пожара или поражения электрическим током.

Ремонтные работы

Внутри изделий нет компонентов, которые пользователь мог бы отремонтировать самостоятельно. Доверяйте ремонт только сертифицированным партнерам компании Sennheiser.

ZH

重要安全提示

- 请仔细阅读本安全提示和产品使用说明书。
- 请妥善保管本安全提示和产品使用说明书。将产品交给他人使用时，务必附带安全提示和使用说明书。
- 注意所有警告提示。
- 遵守所有操作提示。
- 不要在靠近水的地方使用本产品。
- 只有在断开电源后方可对产品进行清洁。只允许用干布清洁产品。
- 不得盖住通风孔。必须按照制造商的说明进行安装。
- 勿将本产品放置在热源附近，如散热器、烤箱或其它装置（包括扩音器）等。
- 本产品只能与符合“技术参数”章节中的规定和插头要求的电源连接。
- 请确保电源线不会被踩到或受到挤压，特别是不要从插头、插座和产品的的重要部位踏过。
- 使用制造商推荐的配套产品/配件。
- 本产品只能与制造商推荐的或与产品配套出售的手推车、支架、三脚架、托架或底座共同使用。使用手推车时，必须格外小心地移动推车与产品，以避免人员受伤及手推车翻倒。
- 在下列情况下，请将电源适配器从插座中拔出
 - 需将产品断电时，
 - 有暴风雨时，
 - 长时间不使用产品时。
- 所有维修工作必须由具有专门资质的服务人员进行。当本产品受到任何形式的损害，当电源线受损，当液体或者异物进入到产品内或产品受到雨淋或湿气侵入，当产品不能正常工作或者关闭时，必须执行保养工作。
- 请仅使用配套提供的电源适配器。
- 警告：不要将产品暴露在有积水或滴水的环境中。请不要将装满液体的容器如花瓶等放置在产品上。有火灾或触电的危险。
- 将产品与配套提供的仪器底座组合使用时，禁止将其摆放在容易受损的表面。易损表面与仪器底座的塑料部分接触后有可能被染色。
- 电源适配器
 - 并且插座必须处于良好状态并且易于取用，
 - 必须按照规定插在壁式插座中，
 - 只可在允许的温度范围内运行，
 - 不得长时间被覆盖或受到阳光直射，避免造成过热。

规范使用

本产品适用于室内使用。产品可用于商业用途。任何不符合产品使用说明书中规定的使用情况均属于不规范使用。

对产品以及附加设备/配件的滥用或不规范使用而造成的损坏，Sennheiser 不承担任何责任。

Sennheiser 对因电池电量耗尽、过度老化或超出信号范围而导致的通讯中断及其损失不负任何负责。

过载会引起火灾危险

确保插座和延长电缆不会出现过载。否则有火灾或触电危险。

维修

设备的零部件不可以由用户自行维修。必须由授权森海塞尔经销商负责维修。

TW

重要安全提示

- 請仔細閱讀本安全提示和產品使用說明書。
- 請妥善保管本安全提示和產品使用說明書。將本產品交付予他人時，務必附上本安全注意事項和使用說明書。
- 請注意所有警告提示。
- 請依照所有說明。
- 請勿在水邊使用本機。
- 僅在未連接電源的情況下清潔本產品。僅可以乾布清潔產品。
- 請勿堵塞任何通風口。必須依照製造商的說明進行安裝。
- 請勿將本產品置於輻射式探暖器、火爐或其它類似儀器（包括烘乾器）等產生熱量的熱源附近。
- 本產品只能使用符合「產品規格」章節說明以及電源插頭說明的電源。
 - 且插座必須處於良好狀態且不會被壓壞，尤其是電源插頭、插座以及產品上的接線點位置處。
- 僅使用製造商推薦的附屬產品/附屬零件。
- 請僅將本產品與製造商所建議使用或搭同本產品一起銷售的車載架、台架、三腳架、支架或書桌組合使用。使用車載架時，請格外小心地將其與本產品一同推動，以免發生損壞或車載翻覆。
- 在下列情況下，請將變壓器從插座中拔出
 - 需將產品斷電時，
 - 有暴風雨時，
 - 長時間不使用產品時。
- 所有維護工作只能由具有專業資質的服務人員執行。本產品出現任何損壞時，必須進行修理，例如電源線損壞、液體或物體進入本產品、產品淋雨或濕氣侵入，功能出現故障或跌落時。
- 請僅使用隨附的變壓器。
- 警告：請勿將本產品置於噴水或洒水環境中。請勿將裝水的物品（如花瓶）置於本產品上，以免引發火災或電擊的危險。
- 將產品與配套提供的儀器底座組合使用時，禁止將其擺放在容易受損的表面。易損表面與儀器底座的塑料部分接觸後有可能會被染色。
- 电源供应
 - 並且插座必須處於良好狀態，並且易於取用，
 - 僅可在允許的溫度範圍內運作，
 - 不得長時間被覆蓋或受到陽光直射，
 - 避免造成過熱。

正確使用本機

本產品適用於在室內使用。

設備可用於商業用途。

任何不符合隨附產品使用說明書規定的使用情況均屬於不規範使用。

對於不正確使用本機及其附屬產品/附屬零件之結果，Sennheiser 恕不負責。

Sennheiser 毋庸賠償因電池耗盡、或超過使用年限、或超過傳輸範圍，因而失去連接後造成的損壞。

過載會引起火災危險

請確保插座和延長線不會超載。否則有發生火災或觸電的危險。

JA

安全に関する注意事項

- この安全のしおりと製品の取扱説明書をよくお読みください。
- この安全のしおりと製品の取扱説明書を保管してください。製品を他人に譲渡する場合は、必ず安全のしおりと取扱説明書を一緒に渡してください。
- すべての警告を遵守してください。
- 全ての指示を遵守してください。
- 製品は水の近くでは使用しないでください。製品のお手入れは乾いた布でのみ行ってください。
- 通気口を塞がなくてください。製造者の指示に従い設置してください。
- 製品は、暖房装置やオープンのような熱源、またはその他の熱を発生する機器（アンプを含みます）の近くに置かなくてください。
- 製品は、「技術データ」の章の電源プラグの記載に適合する電源タイプでのみ使用してください。
- 電源ケーブルは人に踏まれないように設置してください。特に、電源プラグ、コンセントや製品からの出口でケーブルがつぶされないようご注意ください。
- メーカーが推奨するオプション部品、アクセサリのみを使用してください。
- 製品は、メーカーが推奨する、または製品と一緒に販売された台車、棚、スタンド、三脚、ホルダーまたはテーブルのみと共に使用してください。製品を台車に乗せて押す際は、台車が倒れて怪我をしないよう特にご注意ください。
- 次の場合、電源アダプターをコンセントから外してください。
 - 製品を電源から切り離す場合
 - 雷雨の場合
 - 製品を長期間使用しない場合
- 修理作業はすべて、資格のあるサービス担当者が行います。電源ケーブルが損傷した場合、液体や異物が製品の中に入ってしまった場合、製品が雨水や湿気にさらされた場合、正常に機能しない場合、落下させてしまった場合など、製品が損傷した場合は修理が必要です。
- 同梱の電源アダプターのみを使用してください。
- 警告：製品は水しぶきや水滴が掛からない場所に設置します。製品の上には、花瓶などの水が入ったものを置かないでください。火傷や感電につながる危険があります。

13. 次の場合、電源アダプターをコンセントから外してください。

- 製品を電源から切り離す場合
- 雷雨の場合
- 製品を長期間使用しない場合

14. 修理作業はすべて、資格のあるサービス担当者が行います。電源ケーブルが損傷した場合、液体や異物が製品の中に入ってしまった場合、製品が雨水や湿気にさらされた場合、正常に機能しない場合、落下させてしまった場合など、製品が損傷した場合は修理が必要です。

15. 同梱の電源アダプターのみを使用してください。

- 製品を長期間使用しない場合

16. 警告：製品は水しぶきや水滴が掛からない場所に設置します。製品の上には、花瓶などの水が入ったものを置かないでください。火傷や感電につながる危険があります。

17. 同梱の設置ベースを使用する場合、影響を受けやすい表面に製品を設置しないでください。設置ベースのプラスチックと接触して表面が変色するおそれがあります。

18. 電源アダプターに関して、次のことに注意してください。

- 電源とコンセントは、良好な状態で簡単にアクセスできる必要があります

- コンセントに正しく接続されていること

- 許可された温度域で使用するこ

- 長時間製品を覆って、直射日光に晒すことにより熱がこもらないようにすること

規定に沿った使用

本製品は室内用途向けに設計されています。

本製品は業務用に使用できます。

製品を付属された取扱説明書に記載された以外の使い方をすると、規定から外れた使用となります。

製品やオプション機器、アクセサリの不正な使用や不適切な使用に起因する損害に対して、ゼンハイザーは何の責任も負いません。

本機器の操作を開始する前に、各国の規制についてご確認ください。

ゼンハイザーは、空のバッテリーや古くなったバッテリー、または送信エリアの逸脱による