



Frequency range C

XS Wireless In-Ear Monitoring System

Ergänzende Informationen
Supplementary Information
Informations supplémentaires
Informazioni supplementari
Información adicional
Informações suplementares
Aanvullende informatie
Dodatkowe informacje
Yderligere oplysninger

Ytterligare information
Turvallisuusohjeita
Επιπλέον πληροφορίες
Kullanım Kılavuzuna Ek
Дополнение к инструкции
使用说明书补充
取扱説明書の増補
사용 설명서에 대한 보충사항
معلومات إضافية

Sennheiser electronic SE & Co. KG

Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
www.sennheiser.com

Publ. 03/25, 587453/A03

SENNHEISER

DE

Für die Übertragung steht Ihnen folgender Frequenzbereich zur Verfügung:

Frequenzbereich	Bandbreite	Anzahl Frequenzen
662 - 686 MHz	24 MHz	max. 961

Die Sender und Empfänger verfügen über jeweils 8 Kanalbänke, auf denen werksseitig Frequenz-Presets voreingestellt sind. Innerhalb einer Kanalbank sind die Frequenz-Presets untereinander intermodulationsfrei. Sie sind nicht veränderbar.

In der Kanalbank **U** können Sie in 25-kHz-Schritten Frequenzen frei einstellen und abspeichern. Diese sind unter Umständen nicht intermodulationsfrei.

Die Frequenz-Presets in den Kanalbänken **1** bis **8** sind in der Tabelle auf der folgenden Seite dargestellt.

Rahmenbedingungen und Einschränkungen für die Nutzung von Frequenzen

In Ihrem Land gelten möglicherweise gesonderte Rahmenbedingungen und Einschränkungen für die Nutzung von Frequenzen.

Informieren Sie sich vor der Inbetriebnahme des Produktes unter folgender Adresse:

www.sennheiser.com/sifa

EN

Transmitters and receivers are available in the following frequency range:

Frequency range	Bandwidth	Number of frequencies
662 - 686 MHz	24 MHz	max. 961

Transmitters and receivers have 8 frequency banks respectively. Each of the channels in the frequency banks has been factory-preset to a frequency. These frequency presets within one frequency bank are intermodulation-free. They cannot be changed.

The frequency bank **U** allows the user to store individual frequencies which are freely selectable in 25-kHz steps. It might be that these frequencies are not intermodulation free.

The table printed on the following page lists the frequency presets in the frequency banks **1** to **8**.

Conditions and restrictions for using frequencies

There may be special conditions and restrictions for using frequencies in your country.

Before putting the product into operation, find the information for your country at the following address:

www.sennheiser.com/sifa

Frequenzbereich C / Frequency range C: 662 - 686 MHz

EBU TV channel	CH 45 (662 - 670)	CH 46 (670 - 678)	CH 47 (678 - 686)
----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Channel	Bank 1	Bank 2	Bank 3	Bank 4	Bank 5	Bank 6	Bank 7	Bank 8
1	662.200	670.200	678.200	662.200	662.100	670.500	678.350	662.500
2	662.800	670.800	678.800	667.000	662.700	671.100	678.950	667.600
3	663.700	671.700	679.700	670.300	663.600	672.000	679.850	674.200
4	664.900	672.900	680.900	675.400	664.800	673.200	681.050	674.800
5	666.700	674.700	682.700	679.000	666.600	675.000	682.850	675.700
6	669.100	677.100	685.100	681.400	669.000	677.400	685.250	676.900
7	672.700	663.000	662.200	683.200	672.600	663.300	662.350	678.700
8	677.800	682.200	665.500	684.400	677.700	682.500	665.650	681.100
9	681.100	685.500	670.350	685.300	681.000	685.800	670.500	684.400
10	685.900	662.250	662.900	685.900	685.800	662.550	663.050	663.500
11	668.050	668.250	676.300	662.950	667.950	668.550	676.450	666.000
12	683.950	684.450	684.050	680.050	683.850	684.750	684.200	672.000