

SE
RoHS-richtlijn (2011/65/EU)
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.sennheiser.com/download.

PL

Ważne wskazówki bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać w całości wskazówki bezpieczeństwa i instrukcję obsługi.
- Przechowywać instrukcję obsługi i wskazówki bezpieczeństwa do późniejszego użytku, aby zawsze były dostępne dla wszystkich użytkowników.
- Przekazywać produkt osobom trzecim, należy zawsze wręczyć również wskazówki bezpieczeństwa i instrukcję obsługi.
- Proszę używać wyłącznie części zamiennych i akcesoriów dopuszczonych przez producenta.
- Nie otwierać obudowy produktu samodzielnie.
- Wszelkie prace konserwacyjne powinien wykonywać wykwalifikowany personel serwisowy. Prace konserwacyjne muszą zostać wykonane, jeżeli produkt zostanie w jakikolwiek sposób uszkodzony, do środka produktu dostają się ciecze lub ciała obce, jeżeli produkt był wystawiony na działanie deszczu, nie funkcjonuje prawidłowo lub spadł na podłogę.

- Produkt należy używać tylko zgodnie z warunkami eksploatacji podanymi w danych technicznych.
- Proszę nie używać produktu, jeśli został uszkodzony podczas transportu.
- Ciecze oraz przedmioty przewodzące prąd, które nie są niezbędne do eksploatacji produktu, należy trzymać z dala od produktu i jego podłączeń.
- Do czyszczenia nie wolno używać rozpuszczalników ani agresywnych detergentów.
- Nie należy słuchać przez dłuższy czas za głośnej muzyki, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.
- Nie stosować produktu, jeżeli warunki otoczenia wymagają zachowania szczególnej uwagi (np. w ruchu drogowym).
- Trzymać produkt, opakowanie i akcesoria z dala od dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć wypadków i ryzyka uszkodzenia.
- Zachowywać stale minimalny odstęp 10 cm między magnesem produktu a rozrusznikiem serca lub wszczepionym defibrylatorem (ICD) lub innymi aktywnymi implantami, ponieważ produkt generuje stałe, silne pole elektromagnetyczne.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Te dynamiczne, zamknięte słuchawki nadają się do profesjonalnego stosowania, np. w studiach radiowych, telewizyjnych, filmowych, w teatrze i w studiach nagranych. Produkt można wykorzystywać w celach przemysłowych. Ich wykorzystywanie w mobilnym urządzeniami do odtwarzania jest niedozwolone z powodu wysokiego ciśnienia akustycznego, jakie może być generowane.

Za użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem uważa się stosowanie produktu w sposób inny niż opisano w dołączonej instrukcji obsługi.

Sennheiser nie ponosi odpowiedzialności za nadużycie bądź nieprawidłowe stosowanie produktu oraz urządzeń dodatkowych/akcesoriów.



Przed uruchomieniem należy uwzględnić obowiązujące przepisy krajowe!

Deklaracje producenta

Gwarancja
Sennheiser electronic SE & Co. KG udziela na te produkty 24-miesięcznej gwarancji.

Aktualnie obowiązujące warunki gwarancji można uzyskać w Internecie na stronie www.sennheiser.com lub u przedstawiciela firmy Sennheiser.

Zgodnie z następującymi wymaganiami

- Rozporządzenie (UE) 2023/988 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów 
- Dyrektywa WEEE (2012/19/UE) 

Informacje dotyczące utylizacji

Symbol przekreślonego śmietnika umieszczony na produkcie, baterii/akumulatorze (jeśli dotyczy) i/lub opakowaniu, oznacza, że produktow tych nie należy wyrzucać do pojemnika na zwykłe odpady komunalne, lecz po zakończeniu ich eksploatacji należy je utylizować osobno. W przypadku opakowań należy przestrzegać obowiązujących w kraju przepisów dotyczących segregacji odpadów. Niewłaściwa utylizacja opakowań może szkodzić zdrowiu i środowisku.

Oddzielne zbieranie zużytych urządzeń elektrycznych i elektroicznych, baterii/akumulatorów (jeśli dotyczy) i opakowań służy wspieraniu odzysku i recyklingu oraz zapobieganiu negatywnemu oddziaływaniu tych produktów na zdrowie i środowisko, np. ze względu na zawartość potencjalnie szkodliwych substancji. Po zakończeniu okresu użytkowania sprzęt elektryczny i elektryczny oraz baterie/akumulatory należy poddać recyklingowi, aby wykorzystać zawarte w nich surowce wtórne i uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Jeśli baterie/akumulatory można wyjąć nie niszcząc ich, użytkownik jest zobowiązany do ich osobnej utylizacji (informacje na temat bezpiecznego wyjmowania baterii/akumulatorów znajdują się w instrukcji obsługi produktu). Szczególnie ostrożnie należy obchodzić się z bateriami/akumulatorami zawierającymi lit, ponieważ stwarzają one szczególne ryzyko, np. pożaru i/lub pokłnicia. Należy w możliwie największym stopniu redukować powstawanie odpadów z baterii, stosując baterie z dłuższym czasem eksploatacji lub akumulatory, które można ładować.

Dalsze informacje dotyczące recyklingu tych produktów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy, komunalnych punktach zbiórki odpadów lub u lokalnego przedstawiciela firmy Sennheiser. Sprzęt elektryczny i elektryczny można również oddać dystrybutorom, którzy są zobowiązani do jego odbioru. W ten sposób przyczyniają się Państwo do ochrony środowiska oraz zdrowia ludzi.

Deklaracji zgodności UE

• Dyrektywa RoHS (2011/65/UE)
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.sennheiser.com/download.

SE

Alle reparationer skal udføres af kvalificeret servicepersonale. Istandsættelser skal udføres, når produktet på en eller anden måde er blevet beskadiget, hvis der er kommet væsker eller genstande ind i produktet, hvis produktet har været udsat for regn eller fugt, ikke fungerer fejlfrit eller er blevet tabt.

- Læs brugsanvisningen og sikkerhedsanvisningarna nogrant innan produkten används.
- Förvara brugsanvisningen och säkerhetsanvisningarna för framtida bruk på ett ställe där alla användare kan komma åt dem.
- Skicka alltid med brugsanvisningen och alla säkerhetsanvisningar när produkten överlämnas till tredje part.
- Använd endast påbyggnadsdelar, tillbehör och reservdelar som är godkända av tillverkaren.
- Öppna aldrig produktens hölje på eget bevåg.
- Låt professionell servicepersonel reparera produkterna. Produkten måste repareras om den har skadats på något sätt, om det har kommit in vätska eller föremål i produktten, om produkten utsatts för regn eller fukt, om den inte fungerar som den ska eller har tappats i golvet.
- Produkten får endast användas under de användningsförhållanden som anges i den tekniska datan.
- Ta inte produkten i drift om den har skadats vid transporten.
- Håll vätskor och elektrisk ledande föremål, som inte är nödvändiga för driften, på avstånd från produkten och dess anslutningar.
- Använd inte lösningsmedel eller aggressiva rengöringsmedel för att rengöra produkten.
- För att undvika hörselskador lyssna inte på hög volym under långa tidsperioder.
- Använd inte produkten i en miljö som kräver din särskild uppmärksamhet (t.ex. i trafikken).
- Håll produkten, tillbehör och förpackningsdelar utom räckhåll för barn och husdjur för att förebygga olyckor och risk för kvävning.
- Håll alltid produkten magnet på minst 10 cm avstånd från pacemakrar resp. implanterade defibrillatorer (ICD) eller andra aktiva implantat. då produkten genererar ett permanent, kraftigt elektromagnetiskt fält.

10. Använd inte lösningsmedel eller aggressiva rengöringsmedel för att rengöra produkten.
11. För att undvika hörselskador lyssna inte på hög volym under långa tidsperioder.
12. Använd inte produkten i en miljö som kräver din särskild uppmärksamhet (t.ex. i trafikken).

13. Håll produkten, tillbehör och förpackningsdelar utom räckhåll för barn och husdjur för att förebygga olyckor och risk för kvävning.
14. Håll alltid produkten magnet på minst 10 cm avstånd från pacemakrar resp. implanterade defibrillatorer (ICD) eller andra aktiva implantat. då produkten genererar ett permanent, kraftigt elektromagnetiskt fält.

15. Använd inte produkten i en miljö som kräver din särskild uppmärksamhet (t.ex. i trafikken).

16. Håll produkten, tillbehör och förpackningsdelar utom räckhåll för barn och husdjur för att förebygga olyckor och risk för kvävning.

17. Använd inte produkten i en miljö som kräver din särskild uppmärksamhet (t.ex. i trafikken).

18. Håll produkten, tillbehör och förpackningsdelar utom räckhåll för barn och husdjur för att förebygga olyckor och risk för kvävning.

19. Använd inte produkten i en miljö som kräver din särskild uppmärksamhet (t.ex. i trafikken).

20. Håll produkten, tillbehör och förpackningsdelar utom räckhåll för barn och husdjur för att förebygga olyckor och risk för kvävning.

21. Använd inte produkten i en miljö som kräver din särskild uppmärksamhet (t.ex. i trafikken).

22. Håll produkten, tillbehör och förpackningsdelar utom räckhåll för barn och husdjur för att förebygga olyckor och risk för kvävning.

23. Använd inte produkten i en miljö som kräver din särskild uppmärksamhet (t.ex. i trafikken).

24. Håll produkten, tillbehör och förpackningsdelar utom räckhåll för barn och husdjur för att förebygga olyckor och risk för kvävning.

25. Använd inte produkten i en miljö som kräver din särskild uppmärksamhet (t.ex. i trafikken).

26. Håll produkten, tillbehör och förpackningsdelar utom räckhåll för barn och husdjur för att förebygga olyckor och risk för kvävning.

27. Använd inte produkten i en miljö som kräver din särskild uppmärksamhet (t.ex. i trafikken).

28. Håll produkten, tillbehör och förpackningsdelar utom räckhåll för barn och husdjur för att förebygga olyckor och risk för kvävning.

29. Använd inte produkten i en miljö som kräver din särskild uppmärksamhet (t.ex. i trafikken).

30. Håll produkten, tillbehör och förpackningsdelar utom räckhåll för barn och husdjur för att förebygga olyckor och risk för kvävning.

31. Använd inte produkten i en miljö som kräver din särskild uppmärksamhet (t.ex. i trafikken).

32. Håll produkten, tillbehör och förpackningsdelar utom räckhåll för barn och husdjur för att förebygga olyckor och risk för kvävning.

33. Använd inte produkten i en miljö som kräver din särskild uppmärksamhet (t.ex. i trafikken).

34. Håll produkten, tillbehör och förpackningsdelar utom räckhåll för barn och husdjur för att förebygga olyckor och risk för kvävning.

35. Använd inte produkten i en miljö som kräver din särskild uppmärksamhet (t.ex. i trafikken).

- Alle reparationer skal udføres af kvalificeret servicepersonale. Istandsættelser skal udføres, når produktet på en eller anden måde er blevet beskadiget, hvis der er kommet væsker eller genstande ind i produktet, hvis produktet har været udsat for regn eller fugt, ikke fungerer fejlfrit eller er blevet tabt.
- Anvend kun produktet under driftsbetingelserne, der er anført i de tekniske data.
- Tag ikke produktet i brug, hvis det blev beskadiget under transporten.
- Hold værktøjer og elektrisk ledende genstande, der ikke er nødvendige tilbrugen, borte fra produktet og dets tilslutninger.
- Anvend ikke oplæsningsmidler eller aggressive rengøringsmidler til rengøring.
- Lyt ikke ved kraftig lydstyrke i lang tid ad gangen for at undgå høreskader.
- Brug ikke produktet i omgivelser, som kræver særlig opmærksomhed (f.eks. i trafikken).
- Hold produktet, tilbehøret og emballagedelene uden for børns og dyrs rækkevidde for at forebygge ulykker og kvælningsfarer.
- Sørg altid for at holde en afstand på 10 cm mellem produktmgagneterne og pacemakrer eller den implanterede defibrillator (ICD'er) eller andre implantater, eftersom produktet genererer et permanent kraftigt elektromagnetisk felt.

10. Anvend ikke oplæsningsmidler eller aggressive rengøringsmidler til rengøring.
11. Lyt ikke ved kraftig lydstyrke i lang tid ad gangen for at undgå høreskader.

12. Brug ikke produktet i omgivelser, som kræver særlig opmærksomhed (f.eks. i trafikken).

13. Hold produktet, tilbehøret og emballagedelene uden for børns og dyrs rækkevidde for at forebygge ulykker og kvælningsfarer.
14. Sørg altid for at holde en afstand på 10 cm mellem produktmgagneterne og pacemakrer eller den implanterede defibrillator (ICD'er) eller andre implantater, eftersom produktet genererer et permanent kraftigt elektromagnetisk felt.

15. Anvend ikke oplæsningsmidler eller aggressive rengøringsmedel for at rengøre produkten.

16. Anvend ikke oplæsningsmidler eller aggressive rengøringsmedel for at rengøre produkten.

17. Anvend ikke oplæsningsmidler eller aggressive rengøringsmedel for at rengøre produkten.

18. Anvend ikke oplæsningsmidler eller aggressive rengøringsmedel for at rengøre produkten.

19. Anvend ikke oplæsningsmidler eller aggressive rengøringsmedel for at rengøre produkten.

20. Anvend ikke oplæsningsmidler eller aggressive rengøringsmedel for at rengøre produkten.

21. Anvend ikke oplæsningsmidler eller aggressive rengøringsmedel for at rengøre produkten.

22. Anvend ikke oplæsningsmidler eller aggressive rengøringsmedel for at rengøre produkten.

23. Anvend ikke oplæsningsmidler eller aggressive rengøringsmedel for at rengøre produkten.

24. Anvend ikke oplæsningsmidler eller aggressive rengøringsmedel for at rengøre produkten.

25. Anvend ikke oplæsningsmidler eller aggressive rengøringsmedel for at rengøre produkten.

26. Anvend ikke oplæsningsmidler eller aggressive rengøringsmedel for at rengøre produkten.

27. Anvend ikke oplæsningsmidler eller aggressive rengøringsmedel for at rengøre produkten.

28. Anvend ikke oplæsningsmidler eller aggressive rengøringsmedel for at rengøre produkten.

29. Anvend ikke oplæsningsmidler eller aggressive rengøringsmedel for at rengøre produkten.

30. Anvend ikke oplæsningsmidler eller aggressive rengøringsmedel for at rengøre produkten.

31. Anvend ikke oplæsningsmidler eller aggressive rengøringsmedel for at rengøre produkten.

32. Anvend ikke oplæsningsmidler eller aggressive rengøringsmedel for at rengøre produkten.

33. Anvend ikke oplæsningsmidler eller aggressive rengøringsmedel for at rengøre produkten.

34. Anvend ikke oplæsningsmidler eller aggressive rengøringsmedel for at rengøre produkten.

35. Anvend ikke oplæsningsmidler eller aggressive rengøringsmedel for at rengøre produkten.

36. Anvend ikke oplæsningsmidler eller aggressive rengøringsmedel for at rengøre produkten.

37. Anvend ikke oplæsningsmidler eller aggressive rengøringsmedel for at rengøre produkten.

38. Anvend ikke oplæsningsmidler eller aggressive rengøringsmedel for at rengøre produkten.

39. Anvend ikke oplæsningsmidler eller aggressive rengøringsmedel for at rengøre produkten.

40. Anvend ikke oplæsningsmidler eller aggressive rengøringsmedel for at rengøre produkten.

41. Anvend ikke oplæsningsmidler eller aggressive rengøringsmedel for at rengøre produkten.

42. Anvend ikke oplæsningsmidler eller aggressive rengøringsmedel for at rengøre produkten.

43. Anvend ikke oplæsningsmidler eller aggressive rengøringsmedel for at rengøre produkten.

10. Puhdistukseen ei saa käyttää liuottimia tai aggressiivisia puhdistusaineita.

11. Älä kuuntele kuulokkeilla pitkään suurella äänenvoimakkuudella. Siten ehkäiset kuulovaurion.

12. Älä käytä tuotetta ympäristössä, joka vaatii sinulta erityistä tarkkaavaisuutta (esim. liikenteessä).

13. Pidä tuote, ohjeistuvuutta ja pakkausosat lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomista tapaturmien ja tukeutumista vaaran ehkäisemiseksi.

14. Säilytä aina vähintään 10 cm:n etäisyyss tuotteen sisältämän magneetin ja sydämentahdistimen, kehoon istutetun defibrillaattorin (ICD) tai mui-

den istutettujen välikappaleiden kanssa. Käytä jatkuvasti suhteellisen voimakkaan sähkömagneettisen kentän.

Käyttötarkoitus

Nämä dynaamiset, suljetut kuulokkeet soveltuvat ammattimaiseen monitorikäyttöön, kuten esim. radio, televisio, elokuva, teatteri ja äänitallustudiot.

Tuotetta saa käyttää ammattimaiseen tarkoitukseen.

Kuulokkeita ei saa käyttää kannettavien ääentoistolaiteiden yhteydessä, sillä kuulokkeiden suurin mahdollinen äänenvoimakkuus on liian suuri tällaisessa käytössä.

Määräysten vastaista käyttöä on kaikki tuotteen käyttö muihin kuin käyttöohjeen mukaisiin tarkoituksiin.

Sennheiser ei vastaa tuotteen eikä tuotteen liittyvien ohjeistuvuustien/äänitoistimien väärinkäytön tai virheellisen käytön seurauksista.



Ennen käyttöönottoa on otettava huomioon käyttömaassa voimassa olevat määräykset!

Valmistajan vakuutukset

Takuu
Sennheiser electronic SE & Co. KG myöntää tälle tuotteelle 24 kuukauden takuun.

Tällä hetkellä voimassa olevat takuehdot voi katsoa internetistä (www.sennheiser.com) tai ne voi pyytää lähimältä Sennheiser-edustajalta.

Tuote täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset

- Asetus (EU) 2023/988 yleisestä tuoteturvallisuudesta 
- WEEE-direktiivi (2012/19/UE) 

Ohjeet hävittämiseen

Tuotteeseen (mahdolliseen paristoon/akkuun ja/tai pakkausosien sijoitettu yllivirtaan jätettynyrin merkki muistuttaa siitä, että kyseisiä tuotteita ei saa hävittää tavallisten talousjätteiden joukkosa vana että tuotteet on toimitettava käyttöikäänsä loppussa hävittäväksi tallaisille tuoitteille tarkoitettuihin erillisiin keräyspisteisiin. Hävitä pakkaus osassa maassasi sovellettavien lajitteilykäytäntöjen mukaisesti. Pakkausmateriaalin virheellinen hävittäminen voi aiheuttaa vahingoittaa terveyttä ja ympäristöä.

Sähkö- ja elektronikkaromun, (mahdollisten) paristojen/akkujen ja pakkausten erillisieräyksen tarkoituksena on edistää materiaalien uusiokäyttöä ja kiertäystä samoin kuin ehkäistä (esim. kysteisten tuotteiden sisältämien mahdollisesti vaarallisten aineiden vuotiesi) terveydelle ja ympäristölle aiheuttava kielteiset vaikutukset. Toimita sähkö- ja elektronikkalaitteet sekä paristot/akut käyttöikäänsä loppussa kierrätäväiksi. Näin tuotteiden sisältämät arvokkaat materiaalit on mahdollista hyödyntää ja ympäristön resokaantuminen on toisaalta mahdollista välttää.

Yöo paristot/akut on mahdollista poistaa ehjinä tuotteesta, nämä on toimitettava erillisinä hävittäväiksi (ohjeet paristojen/akkujen turvallisesta poistamisesta tuotteen käyttöohjeessa). Käsittele erityisen varovasti litiumia sisältäviä paristoja/akkuja, sillä näihin liittyy erityisiä riskejä (esim. napariaristojen aiheuttava palovara ja nieläisäminen vaara).

Väheennä paristojen käytöstä aiheutuvaa jätteenä määrää niin paljon kuin mahdollista käyttämällä joko paristoja, joiden käyttöikä on pitkä, tai ladattavissa akkuja.

Lisätietoja näiden tuotteiden kierrätyksestä saat kotikuntasi viranomaisilta, kunnallisista keräyspisteistä tai Sennheiser-jälleenmyyjältä. Sähkö- ja elektronikkalaitteet voi palauttaa myös tällaisien tuotteiden takaisinottoon velvollisille myyjille. Näin huolehdit osaltasi elinympäristömme ja ihmisten terveyden suojelemisesta.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta

- RoHS-direktiivi (2011/65/UE)

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: www.sennheiser.com/download.

GR

Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

- Πριν κάνετε χρήση του προϊόντος μελετήστε τις οδηγίες λειτουργίας και τις υποδείξεις ασφαλείας προσεκτικά και εξ ολοκλήρου.
- Φυλάξτε τις οδηγίες λειτουργίας και τις υποδείξεις ασφαλείας για τη μελλοντική χρήση σε μέρος όπου να είναι προσβάσιμες για όλους τους χρήστες ανά πάσα στιγμή.
- Παραδίδετε το προϊόν σε τρίτους πάντα μαζί με τις οδηγίες λειτουργίας και τις υποδείξεις ασφαλείας.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα και παρελκόμενα με έγκριση από τον κατασκευαστή.
- Μην ανοίγετε αυθαίρετα το περίβλημα του προϊόντος.
- Όλες οι επισκευές πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένους τεχνικούς. Επισκευές πρέπει να γίνονται όταν το προϊόν έχει για κάποιο λόγο υποστεί ζημιά, αν έχουν διεισδύσει υγρά ή αντικείμενα μέσα στο προϊόν, αν το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, αν δεν λειτουργεί πλέον ουσιά ή αν έχει πέσει κάτω.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με τις συνθήκες λειτουργίας που αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
- Μην θέσετε τα υγρά και τα ηλεκτρικά αγωγίμια αντικείμενα, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία, μακριά από το προϊόν και τις συνδέσεις του.
- Μην χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό διαλυτικά ή ταχυρά καθαριστικά.
- Μην χρησιμοποιείτε υψηλή ένταση ήχου για μεγάλαδυστάγματα ώστε να αποφύγετε μόνιμες βλάβες ακοής.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλον όπου απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή (π.χ. στην οδική κυκλοφορία).

13. Φυλάξτε το προϊόν, τα αξεσουάρ και τα εξαρτήματα συσκευασίας μακριά από παιδιά και μικρά ζώα ώστε να αποτραπούν ατυχήματα και κίνδυνοι πνιγμού.

14. Επειδή το προϊόν παράγει μόνιμα μηχανικά ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, κρατάτε πάντα απόσταση τουλάχιστον 10 cm ανάμεσα σε μόνιμους μηχανής του προϊόντος και σε βιηματοδότης ή εμρυετευμένους απινδυνότες (ICD) ή άλλα ενεργά εμφυτεύματα.

Προβλεπόμενη χρήση

Αυτά τα δυναμικά, κλειστά ακουστικά ενδεδυκένια για επαγγελματική χρήση όπως π.χ. ραδιοφωνία, τηλεόραση, κινηματογράφος, θέατρο και στούτιου ηχογραφήσεων.

Το προϊόν είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.

Ενν επιτρέπεται η χρήση τους σε συνδυασμό με φορητές συσκευές αναπαραγωγής λόγου της δυνατότητας τους να αναπαράγουν ήχο υψηλής έντασης.

Ός μη προβλεπόμενη θεωρείται μια διαφορετική χρήση του προϊόντος από αυτήν που περιγράφεται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης.

Η Sennheiser δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση λανθασμένης ή μη προβλεπόμενης χρήσης του προϊόντος καθώς και των πρόσθετων συσκευών και των παρελκόμενων.

Πριν από την έναρξη χρήσης πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κατά τόπο κανονισμοί!



Δηλώσεις κατασκευαστή

Εγγύηση

Η εταιρία Sennheiser electronic SE & Co. KG παρέχει για αυτά τα προϊόντα εγγύηση 24 μηνών.

Τους τρέχοντες όρους εγγύησης μπορείτε να τους βρείτε στο διαδικτυίο τηρητικό μας www.sennheiser.com ή στην αντιπροσωπεία της Sennheiser.

Σε συμφωνία προς τις παρακάτω απαιτήσεις

- Κανονισμός (ΕΕ) 2023/988 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων 
- Οδηγία WEEE (2012/19/ΕΕ) 

Υποδείξεις για την απορρίψη

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων στο προϊόν, την μπαταρία/επαναφορτιζόμενη μπαταρία (εφόσον υπάρχει) ή/και τη συσκευασία υποδεικνύει ότι αυτά τα προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να απορριπτόνται ξεχωριστά στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Για τη συσκευασία τρηστής τις διατάξεις για τη διαλογή απορριμμάτων που ισχύουν στη χώρα σας. Η κατάλληλη απόρριψη των υλικών συσκευασίας μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία σας και το περιβάλλον.

Η ξεχωριστή συλλογή των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των μπαταριών/επαναφορτιζόμενων μπαταριών (εφόσον υπάρχουν) και των συσκευασιών συμβάλλει στη προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης και στην απορροπή των αρνητικών συνεπειών για την υγεία και το περιβάλλον.
εταίας π.χ. της ύπαρξης πιθανών επικινδύνων ουσιών οι οποίες υπάρχουν στα προϊόντα. Απορρίψτε τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τις μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στο τέλος της διάρκειας ζωής τους στα σημεία ανακύκλωσης, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα ανακυκλωμα υλικά που περιέχονται σε αυτά και να αποτραπεί η ρύπανση του περιβάλλοντος.

Αν οι μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς φθορές, υποχρεούστε να τις απορρίψετε ξεχωριστά (για την ασφαλή αφαίρεση των μπαταριών/επαναφορτιζόμενων μπαταριών, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του προϊόντος). Χειρίζεστε με ιδιαίτερη προσοχή τις μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που περιέχουν λίθιο, επειδή ενέχουν ιδιαίτερες κινδύνους, όπως κίνδυνο πυρκαγιάς ή/και κατάποσης στην περίπτωση των μπαταριών σε σχήμα νομισμάτων. Μείψετε την απορρίψη των μπαταριών στο μέγιστο δυνατό χρησιμοποιώντας μπαταρίες με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτών των προϊόντων, απευθυνθείτε στο δήμο σας, το δημόσιο σημείο συλλογής ή στην αντιπροσωπεία της Sennheiser. Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό στους διανομείς οι οποίοι υποχρεούνται να τον παραλάβουν. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

- Οδηγία RoHS (2011/65/ΕΕ)