

	<div>weise das Netzkelb beschädigt wurden, Flüssigkeiten oder Objekte in das Produkt gelangt sind, das Produkt Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, es nicht fehlerfrei funktioniert oder fallen gelassen wurde. Das Gerät ist durch Abziehen des Netzsteckers vom Stromnetz zu trennen.</div>
NT 3-1 C	
Power Supply	
Model: FW8060/14	

Sicherheitshinweise & Herstellererklärungen
Safety Instructions & Manufacturer declarations
Consignes de sécurité & Déclarations du fabricant
Indicazioni di sicurezza & Dichiarazioni del costruttore
Instrucciones de seguridad & Declaraciones del fabricante
Instruções de segurança & Declarações do fabricante
Veiligheidsvoorschriften & Verklaringen van de fabrikant
Güvenlik bilgilieri & Üretici Beyanları

Инструкция по безопасности & Заявления изготовителя
安全提示 & 制造商声明
安全注意事項 & 製造商宣言
안전 지침 & 제조사 선언

	
---------------	---------------

SENNHEISER

Sennheiser electronic SE & Co. KG übernimmt für diese Produkte eine Garantie von 24 Monaten.

Die aktuell geltenden Garantiebedingungen können Sie über das Internet www.sennheiser.com oder Ihren Sennheiser-Partner beziehen.

In Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen

	
---------------	---------------

www.sennheiser.com/documentation

	
---------------	---------------

www.sennheiser.com/download

	
---------------	---------------

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
www.sennheiser.com

Publ. 04./26, 532849/A07

	
---------------	---------------

SPECIFICATIONS

Input voltage	100 – 240 V AC
Input frequency range	50 – 60 Hz
Input current	≤ 0.85 A
Output voltage	13.8 V DC
Output current	≤ 3.6 A
Stand-by power consumption	≤ 0.21 W @ 230 V AC <p>≤ 0.1 W @ 115 V AC</p>
Energy efficiency level	DoE Level VI
Temperature range	operation: -10 °C - +55 °C (32 °F - +113 °F) <p>storage: -20 °C - +70 °C (-40 °F - +185 °F)</p>
Relative humidity	≤ 95%
Dimensions (L x W x H)	approx. 115 x 50 x 33 mm
Weight	approx. 250 g
Cable length	approx. 1.6 m DC cable <p>approx. 2.0 m power cable</p>

DE

Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Sicherheitshinweise.
- Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise auf. Geben Sie das Produkt an andere Nutzer stets zusammen mit diesen Sicherheitshinweisen weiter.
- Beachten Sie alle Warnungen.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser.
- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem trockenen Tuch.
- Verschließen Sie keine Lüftungssöffnungen. Die Aufstellung muss gemäß den Anweisungen des Herstellers erfolgen.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Radiatoren, Öfen oder anderen Apparaten (einschließlich Verstärkern) auf, die Wärme erzeugen.
- Achten Sie immer darauf, dass niemand auf das Netzkelb treten kann und dass es nicht gequetscht wird, insbesondere nicht am Netzstecker, an der Steckdose und an dem Punkt, an dem es aus dem Produkt tritt.
- Verwenden Sie nur Zusatzprodukte/Zubehörteile, die der Hersteller empfiehlt.
- Verwenden Sie das Produkt nur zusammen mit Wagen, Regalen, Stativen, Halterungen oder Tischen, die der Hersteller empfiehlt oder die zusammen mit dem Produkt verkauft werden. Wenn Sie einen Wagen verwenden, schieben Sie ihn zusammen mit dem Produkt äußerst vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden und zu verhindern, dass der Wagen umkippt.
- Trennen Sie das Produkt vom Netz, wenn Gewitter auftreten oder das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- Lassen Sie alle Instandsetzungen von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Instandsetzungen müssen durchgeführt werden, wenn das Produkt auf irgendeine Weise beschädigt wurde, wenn beispiels-

- weise das Netzkelb beschädigt wurden, Flüssigkeiten oder Objekte in das Produkt gelangt sind, das Produkt Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, es nicht fehlerfrei funktioniert oder fallen gelassen wurde. Das Gerät ist durch Abziehen des Netzsteckers vom Stromnetz zu trennen.
- WARNUNG: Setzen Sie das Produkt weder Spritz- noch Tropfwasser aus. Es besteht die Gefahr eines Brandes od Stromschlags.
- An das Gerät darf kein Tropf- oder Spritzwasser gelangen. Mit Wasser gefüllte Behälter (z. B. Vasen) dürfen nicht auf dem Gerät abgestellt werden.
- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker des Netzkabels und die Steckdose immer in ordnungsgemäßem Zustand und leicht zugänglich sind.
- Das Netzteil
- und die Steckdose müssen in ordnungsgemäßem Zustand und leicht zugänglich sein.
- muss vorschriftsgemäß in die Wandsteckdose eingesteckt sein,
- darf nur im zulässigen Temperaturbereich betrieben werden,
- darf nicht für längere Zeit abgedeckt oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein, damit sich kein Wärmestau bildet.
- Das Netzteil muss jederzeit zugänglich sein, damit das angeschlossene Gerät problemlos vom Netz getrennt werden kann.
- Versuchen Sie nicht, das Netzteil selbst zu reparieren. Beim Öffnen oder Entfernen von Gehäusen können Sie gefährlicher Spannung ausgesetzt sein. Außerdem erlischt dadurch die Garantie.

Herstellererklärungen

Garantie

Sennheiser electronic SE & Co. KG übernimmt für diese Produkte eine Garantie von 24 Monaten.

Die aktuell geltenden Garantiebedingungen können Sie über das Internet www.sennheiser.com oder Ihren Sennheiser-Partner beziehen.

In Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen

	
---------------	---------------

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt, Batterie/Akku (falls zutreffend) und/oder der Verpackung weist Sie darauf hin, dass diese Produkte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern am Ende ihrer Lebensdauer getrennt entsorgt werden müssen. Für die Verpackung beachten Sie die Abfalltrennung in Ihrem Land. Nicht sachgerechte Entsorgung von Verpackungsmaterialien kann Ihre Gesundheit und die Umwelt schädigen.

Die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, Batterien/Akkus (falls zutreffend) und Verpackungen dient dazu, die Wiederverwendung und das Recycling zu fördern und negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und die Umwelt zu verhindern, z. B. durch potenziell gefährliche Stoffe, die in diesen Produkten enthalten sind. Führen Sie Elektro- und Elektronikgeräte und Batterien/Akkus am Ende ihrer Lebensdauer dem Recycling zu, um enthaltene Wertstoffe nutzbar zu machen und eine Vermüllung der Umwelt zu vermeiden.

Wenn Batterien/Akkus zerstörungsfrei entnommen werden können, haben Sie die Pflicht, diese getrennt der Entsorgung zuzuführen (zur sicheren Entnahme von Batterien/Akkus siehe Bedienungsanleitung des Produkts). Gehen Sie insbesondere mit lithiumhaltigen Batterien/Akkus vorsichtig um, da diese besondere Risiken beinhalten wie Brand- und/oder Verschluckungsgefahr bei Knopfzellen. Reduzieren Sie die Entstehung von Abfällen aus Batterien soweit wie möglich, indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder wiederaufladbare Akkus einsetzen.

Weitere Informationen über das Recycling dieser Produkte erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, bei den kommunalen Sammelstellen oder bei Ihrem Sennheiser-Partner. Elektro- oder Elektronikgeräte können Sie auch bei rücknahmepflichtigen Vertreibern zurückgeben. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt und der öffentlichen Gesundheit.

EU-Konformitätserklärung

- RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)
- EMV-Richtlinie (2014/30/EU)
- Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU)

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.sennheiser.com/download

EN

Important safety instructions

- Read these safety instructions.
- Keep these safety instructions. Always include these safety instructions when passing the apparatus on to third parties.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where it exits from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, when the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- Use the mains plug to disconnect the apparatus from the mains.
- WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- Do not expose this equipment to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the equipment.
- The mains plug of the power supply cord and the AC receptacle shall remain readily accessible.
- Always ensure that the power supply unit
 - and the AC receptacle are in a safe operating condition and easily accessible,
 - is properly plugged into the wall socket,
 - is only operated within the permissible temperature range,
 - is not covered or exposed to direct sunlight for longer periods of time in order to prevent heat accumulation.
- The power supply must be readily accessible so that the equipment can be easily disconnected from the AC power.
- Do not attempt to service the power supply yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous volt tage, and will void the limited warranty.

Manufacturer declarations

Warranty

Sennheiser electronic SE & Co. KG gives a warranty of 24 months on these products.

For the current warranty conditions, please visit our website at www.sennheiser.com or contact your Sennheiser partner.

In the US please contact:

Sennheiser Electronic Corporation
1 Enterprise Drive, Old Lyme, CT 06371
www.sennheiser.com

Warranty FOR AUSTRALIA and NEW ZEALAND ONLY:

Sennheiser Australia Pty Ltd provides a warranty of 24 months on these products.

For the current warranty conditions, visit Sennheiser website:

Australia: <https://en-au.sennheiser.com/>

New Zealand: <https://en-nz.sennheiser.com/>

Sennheiser goods come with guarantees that cannot be excluded under Australian and New Zealand Consumer law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

This warranty is in addition to other rights or remedies under law. Nothing in this warranty excludes, limits or modifies any remedy available to be consumer which is granted by law.

To make a claim under this contract, raise a case via Sennheiser website

Australia: <https://en-au.sennheiser.com/service-support-contact>

New Zealand: <https://en-nz.sennheiser.com/service-support-contact>

All expenses of claiming the warranty will be borne by the person making the claim.

Sennheiser international warranty is provided by: Sennheiser Australia Pty Ltd (ABN 68 165 388 312) Level 14, Tower A Zenith Building, 821 Pacific Highway, Chatswood NSW 2067, Australia

In compliance with the following requirements

- EU:**
- Regulation (EU) 2023/988 on general product safety
 - Commission Regulation (EU) 2019/1782: ecodesign requirements for external power supplies
 - WEEE Directive (2012/19/EU)
 - WEEE Regulations (2013)
 - The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU) Exit)) Regulations (2019)
- UK:**
- Regulation (EU) 2023/988 on general product safety
 - Commission Regulation (EU) 2019/1782: ecodesign requirements for external power supplies
 - WEEE Directive (2012/19/EU)
 - WEEE Regulations (2013)
 - The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU) Exit)) Regulations (2019)

Notes on disposal

The symbol of the crossed-out dumpster on the product, the (rechargeable) battery (if applicable) and/or the packaging indicates that these products must not be disposed of with normal household waste, but must be disposed of separately at the end of their service life. For the packaging, follow the regulations in your country for separating waste. Improper disposal of packaging materials can be harmful to your health and the environment.

The separate collection of waste electrical and electronic equipment, (rechargeable) batteries (if applicable) and packaging is intended to promote reuse and recycling and to prevent negative impacts on public health and the environment, for example due to hazardous substances contained in these products. At the end of their service life, recycle electrical and electronic equipment and (rechargeable) batteries so that their materials can be reused and to prevent environmental pollution.

If (rechargeable) batteries can be removed without destroying them, you are obliged to dispose of them separately (see the product's operating instructions for information on how to remove the batteries safely). Be especially careful when handling (rechargeable) batteries containing lithium, as these pose special hazards, such as the risk of fire and/or health risks if button cells are swallowed. Reduce battery waste as much as possible by using longer-life batteries or rechargeable batteries.

Further information on the recycling of these products can be obtained from your municipal administration, from the municipal collection points, or from your Sennheiser partner. You may also be able to return electrical or electronic equipment to your distributor, if they are legally required to do so. By disposing of your batteries properly, you are helping to protect public health and the environment.

UK Declaration of conformity

- RoHS Regulations (2012)
- EMC Regulations (2016)
- Electrical Equipment (Safety) Regulations (2016)

Importer: Sennheiser UK Ltd

Pacific House, Third Avenue, Globe Park, Marlow
Buckinghamshire SL7 1EY, United Kingdom

EU Declaration of conformity

- RoHS Directive (2011/65/EU)
- EMC Directive (2014/30/EU)
- Low Voltage Directive (2014/35/EU)

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

www.sennheiser.com/download

FR

Consignes de sécurité importantes

- Lisez ces consignes de sécurité.
- Conservez ces consignes de sécurité. Joignez toujours ces consignes de sécurité au produit si vous remettez ce dernier à un tiers.
- Respectez tous les avertissements.
- Respectez toutes les instructions.
- N'utilisez pas le produit à proximité d'eau.
- Ne nettoyez le produit qu'avec un chiffon sec.
- Ne bloquez pas les orifices d'aération. Suivez les instructions du fabricant pour l'installation.
- N'installez pas le produit à proximité de sources de chaleur, telles que des radiateurs, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) générant de la chaleur.
- Veillez à ce que personne ne puisse marcher sur le câble secteur ni l'écraser, notamment au niveau de la fiche secteur, de la prise de courant et au point de sortie du produit.
- N'utilisez que les appareils supplémentaires/accessoires recommandés par le fabricant.
- N'utilisez le produit qu'en conjonction avec des chariots, étagères, statifs, supports ou tables recommandés par le fabricant ou vendus avec le produit. En cas d'utilisation d'un chariot, poussez-le en même temps que le produit en faisant preuve d'une extrême prudence afin d'éviter les blessures et d'émpêcher le basculement du chariot.
- Débranchez le produit en cas d'orage ou lorsque vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- Confiez tous les travaux d'entretien à un personnel qualifié. Les travaux d'entretien doivent être effectués lorsque le produit a été endommagé, par exemple en cas d'endommagement du câble secteur, de la pénétration de liquides ou d'objets dans le produit, d'une exposition du produit à la pluie ou à l'humidité, de fonctionnement incorrect ou de chute du produit.

- Retirez le câble secteur de la prise de courant pour débrancher l'appareil du secteur.
- AVERTISSEMENT : N'exposez pas le produit aux projections ou aux gouttes d'eau. Il existe un risque d'incendie ou d'électrocution.
- L'appareil ne doit pas être exposé aux projections ou aux gouttes d'eau. Ne posez aucun objet contenant de l'eau (p. ex. un vase) sur l'appareil.
- Veillez à ce que la fiche du câble secteur et la prise de courant sont toujours en parfait état et facilement accessibles.
- Le bloc secteur
- et la prise de courant doivent être en parfait état et facilement accessibles.
- doit être branché dans la prise de courant en bonne et due forme,
- doit uniquement être utilisé dans la plage de température admissible, ne doit être ni couvert ni exposé directement au soleil pendant une période prolongée afin d'éviter une accumulation de chaleur.
- Le bloc secteur doit toujours être facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil à tout moment.
- N'essayez pas de réparer le bloc secteur vous-même. N'ouvrez ou n'enlevez jamais le boîtier du produit sous peine de subir une électrocution. De plus, la garantie serait annulée.

Déclarations du fabricant

Garantie

Sennheiser electronic SE & Co. KG offre une garantie de 24 mois sur ce produit.

Pour avoir les conditions de garantie actuelles, veuillez visiter notre site web sur www.sennheiser.com ou contactez votre partenaire Sennheiser.

En conformité avec les exigences suivantes

- Règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits
- Règlement (UE) 2019/1782: exigences d'écoconception pour les sources d'alimentation externe
- Directive DEEE (2012/19/UE)

	
---------------	---------------

FR	
Carton d'emballage <ul style="list-style-type: none">+ Sac plastique PE + Notice d'emploi en papier	

Notes sur la gestion de fin de vie

Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix sur le produit, la pile/batterie (le cas échéant) et/ou l'emballage signifie que ces produits ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères mais doivent faire l'objet d'une collecte séparée lorsqu'ils sont arrivés en fin de vie. Pour les déchets d'emballages, veuillez respecter le tri sélectif des déchets en vigueur dans votre pays. Une gestion de fin de vie des matériaux d'emballage non conforme peut endommager votre santé et l'environnement.

L'objectif principal de la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques, des piles/batteries (le cas échéant) et des emballages est de promouvoir le réemploi et le recyclage et de prévenir les effets négatifs sur la santé et l'environnement dus à des polluants potentiellement contenus dans ces produits. Veillez à recycler les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles/batteries arrivées en fin de vie afin de rendre utilisables les matériaux recyclables qu'ils contiennent et d'éviter de polluer l'environnement.

Lorsque les piles/batteries peuvent être retirées sans être détruites, vous êtes dans l'obligation de les soumettre à une collecte séparée (afin de retirer les piles/batteries en toute sécurité, veuillez vous reporter à la notice d'emploi). Veillez tout particulièrement à manipuler prudemment les piles/batteries contenant du lithium car celles-ci présentent un risque particulier d'incendie et/ou d'ingestion dans le cas des piles boutons. Veillez réduire dans la mesure du possible la production de déchets dus aux piles en utilisant des piles dotées d'une durée de vie plus longue ou des batteries rechargeables.

Vous obtiendrez plus d'informations sur le recyclage de ces produits auprès de votre municipalité, auprès des points de collecte communaux ou auprès de votre partenaire Sennheiser. Vous pouvez également renvoyer les équipements électriques et électroniques auprès d'un distributeur habilité à les reprendre. Ce faisant, vous apportez une contribution essentielle à la protection de l'environnement et de la santé publique.

Déclaration UE de conformité

- Directive RoHS (2011/65/UE)
- Directive CEM (2014/30/UE)
- Directive Basse Tension (2014/35/UE)

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

www.sennheiser.com/download

IT

Importanti istruzioni di sicurezza

- Leggere le seguenti indicazioni di sicurezza.
- Conservare le presenti indicazioni di sicurezza. Cedere il prodotto ad altri utilizzatori allegando sempre le presenti indicazioni di sicurezza.
- Osservare tutte le avvertenze.
- Attenersi a tutte le istruzioni.
- Non utilizzare il prodotto vicino all'acqua.
- Per pulire il prodotto utilizzare solo un panno asciutto.
- Non bloccare le aperture di ventilazione. Eseguire l'installazione secondo quanto indicato dal produttore.
- Non installare il prodotto in prossimità di fonti di calore quali radiatori, stufe o altre apparecchiature generanti calore (inclusi amplificatori).
- Assicurarsi sempre che il cavo di rete non possa essere calpestato o schiacciato, in particolare sulla spina elettrica, sulla presa di corrente e nel punto in cui fuoriesce dal prodotto.
- Utilizzare solo prodotti ausiliari/accessori raccomandati dal produttore.
- Utilizzare il prodotto solo in abbinamento a carrelli, scaffali, treppiedi, supporti o tavoli raccomandati dal produttore o venduti insieme al prodotto. Nel caso si utilizzi un carrello, spingerlo insieme al prodotto con estrema cautela, per evitare lesioni e impedire che si rovesci.
- In caso di temporali o di mancato utilizzo per un periodo di tempo prolungato, scollegare il prodotto dalla rete di alimentazione.
- Affidare tutti gli interventi di riparazione a personale qualificato. Gli interventi di riparazione devono essere effettuati se il prodotto è stato danneggiato, se ad esempio è stato danneggiato il cavo di rete, se liquidi o oggetti sono penetrati al suo interno, se è stato esposto alla pioggia o all'umidità, non funziona perfettamente o è caduto.
- Il prodotto deve essere scollegato dalla rete elettrica estraendo la spina.
- AVVERTENZA: non esporre il prodotto a spruzzi o gocce d'acqua. Sussiste il pericolo di incendio o scosse elettriche. Il dispositivo non deve essere esposto a gocce o spruzzi d'acqua. Non devono essere posizionati contenitori con acqua (ad esempio vasi) sopra il dispositivo.
- Assicurarsi che la spina elettrica del cavo di rete e la presa di corrente siano sempre in buono stato e facilmente accessibili.
- L'alimentatore
 - e la presa di corrente devono essere in buono stato e facilmente accessibili,
 - deve essere inserito nella presa a muro in conformità alle disposizioni, deve essere utilizzato esclusivamente nell'intervallo di temperatura consentito,

- non deve essere coperto o esposto alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo, al fine di evitare un accumulo di calore.
- 19. L'alimentatore deve risultare accessibile in modo da poter separare facilmente dalla rete il dispositivo collegato.
- 20. Non tentare di riparare autonomamente l'alimentatore. In fase di apertura o rimozione degli involucri, è possibile che sia presente tensione. Inoltre, la garanzia decade.

Dichiarazioni del costruttore

Garanzia

Per questo prodotto Sennheiser electronic SE & Co. KG offre una garanzia di 24 mesi.

Le condizioni di garanzia attualmente valide possono essere consultate sul sito Internet www.sennheiser.com oppure presso un centro servizi Sennheiser.

In conformità ai seguenti requisiti

- Regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti
- Regolamento (UE) 2019/1782: specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni
- Direttiva RAEE (2012/19/UE)

Indicazioni per lo smaltimento

Il simbolo barrato del bidone dei rifiuti sul prodotto, sulla batteria/sull'accumulatore (ove applicabile) e/o sulla confezione indica che i prodotti non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici, ma, a utilizzo terminato, devono essere smaltiti separatamente. Per quanto riguarda le confezioni, attenersi alla raccolta differenziata vigente nel proprio Paese. Lo smaltimento non conforme dei materiali della confezione può nuocere alla salute e all'ambiente.

La raccolta differenziata di apparecchi elettrici ed elettronici vecchi, di batterie/accumulatori (ove applicabile) e confezioni serve a incentivare il riutilizzo e il riciclaggio e a evitare effetti negativi sulla propria salute e sull'ambiente, ad es. causati da sostanze potenzialmente nocive contenute in tali prodotti. A utilizzo terminato, conferire gli apparecchi elettrici ed elettronici vecchi e le batterie/gli accumulatori presso gli impianti di riciclaggio per rendere utilizzabili i materiali riciclabili ed evitare di inquinare l'ambiente.

Se le batterie/gli accumulatori possono essere estratti senza essere danneggiati irrimediabilmente, si ha l'obbligo di conferirli in impianti di smaltimento (per l'estrazione sicura di batterie/accumulatori vedi le istruzioni per l'uso del prodotto). Maneggiare con cautela soprattutto le batterie/gli accumulatori contenenti litio, poiché presentano rischi particolari come rischio di incendio e/o di ingestione nel caso delle batterie a bottone. Ridurre il più possibile la generazione di rifiuti derivanti dalle batterie, impiegando batterie con una durata più lunga o accumulatori ricaricabili.

Ulteriori informazioni sul riciclaggio di questi prodotti sono disponibili presso l'amministrazione comunale locale, i centri di raccolta comunali oppure presso un centro servizi Sennheiser. Gli apparecchi elettrici ed elettronici vecchi possono essere restituiti anche presso i distributori che hanno l'obbligo di ritiro. In questo modo si fornisce un importante contributo alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Dichiarazione di conformità UE

- Direttiva RoHS (2011/65/UE)
- Direttiva CEM (2014/30/UE)
- Direttiva Bassa Tensione (2014/35/UE)

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.sennheiser.com/download

ES

Instrucciones importantes de seguridad

- Lea estas instrucciones de seguridad.
 - Conserve estas instrucciones de seguridad. En caso de que entregue el producto a terceros, hágalo siempre junto con estas instrucciones de seguridad.
 - Observe todas las advertencias.
 - Siga todas las instrucciones.
 - No utilice el producto en las proximidades del agua.
 - Utilice exclusivamente un paño seco para limpiar el producto.
 - No cierre ningún orificio de ventilación. Realice la instalación según las instrucciones del fabricante.
 - No instale el producto en las proximidades de fuentes de calor, como radiadores, estufas y otros aparatos (inclusive amplificadores) que generen calor.
 - Asegúrese siempre de que nadie pueda pisar el cable de corriente y que éste no se vea aplastado, especialmente en el conector de corriente, en la toma de corriente y en el punto en el que sale del producto.
 - Utilice sólo los productos adicionales/accesorios recomendados por el fabricante.
 - Utilice el producto sólo con carros, estanterías, trípodes, soportes o mesas recomendados por el fabricante o que se vendan conjuntamente con el producto. Si utiliza un carro para desplazar el producto, hágalo con sumo cuidado para evitar lesiones y para impedir que el carro se vuelque.
 - Desenchufe el producto de la red de corriente si se presentan tormentas o si no lo va a utilizar durante un período prolongado de tiempo.
 - Todos los trabajos de reparación deberán ser llevados a cabo por personal de servicio cualificado. Se deben realizar trabajos de reparación cuando el producto se deteriore de algún modo, por ejemplo, si el cable de corriente ha sufrido deterioros, si en el producto han entrado líquidos u objetos, si el producto se ha visto expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona sin fallos o si ha sufrido una caída.
 - El aparato se debe desconectar de la red eléctrica desenchufándolo.
 - ADVERTENCIA: No exponga el producto ni al agua de las salpicaduras ni del goteo. Existe peligro de incendio o de descarga eléctrica.
 - No deben poder llegar gotas o salpicaduras al aparato. Nunca se deben colocar recipientes con agua (p. ej., floreros) encima del aparato.
 - Asegúrese de que el enchufe del cable de corriente y la toma de corriente estén siempre en buen estado y fácilmente accesibles.
 - La fuente de alimentación
 - a toma de corriente deben estar siempre en buen estado y fácilmente accesibles,
 - debe estar correctamente enchufada a la toma de corriente de la pared,
 - debe funcionar sólo dentro del rango de temperatura permitido,
 - no debe estar cubierta o expuesta a radiación solar directa durante un tiempo prolongado para que no se acumule el calor.
 - La fuente de alimentación debe estar accesible en todo momento para que el aparato conectado a ella se pueda desenchufar sin problemas de la red de corriente eléctrica.
 - No intente nunca reparar la fuente de alimentación por cuenta propia. Al abrir o retirar carcassas, puede verse expuesto a una tensión peligrosa. Además, ello supone la pérdida de los derechos de garantía.
- </

Zich keuzende of aparelhos elétricos e eletrônicos para reciclar/pilhas recarregáveis (se aplicável) e de embalagens serve para promover a reutilização e reciclagem e evitar efeitos negativos na sua saúde e no meio ambiente causados por, por ex., substâncias potencialmente nocivas contidas nestes produtos. No fim da sua vida útil, entregue os aparelhos elétricos e eletrônicos antigos, baterias/pilhas recarregáveis para reciclagem para que as suas matérias-primas possam ser reutilizadas de forma a evitar um excesso de lixo.

Se for possível remover as baterias/pilhas recarregáveis sem danificá-las, é obrigatório eliminá-las separadamente (para a remoção segura das baterias/pilhas recarregáveis, consulte o manual de instruções do produto). Em caso de baterias/pilhas recarregáveis à base de lítio, proceda com cuidado especial, pois estas constituem riscos especiais como, por ex., risco de incêndio e/ou risco de ingestão no caso de pilhas tipo botão. Reduza a produção de resíduos resultante de baterias tanto quanto possível utilizando baterias com vida útil mais prolongada ou pilhas recarregáveis.

Obtenha mais informações sobre a reciclagem destes produtos junto da câmara municipal, dos pontos de recolha públicos ou do seu parceiro Sennheiser. Os aparelhos elétricos e eletrônicos também podem ser entregues aos comerciantes, que têm a obrigação de aceitar as devoluções. Assim, contribui significativamente para a proteção do ambiente e da saúde pública.

Declaração UE de conformidade

- Directiva RoHS (2011/65/UE)
- Directiva CEM (2014/30/UE)
- Directiva de baja tensión (2014/35/UE)

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

www.sennheiser.com/download

NL

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

- Lees deze veiligheidsvoorschriften aandachtig door.
- Bewaar deze veiligheidsvoorschriften goed. Geef het product altijd samen met deze veiligheidsvoorschriften door aan derden.
- Let goed op alle waarschuwingen.
- Volg alle aanwijzingen nauwgezet op.
- Gebruik het product in geen geval in de nabijheid van water.
- Maak het product alleen schoon met een droge doek.
- Ventilatieopeningen mogen niet worden afgedekt. De plaatsing moet overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant worden uitgevoerd.
- Plaats het product niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, ovens of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte genereren.
- Let er altijd op dat niemand op de voedingskabel kan gaan staan en dat deze niet bekend kan raken, in het bijzonder niet bij de stekker, aan het stopcontact en op het punt, waarop de kabel uit het product komt.
- Gebruik uitsluitend de extra apparatuur/toebehoren, die door de fabrikant worden aanbevolen.

11. Gebruik het product alleen in combinatie met wagens, stellingen, statieven, beugels of tafels, die door de fabrikant aanbevolen of die in combinatie met het product verkocht worden. Indien u een wagen gebruikt, moet u deze samen met het product uiterst voorzichtig verplaatsen, om verwondingen te voorkomen en te verhinderen dat de wagen omkiept.

12. Koppel het product bij onweer, of wanneer het gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, los van de voedingsspanning. Laat alle onderhouden/werkzaamheden door gekwalificeerd onderhoudspersoneel uitvoeren. Er moeten reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd, indien het product op engelei wijze is beschadigd, of bijvoorbeeld de voedingskabel is beschadigd, vloeistoffen of voorwerpen in het product terecht zijn gekomen, het product is blootgesteld aan regen of vocht, niet storingsvrij werkt of men het product heeft laten vallen.

14. Het apparaat moet van de voedingsspanning worden losgekoppeld door de stekker uit het stopcontact te trekken.

- WAARSCHUWING: Stel het product niet bloot aan spatwater of druppels water. Er bestaat gevaar voor brand of een elektrische schok.
- Er mogen geen druppels water of spatwater op het apparaat terecht komen. Met water gevulde reservoirs (bijv. vazen) mogen niet op het apparaat worden neergezet.
- Zorg ervoor dat de stekker van de voedingskabel en het stopcontact altijd in een correcte toestand verkeert en gemakkelijk toegankelijk zijn.

- De voedingsadapter
 - en het stopcontact moeten in een correcte toestand verkeeren en gemakkelijk toegankelijk zijn,
 - moet overeenkomstig de voorschriften in het stopcontact zijn geplaatst,
 - mag alleen binnen het toegestane temperatuurbereik worden gebruikt, mag niet gedurende een langere tijd afgedekt of aan direct zonlicht blootgesteld zijn, zodat geen warmtestuwving op kan treden.
- De voedingsadapter moet te allen tijde toegankelijk zijn, zodat het aangesloten apparaat zonder problemen van de voedingsspanning kan worden losgekoppeld.

- Probeer niet om de voedingsadapter zelf te repareren. Bij het openen of verwijderen van behuizingen kunt u aan gevaarlijke spanningen worden blootgesteld. Bovendien vervalt daarmee de garantie.

Verklaringen van de fabrikant

Garantie

Sennheiser electronic SE & Co. KG verleent op dit product een garantie van 24 maanden.

De op dit moment geldende garantiëbepalingen kunt u downloaden van het internet onder www.sennheiser.com of bij uw Sennheiser-leverancier opragen.

In overeenstemming met onderstaande eisen

- Verordening (EU) 2023/988 inzake algemene productveiligheid
- Verordening (EU) 2019/1782: ecologisch ontwerp voor externe stroomvoorzieningen
- WEEE-richtlijn (2012/19/UE)

Aanwijzingen voor het behandelen als afval

Het symbool van de doorgestreepte afvalcontainer op het product, de batterij/accu (indien van toepassing) en/of op de verpakking wil zeggen dat deze producten aan het einde van hun levensduur niet via het huishoudelijke afval mogen worden afgevoerd, maar naar een aparte inzamelplaats moet worden afgevoerd. Voor de verpakking moeten de voorschriften voor scheiding van afval in uw land worden opgevolgd. De onjuiste afvoer van verpakkingsmateriaal kan slecht zijn voor uw gezondheid en voor het milieu.

De gescheiden inzameling van oude elektrische en elektronische apparaten, batterijen/accu's (indien van toepassing) en verpakking is bedoeld ter bevordering van het hergebruik en de recycling en ter voorkoming van negatieve effecten op uw gezondheid en het milieu, bijvoorbeeld door potentieel gevaarlijke stoffen die deze producten bevatten. Lever elektrische en elektronische apparaten, batterijen en accu's aan het einde van hun levensduur in voor recycling, zodat inbegrepen waardevolle stoffen nuttig kunnen worden gemaakt en vervuiling van het milieu kan worden voorkomen.

Als batterijen/accu's kunnen worden verwijderd zonder deze te vernietigen, bent u verplicht ze gescheiden af te voeren (zie de gebruiksaanwijzing van het product voor de veilige verwijdering van batterijen/accu's). Ga met name voorzichtig om met batterijen/accu's die lithium bevatten, omdat deze bijzondere risico's zoals brand en inslikken bij knooppellen met

zich een risico brengen. Reduceer het aantal van afval uit batterijen zo veel mogelijk door batterijen met een langere levensduur of oplaadbare accu's te gebruiken.

Meer informatie over het recyclen van deze producten kunt u opvragen bij uw gemeentelijke autoriteiten, de gemeentelijk inzamelplaatsen of uw Sennheiser-leverancier. Elektrische en elektronische apparaten kunt u ook inleveren bij verkopers die deze verplicht moeten terugnemen. Hiermee levert u een belangrijke bijdrage aan het milieu en aan de gezondheid van mens en dier.

EU-conformiteitsverklaring

- RoHS-richtlijn (2011/65/UE)
- EMC-richtlijn (2014/30/UE)
- Laagspanningsrichtlijn (2014/35/UE)

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

www.sennheiser.com/download

TR

Önemli Güvenlik Bilgileri

- Bu güvenlik bilgilerini okuyun.
- Bu güvenlik bilgilerini saklayın. Ürünü başka kullanıcılara teslim ederken daima bu güvenlik bilgilerini de beraberinde verin.
- Tüm uyarıları dikkate alın.
- Tüm talimatlara uyun.
- Ürünü suyun yakınında kullanmayın.
- Ürünü sadece kuru bir bezle temizleyin.
- Havalandırma açıklıklarını kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurulum yapmalısınız.
- Ürünü işi üreten radyatörler, sobalar veya başka aparatlar (amplifikatörler dahil) gibi işi kaynaklarının yakınında kurmayın.
- Elektrik kablolarının üstüne kimsenin basmaması ve özellikle fişte, prizde ve üründen çıkan noktada ezilmelerini için her zaman dikkatli olun.
- Yalnızca üreticinin önerdiği ek ürünleri/aksesuar parçalarını kullanın.
- Ürünü sadece üreticinin önerdiği veya ürünlle birlikte satılan arabalar, raflar, tripodlar, askılar veya masalarla birlikte kullanın. Bir araba kullanıldığınız zaman, yaralanmaları önlemek ve arabanın devrilmesini engellemek için arabayı ürünlle birlikte çok dikkatli bir şekilde itin.
- Fırtına çıktığında ya da ürünü uzun bir süre kullanmayacasanız ürünü elektriktinden ayırın.
- Tüm onarımların kalifiye servis personeli tarafından yapılmasını sağlayın. Ürün herhangı bir şekilde zarar gördüğü zaman, ürüneşibeke kablousu zarar gördüyse, ürün içerisinde sıvı veya nesneler giriydse, ürün yağmur ya da rutubete maruz bırakıldıysa, hatasız olarak çalışmıyor veya yere düşürüldüğünde onarım yapılması şarttır.
- Çihazın fişi çıkartılarak elektrik bekkesinden bağlantısı kesilmelidir.
- UYARI: Ürünü, üzerine sıçrayacak veya damlayacak suya karşı koruyun. Yangın çıkma veya elektrik çarpması tehlikesi var.
- Çihazı, üzerine damlayacak veya sıçrayacak suya karşı koruyun. Suyula dondu kaplar (örn. vazolar) çihazın üstüne konulmamalıdır.
- Çiğ kablosu fişinin ve prizinin daima iyi durumda ve kolay erişilebilir olduğundan emin olun.
- Adaptör
 - ve soket iyi durumda ve kolay erişilebilir olmalıdır,
 - talimata uygun şekilde duvar prizine takılı olmalı,
 - sadece izin verilen sıcaklık aralığında çalıştırılmalı,
 - ısı birikimi meydana gelmemesi için uzun süreliğine üzeri örtülmemeli veya doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakılmamalı.
- Bağlı cihaz sorun olmadan bekeden ayarbilmek için adaptöre her zaman erişilebilmelidir.
- Adaptörü tamir etmeyi denemeyiniz. Gövdeleri açarken veya çıkarırken tehlikeli gerilime maruz kalabilirsiniz. Ayrıca bu nedenle garanti iptal olur.

Üretici Beyanları

Garanti

Sennheiser electronic SE & Co. KG bu ürün için 24 aylık bir garanti üstlenmektedir.

Güncel olarak geçerli olan garanti koşullarını, İnternet'ten www.sennheiser.com adresinden veya Sennheiser bayisinden temin edebilirsiniz.

Aşağıdaki şartnamelere uygun olarak

- Genel ürün güvenliğine ilişkin Yönetmelik (AB) 2023/988
- Komisyon Yönetmeliği (AB) 2019/1782: harici güç kaynakları için eco tasarım gereklilikleri
- WEEE Yönergesi (2012/19/AB)

Atığa ayırma için bilgiler

Ürün, pil/akü (eğer ilgili ise) ve/veya ambalajda üzerine çapraz çizgi çekilen çöp kutusu simgesi, bu ürünlerin kullanım ömürlerinin sonunda normal ev atığı üzerinden değil, ayrı bir container kurulduğuna imha edilmesi gerektiğini bildirir. Ambalaj için ikenizdeki atık ayırma kurallarına dikkat edin. Ambalaj malzemeleri usulüne uygun imha edilmezse sağlık ve çevre için tehlikeye neden olabilir.

Elektrikli ve elektronik eski cihazların, pillerin/akülerin (şayet ilgili ise) ve ambalajların ayrı toplanması tekrar kullanımı ve geri dönüşümü teşvik etmek ve sağlık ve çevreye örn. ürünlerde bulunan potansiyel tehlikeli maddelerle nedeniyle olumsuz etkileri önlemek içindir. Elektrikli ve elektronik cihazlar ve pilleri/aküleri kullanım ömürlerinin sonunda içerdği malzemeleri kullanılabılır hale getirmek ve çevrede çöp birikmesini önlemek için ger dönüşüme gönderilmelidir.

Piller/aküler hasarsız çıkarılabılıyorsa bunlar ayrı olarak imha edilmelidir (piller/akülerin güvenli bir şekilde çıkarılması için ürünün kullanım kılavuzuna bakınız). Özellikle litiyum iyon içeren piller/akülerde, bunlar yangın ve/veya dūşme pillerde yıtma tehlikesi içerdği için dikkatli olmalıdır. Pil atıklarının olumsuzmasını kullanım ömrü uzun piller veya şarj edilebilen aküler kullanarak mümkün olduğu kadar azaltın.

Bu ürünlerin geri dönüşümü için ek bilgiyi belediye yönetiminizde, toplama alma merkezlerinde ya da Sennheiser bayinizden alabilirsiniz. Elektrikli veya elektronik cihazlar ger almakla yükümlü distribütörleri geri verilebilir. Bu şekilde çevremizin ve kamu sağlığının korunması için önemli bir katkıda bulunabilirsiniz.

AB uygunluk beyanı

- RoHS Yönergesi (2011/65/AB)
- EMU Yönergesi (2014/30/AB)
- Düşük Voltaj Yönergesi (2014/35/AB)

AB Uygunluk Beyanı'nın tam metni aşağıdaki internet adresinde incelebnilir:
www.sennheiser.com/download

RU

Важные указания по безопасности

- Прочтите инструкцию по безопасности.
- Сохраниите ее. Всегда передавайте изделие другим пользователям вместе с инструкцией по безопасности.
- Обращайте внимание на все предупреждения.
- Следуйте всем инструкциям.
- Не используйте изделие вблизи воды.
- Очищайте изделие только сухой тряпкой.

- Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Установка должна выполняться в соответствии с указаниями производителя.
- Не устанавливайте изделие вблизи источников тепла, например радиаторов, печей и других устройств (включая усилители), выделяющих тепло.
- Прокладывайте кабель питания так, чтобы никто не мог наступить на него. Примите меры во избежание заземления кабеля, особенно возле сетевой вилки и розетки, а также возле точки выхода кабеля из устройства.
- Используйте только дополнительные изделия и аксессуары, рекомендованные производителем.
- Используйте изделие только с тележками, полками, штативами, креплениями или столами, которые рекомендованы производителем или продаются вместе с изделием. При использовании тележки предельно осторожно перемещайте ее вместе с изделием, чтобы не допустить травм и опрокидывания тележки.
- Отсоединяйте изделие от сети во время грозы и перед длительными перерывами в использовании.
- Все ремонтные работы поручайте только квалифицированному сервисному персоналу. Изделие подлежит ремонту при повреждении самого изделия или кабеля питания, при попадании внутрь изделия жидкостей или посторонних объектов, после падения и нахождения во влажной среде, например под дождем, а также в случае неправильного функционирования.
- Для отсоединения устройства от сети необходимо извлечь сетевую вилку из розетки.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изделие не защищено ни от брызг, ни от капель воды. Существует опасность пожара или поражения электрическим током.
- На устройство не должны попадать капли или брызги воды. Запрещается устанавливать на устройство емкости, заполненные водой (например, вазы).
- Убедитесь, что вилка шнура питания и розетка всегда в хорошем состоянии и легко доступны.
- Блок питания:
 - и розетка должны быть в хорошем состоянии и легко доступны;
 - должен быть вставлен в настенную розетку надлежащим образом;
 - разрешено использовать только в пределах допустимого диапазона температур;
 - нельзя накрывать или подвергать воздействию солнечных лучей в течение длительного времени во избежание аккумуляции тепла.
- Блок питания всегда должен быть легкодоступным, чтобы подсоединенное устройство можно было быстро отключить от сети.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать блок питания. При вскрытии или снятии корпусов существует опасность поражения электрическим током. Кроме того, это ведет к аннулированию гарантии.

Заявления изготовителя

Гарантия

Компания Sennheiser electronic SE & Co. KG предоставляет гарантию на данные изделия сроком 24 месяца.

Действующие условия предоставления гарантии можно узнать на сайте www.sennheiser.com или у дистрибьютора компании Sennheiser.

Изделие соответствует требованиям следующих нормативных актов

- Директива WEEE (2012/19/EC)

- Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Установка должна выполняться в соответствии с указаниями производителя.
- Не устанавливайте изделие вблизи источников тепла, например радиаторов, печей и других устройств (включая усилители), выделяющих тепло.
- Прокладывайте кабель питания так, чтобы никто не мог наступить на него. Примите меры во избежание заземления кабеля, особенно возле сетевой вилки и розетки, а также возле точки выхода кабеля из устройства.
- Используйте только дополнительные изделия и аксессуары, рекомендованные производителем.
- Используйте изделие только с тележками, полками, штативами, креплениями или столами, которые рекомендованы производителем или продаются вместе с изделием. При использовании тележки предельно осторожно перемещайте ее вместе с изделием, чтобы не допустить травм и опрокидывания тележки.
- Отсоединяйте изделие от сети во время грозы и перед длительными перерывами в использовании.
- Все ремонтные работы поручайте только квалифицированному сервисному персоналу. Изделие подлежит ремонту при повреждении самого изделия или кабеля питания, при попадании внутрь изделия жидкостей или посторонних объектов, после падения и нахождения во влажной среде, например под дождем, а также в случае неправильного функционирования.
- Для отсоединения устройства от сети необходимо извлечь сетевую вилку из розетки.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изделие не защищено ни от брызг, ни от капель воды. Существует опасность пожара или поражения электрическим током.
- На устройство не должны попадать капли или брызги воды. Запрещается устанавливать на устройство емкости, заполненные водой (например, вазы).
- Убедитесь, что вилка шнура питания и розетка всегда в хорошем состоянии и легко доступны.
- Блок питания:
 - и розетка должны быть в хорошем состоянии и легко доступны;
 - должен быть вставлен в настенную розетку надлежащим образом;
 - разрешено использовать только в пределах допустимого диапазона температур;
 - нельзя накрывать или подвергать воздействию солнечных лучей в течение длительного времени во избежание аккумуляции тепла.
- Блок питания всегда должен быть легкодоступным, чтобы подсоединенное устройство можно было быстро отключить от сети.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать блок питания. При вскрытии или снятии корпусов существует опасность поражения электрическим током. Кроме того, это ведет к аннулированию гарантии.

Заявления изготовителя

Гарантия

Компания Sennheiser electronic SE & Co. KG предоставляет гарантию на данные изделия сроком 24 месяца.

Действующие условия предоставления гарантии можно узнать на сайте www.sennheiser.com или у дистрибьютора компании Sennheiser.



Изделие соответствует требованиям следующих нормативных актов

- Директива WEEE (2012/19/EC)

- Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Установка должна выполняться в соответствии с указаниями производителя.
- Не устанавливайте изделие вблизи источников тепла, например радиаторов, печей и других устройств (включая усилители), выделяющих тепло.
- Прокладывайте кабель питания так, чтобы никто не мог наступить на него. Примите меры во избежание заземления кабеля, особенно возле сетевой вилки и розетки, а также возле точки выхода кабеля из устройства.
- Используйте только дополнительные изделия и аксессуары, рекомендованные производителем.
- Используйте изделие только с тележками, полками, штативами, креплениями или столами, которые рекомендованы производителем или продаются вместе с изделием. При использовании тележки предельно осторожно перемещайте ее вместе с изделием, чтобы не допустить травм и опрокидывания тележки.
- Отсоединяйте изделие от сети во время грозы и перед длительными перерывами в использовании.
- Все ремонтные работы поручайте только квалифицированному сервисному персоналу. Изделие подлежит ремонту при повреждении самого изделия или кабеля питания, при попадании внутрь изделия жидкостей или посторонних объектов, после падения и нахождения во влажной среде, например под дождем, а также в случае неправильного функционирования.
- Для отсоединения устройства от сети необходимо извлечь сетевую вилку из розетки.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изделие не защищено ни от брызг, ни от капель воды. Существует опасность пожара или поражения электрическим током.
- На устройство не должны попадать капли или брызги воды. Запрещается устанавливать на устройство емкости, заполненные водой (например, вазы).
- Убедитесь, что вилка шнура питания и розетка всегда в хорошем состоянии и легко доступны.
- Блок питания:
 - и розетка должны быть в хорошем состоянии и легко доступны;
 - должен быть вставлен в настенную розетку надлежащим образом;
 - разрешено использовать только в пределах допустимого диапазона температур;
 - нельзя накрывать или подвергать воздействию солнечных лучей в течение длительного времени во избежание аккумуляции тепла.
- Блок питания всегда должен быть легкодоступным, чтобы подсоединенное устройство можно было быстро отключить от сети.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать блок питания. При вскрытии или снятии корпусов существует опасность поражения электрическим током. Кроме того, это ведет к аннулированию гарантии.

Изделие соответствует требованиям следующих нормативных актов

- Директива WEEE (2012/19/EC)

	
---	---

Указания относительно утилизации

Значок в виде зачеркнутого мусорного контейнера на изделии, батарее/аккумуляторе (если применимо) и/или на упаковке указывает на то, что соответствующие изделия нельзя выбрасывать с бытовыми отходами, а следует утилизировать отдельно по истечении срока их службы. При утилизации упаковки соблюдайте предписания своей страны относительно сортировки отходов. Ненадлежащая утилизация упаковочных материалов может нанести вред вашему здоровью и окружающей среде.

Целью раздельного сбора пришедших в негодность электроприборов и электронных устройств, батареек/аккумуляторов (если применимо) и упаковки является стимулирование повторного использования и переработки, а также предотвращение негативного воздействия на ваше здоровье и окружающую среду, например, вследствие высвобождения потенциально опасных веществ, содержащихся в изделиях. Сдавайте электроприборы, электронные устройства, батарейки и аккумуляторы, отслужившие свой срок, на переработку для повторного использования материалов, из которых они изготовлены, и предотвращения загрязнения окружающей среды.

Если батареек/аккумуляторы можно извлечь из устройства, не разрушая его, вы обязаны сдать их на утилизацию отдельно (указания по безопасному извлечению батареек/аккумуляторов см. инструкцию по эксплуатации изделия). Соблюдайте особую осторожность с батареекми/аккумуляторами, содержащими литий, поскольку с ними связаны особые риски, например опасность возгорания и/или опасность проглатывания для миниатюрных элементов питания. Предотвращайте попадание батареек в отходы, насколько это возможно: используйте батарейки с увеличенным ресурсом или аккумуляторы.

Дополнительные сведения об утилизации этих изделий можно получить в муниципальных органах, местных пунктах приема вторсырья и у партнеров Sennheiser в вашем регионе. Электроприборы или электронные устройства можно также возвращать дистрибьюторам, которые берут на себя обязательства по обратной приемке. Соблюдая эти указания, вы делаете важный вклад в сохранение окружающей среды и защиту здоровья окружающих вас людей.

ЕС Декларация соответствия

- Директива RoHS (2011/65/EC)
- Директива по ЭМС (2014/30/EC)
- Директива по низковольтному оборудованию (2014/35/EC)

Полный текст заявления о соответствии стандартам ЕС можно найти в интернете по адресу:

www.sennheiser.com/download

ZH-HANS

重要安全提示

- 请阅读本安全提示。
- 妥善保管本安全提示。将本产品交给他人使用时必须附带本安全提示。
- 注意所有警告提示。
- 遵守所有操作提示。
- 不要在靠近水的地方使用本产品。
- 只允许用于清洁产品。
- 不得盖住通风孔。必须按照制造商的说明进行安装。
- 勿将本产品放置在热源附近，如散热器、烤箱或其它（包括扩音器）等。
- 请确保电源线不会被踩到或受到挤压，特别是不要从插头、插座和产品的重要部位踏过。
- 使用制造商推荐的配套产品/配件。
- 本产品只能与制造商推荐的或与产品配套出售的手推车、支架、三脚架、托架或底座共同使用。使用手推车时，必须格外小心地移动推车与产品，以避免人员受伤及手推车翻倒。
- 在风暴雷雨时或长期未使用时断开产品的电源。


- 所有维修工作必须由具有专门资质的服务人员执行。当本产品受到任何形式的损害，当电源线受损，当液体或异物渗入到产品内或产品受到雨淋或湿气侵入，当产品不能正常工作或者关闭时，必须执行保养工作。
- 通过从电网拔出电源插头断开设备。
- 警告：不要将产品暴露在有水或滴水的环境中，有火灾或触电的危险。
- 在设备上必须达到无滴水或滴水。不得将盛有水的容器（如花瓶）放在设备上。
- 确保电源线插头和插座始终处于良好状态，并且易于取用。
- 电源适配器
 - 并且插座必须处于良好状态并且易于取用，
 - 必须按照规定插在板式插座中，
 - 只可在允许的温度范围内运行。
 - 不得长时间被覆盖或受到阳光直射，避免造成过热。
 - 必须能随时拔出电源适配器，中断设备电源。
 - 不可自行尝试修理电源适配器。打开或拆除外壳，可能导致触电危险，且质量保证失效。

制造商声明

保修

森海塞尔电子有限公司 (Sennheiser electronic GmbH & Co. KG) 为产品提供 24 个月的保修服务。

有关目前适用的质保条件, 请参阅我司网站 www.sennheiser.com 或联系当地森海塞尔合作伙伴。

China RoHS 									
<p>部件名称 (Parts)</p>	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	产品环保年限 (EUP)		
<p>全部部件 (All parts)</p>	X	0	0	0	0	0	15		
<p>电源模块 (Circuit Modules)</p>	X	0	0	0	0	0	15		
<p>电缆及电缆组件 (Cables & Cable Assemblies)</p>	X	0	0	0	0	0	15		
<p>本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。</p> <p>※ 表示该有害物质在部件所含均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。</p> <p>※ 表示该有害物质不在该部件的任一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。</p>									

ZH-HANT

安全注意事項

- 請閱讀本安全注意事項。
- 請妥善保管本安全注意事項。將本產品交付予他人時，務必附上本安全注意事項。
- 請注意所有警告提示。
- 請依照所有說明。
- 請勿在水邊使用本機。
- 僅可以乾布清潔產品。
- 請勿堵塞任何通風口。
- 請勿將本產品置於輻射式探暖器、火爐或其它類似儀器（包括揚聲器）等產生熱量的熱源附近。
- 請勿使用製造商推薦的附屬產品/附屬零件。
- 請僅將本產品與製造商所建議使用或搭同本產品一起銷售的車載架、衣架、三腳架、支架或底座組合使用。使用車載架時，請格外小心地將其與本產品一同推動，以免發生損壞或車載架傾翻。
- 僅使用製造商推薦的附屬產品/附屬零件。
- 請僅將本產品與製造商所建議使用或搭同本產品一起銷售的車載架、衣架、三腳架、支架或底座組合使用。使用車載架時，請格外小心地將其與本產品一同推動，以免發生損壞或車載架傾翻。
- 所有維護工作只能由具有專業資質的服務人員執行。本產品出現任何損壞時，必須進行修理，例如電源線損壞、液體或物體進入本產品、產品淋雨或漏氣後，功能出現故障或跌落時。
- 拔下變壓器插頭，可將設備斷電。
- 警告：請勿將本產品置於噴水或滴水環境中。以免引發火災或電擊的危險。
- 不可讓水滴在或灑在設備上。不可將裝有水的容器（如花瓶）放在設備上。
- 確保電源線插頭和插座始終處於良好狀態，並且易於取用。
- 變壓器 - 必須保持狀態完好且便於操作，
 - 並且插座必須處於良好狀態，並且易於取用，
 - 僅可在允許的溫度範圍內運作，
 - 不得長時間被覆蓋或受到陽光直射，
 - 避免造成過熱。
- 必須保證可隨時操作變壓器，以便順利中斷連接設備的電源。
- 不可自行嘗試修理變壓器。打開或拆除外殼可能會導致觸電危險。而且保固將失效。

製造商聲明

保固

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 為此產品提供兩年(24 個月)。

請前往本公司網站 (www.sennheiser.com) 瞭解目前有效的保固條件，或洽詢銷售此產品的 Sennheiser 經銷商。

	設備名稱：交換式電源供應器	型號 (型式)：				
	Equipment name: Power Supply	Type designation (Type): FW8060/14 (NT 3-1 C)				
	限制物質及其化學符號					
	Restricted substances and its chemical symbols					
單元 Unit	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價铬 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠外觀	○	○	○	○	○	○
電源線纜	—	○	○	○	○	○
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
產品內部零件	—	○	○	○	○	○
備考 1. "超出 0.1 wts%" 及 "超出 0.01 wts%" 係指限制物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
Note 1. "Exceeding 0.1 wts%" and "exceeding 0.01 wts%" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						