

- **Varian** bez zabezpieczenia baterii lub akumulatorów, które są uszkodzone lub z których wyciekł elektrolit.
- Podczas wkładania uważać na właściwe połączenie biegunów.
- Nie używać różnych baterii lub akumulatorów różnego typu.
- Ładować akumulatory w temperaturze otoczenia od +10 °C do +40 °C.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt można wykorzystywać w celach przemysłowych.

Za użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem uważa się stosowanie produktu w sposób inny niż opisano w dołączonej instrukcji obsługi.

Sennheiser nie ponosi odpowiedzialności za nadużycie bądź niewłaściwe stosowanie produktu oraz urządzeń dodatkowych/akcesoriów.

Przed uruchomieniem należy uwzględnić obowiązujące przepisy krajowe!

SE

Viktiga säkerhetsanvisningar

- 1. Läs säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen till produkten.
- 2. Spara säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen till produkten. Skicka alltid med bruksanvisningarna och de här säkerhetsanvisningarna när du överlåter produkten till någon annan.
- 3. Observera alla varningar.
- 4. Följ alla anvisningar.
- 5. Använd inte produkten i närheten av vatten.
- 6. Rengör endast produkten när den inte är ansluten till elnätet. Rengör bara produkten med en torr trasa.
- 7. Blockera inte ventilationshålen. Ställ upp produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- 8. Placera inte produkten nära värmekällor som element, ugår ner eller andra apparater (t.ex. förstärkare).
- 9. Produkten får endast anslutas till strömkällor av den typ som anges i kapitlet "Tekniska data" och på nåtdataporten.
- 5. Se till att ingen kan trampa på strömkabeln och att den inte kläms, särskilt inte vid nåtdataport, eluttagat och utgång- en på produkten.
- 11. Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverka- ren.
- 12. Använd endast produkten i kombination med vagnar, hyl- lor, stativ, hållare eller bord som rekommenderas av tillver- karen eller säljs tillsammans med produkten. Om en vagn används måste den flyttas mycket försiktigt med produk- ten för att förhindra skador och att vagnen välter.
- 13. Dra ut nåtdataport ur eluttagat
 - för att skilja produkten från elnätet
 - vid skada
 - om produkten inte ska användas under en längre tid
- 14. Låt professionell servicepersonal reparera produkterna. Produkten måste repareras om den har skadats på något sätt, t.ex. om strömkabeln är skadad, om det har kommit in vätska eller föremål i produkten, om produkten utsätts för regn eller fukt, om den inte fungerar som den ska eller har tappats i golvet.
- 15. Använd endast den medföljande nåtdataporten.
- 16. VARNING! Placera inte produkten för vattenkastig eller vat- tendorrapp. Placera inga föremål med vatten på produkten, t.ex. blomvasser. Det finns risk för brand eller elstötår.
- 17. Ställ in produkterna på känsliga ytor när de medföljande fötterna används. De kan missfärgas av plasten i fötterna.
- 18. Nåtdataport
 - och uttagat måste vara i gott skick och lättillgängliga mäs- te vara felfri och lätt att komma åt
 - sitta korrekt i eluttagat
 - får bara användas i det tillåtna temperaturområdet
 - får inte täckas över eller utsättas för solljus under en lång- re tid eftersom den kan överhettas

För hög volym kan ge hörselskador

Produkten används på en arbetsplats. Därför gäller aktuella arbetsarktydsföreskrifter. Sennheiser är som tillverkare skyldig att upplysa om eventuella hälsorisker i samband med produkterna.

Produkten kan uppnå ljudnivåer över 85dB(A). 85dB(A) är en- ligt lagen den högsta ljudnivån som får påverka hörseln under en arbetsdag. Detta värde används som ett riktvärde inom ar- betsmedicinen. Högre volym eller längre exponeringstid kan ge hörselskador. Vid högre volym måste exponeringstiden för- kortas för att hörseln inte ska skadas.

Tecken på att man utsatts för lång tid för hög volym är:

- ring- eller pipljud i öronen.
- man kan inte (även tillfälligt) höra höga toner.

Informera användarna om detta och uppmanna dem att ställa in volymen på en lagom nivå.

Brandrisk pga. överbelastning

Överbelasta inte eluttag eller förlängningskablar. Det finns risk för brand eller elstötår.

Säkerhetsanvisningar för antenner

Fäst antennerna så att de inte kan ramlar ner eller välta. An- vänd fastnörer (safety wires).

Fästlinnornas, linsanslutningarnas och länkarnas dimensione- ring och beskaftenhet måste uppfylla nationella bestämmelser och standarder.

Säkerhetsföreskrifter för standardbatterier/upp- laddningsbara batterier

- Varning! Explosionsrisk vid bYTE eller användning av fel typ av batterier.
- Korslut inte batterierna.
- Utsätt inte batterierna för värme eller eld. Förhindra direkt solljus.
- Utsätt inte batterierna för slag.
- Vidur i batterier som läcker eller är defekta utan skydd.
- Sätt in batterierna åt rätt håll.
- Kombiner inte olika typer av batterier.
- Ladda uppladdningsbara batterierna vid en omgivnings- temperatur mellan +10 °C och +40 °C.

Korrekt användning

Produkten får användas professionellt.

Det är inte tillåtet att använda produkten på ett annat sätt än vad som beskrivs i bruksanvisningen.

Sennheiser tar inget ansvar för missbruk eller felaktig använd- ing av produkten eller tillbehören.

Följ landspecifikt gällande bestämmelser innan produkten används!

Säkerhetsföreskrifter för standardbatterier/upp- laddningsbara batterier

- Varning! Explosionsrisk vid bYTE eller användning av fel typ av batterier.
- Korslut inte batterierna.
- Utsätt inte batterierna för värme eller eld. Förhindra direkt solljus.
- Utsätt inte batterierna för slag.
- Vidur i batterier som läcker eller är defekta utan skydd.
- Sätt in batterierna åt rätt håll.
- Kombiner inte olika typer av batterier.
- Ladda uppladdningsbara batterierna vid en omgivnings- temperatur mellan +10 °C och +40 °C.

Viktige sikkerhedshenvisninger

- Læs disse sikkerhedshenvisninger og betjeningsvejled- ningen til produktet.
- Opbevar disse sikkerhedshenvisninger og betjeningsvej- ledningen til produktet. Overdrag altid produktet til andre brugere sammen med disse sikkerhedshenvisninger og

betjeningsvejledningen.

3. Overhold alle advarsler.

4. Følg alle anvisninger.

5. Brug ikke produktet i nærheden af vand.

6. Produktet må kun rengøres, når det ikke er forbundet med strømforsyningen. Produktet må udelukkende rengøres med en tør klud.

7. Luk ikke ventilationsåbninger. Opstillingen skal finde sted i henhold til producentens anvisninger.

8. Opstil ikke produktet i nærheden af varmekilder som radi- atorer, ovne eller andre apparater (herunder førstærkere), der afgiver varme.

9. Produktet må kun slutes til strømkabler af typer, der er an- givet i kapitlet „Tekniske data“, og som svarer til oplysnin- gerne på netstikket.

10. Rengør altid forsigtigt, før ingen kan træde på netkablet, og at det ikke bliver klemt, især ikke ved stikket, ved stikkontakten og på det sted, hvor det kommer ud af produktet.

11. Anvend kun ekstraprodukter/tilbehørsdele, som produ- centen anbefaler.

12. Anvend kun produktet sammen med vogne, reoler, stati- ver, holdere eller borde, der anbefales af producenten, eller som sælges sammen med produktet. Hvis der anvendes en vogn, skal den skubbes dyderst forsigtigt sammen med produktet for at undgå personskader og for at forhindre, at vognen vælter.

13. Træk netledningen ud af stikdåsen

- for at afbryde produktet fra strømtallet
- når der er uvej
- når produktet ikke anvendes i længere tid.

14. Alle reparationer skal udføres af kvalificeret serviceper- sonale. Istandsættelser skal udføres, når produktet på en eller anden måde er blevet beskadiget, for eksempel hvis netkablet er blevet beskadiget, hvis der er kommet væsker eller genstande ind i produktet, hvis produktet har været udsat for regn eller fugt, ikke fungerer fejlfrit eller er blevet tabt.

15. Anvend kun den medfølgende strømforsyning.

16. ADVARSEL: Produktet må hverken udsættes for vand- stens eller -dråber. Stil ikke genstande, der er fyldt med vand, som f.eks. blomstervaser, på produktet. Der er fare for brand eller elektrisk stød.

17. Produkterne må ikke stilles på fælsmønstre overflader, der medfølgende apparatfødder anvendes. De kan få mis- farvninger som følge af kontakt med apparatføddernes kunststof.

18. Nødtelen

- skal være i korrekt tilstand, og der skal være nem adgang til den
- og stikkontakten skal være i god stand og let tilgængelig
- må kun anvendes i det tilladte temperaturområde
- må ikke være tildekket eller udsat for direkte sollys i læn- gere tid, så der ikke dannes varmeophobning.

Fare pga. høj lydstyrke
Produktet anvendes til erhvervsmæssige formål. Derfor er anvendelsen af produkterne underkastet regler og forskrifter fra den ansvarlige brancheor- ganisation. Sennheiser er som producent forpligtet til, udtryk- keligt at gøre dig opmærksom på eventuelt forekommende, sundhedsmæssige risici.

Med produktet, kan der i den forbindelse frembringes lydtryk på over 85 dB (A). 85 dB (A) er den ifølge lovgivningen maxi- malt tilladte lydtrykniveau, der i løbet af en arbejdsdag må på- virke hørselen. I henhold til erfaringerne inden for det arbejds- medicinske område anvendes dette som vurderingsnive- au. En højere lydstyrke eller en længere påvirkningstid kan beskadige hørselen. I tilfælde af højere lydstyrker skal haretiden afkortes for at udelukke en beskadigelse.

Det er sikres advarselssignaler om, at man har været udsat for høj lyd for lang tid, når:

- Man hører ringe- eller pipelyde i ørerne.
- Man har indtryk af (også kortvarigt), at man ikke længere kan høre høje toner.

Informér alle brugere om disse sammenhænge, og bed dem evt. om at indstille lydstyrken på en middelhøj værdi.

Brandfare på grund af overbelastning
Overbelast hverken stikkontakter eller forlængerledninger. I modsat fald er der risiko for brand eller elektrisk stød.

Sikkerhedshenvisninger til antenner

Sørg for at sikre antennerne, så de ikke falder ned/vælter. An- vend sikringswires (Safety Wires).

Dimensionsingen og beskaftenheden for sikringswires, wire- endeforbindelser og forbindelselementer skal stemme over- ens med forskrifterne og standarderne i det land, de anvendes!

Sikkerhedshenvisninger til standardbatterier/gen- opladelige batterier

- Forsigtigt: Eksplosionsfare ved udsiktning eller anvende- lse af forkerte batterier eller genopladelige batterier.
- Batterier eller genopladelige batterier må ikke udsættes for slag eller stød.
- Tag ikke fat om utætte/defekte batterier eller genopla- delige batterier uden brug af beskyttelse.
- Vær opmærksom på polariteten, når batterierne sættes i.
- Anvend ikke forskellige typer batterier eller genopla- delige batterier
- Oplad genopladelige batterier ved en omgivelsestempe- ratur på +10 °C til +40 °C.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Produktet må anvendes i erhvervsmæssig sammenhæng.

Det anses for ikke betjeningsmæssig anvendelse, hvis du bruger produktet på anden måde end beskrevet i den tilhæren- de betjeningsvejledning.

Sennheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelses- mæssig anvendelse af produktet samt ekstraudrust./tilbehø- r.

➤ Anvend ikke forskellige typer batterier eller genopla- delige batterier

➤ Oplad genopladelige batterier ved en omgivelsestempe- ratur på +10 °C til +40 °C.

FI

Tärkeät turvallisuusohjeita

- Lue nämä turvallisuusohjeet ja tuotteen käyttöohje.
- Säilytä nämä turvallisuusohjeet ja tuotteen käyttöohje vas- taitaisen käynnä varalle. Jos luovutat tuotteen muiden henki- löiden käyttöön, luovuta myös nämä turvallisuusohje- et että käyttöohje tuotteen mukana.
- Noudata kaikkia varoituksia.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä käytä tuotetta veden läheisyydessä.
- Erota tuote aina sähköverkosta, ennen kuin aloitat tuotteen puhdistuksen. Puhdista tuote ainoastaan kuivalla ja peh- meällä liinalla.
- Älä peitä tuuletusaukkoja. Tuote on sijoitettava paikalleen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä sijoita tuotetta lämmönlähteiden läheisyyteen. Tällaisia lämmönlähteitä voivat olla lämpöparitit, unitit tai muut lämpöä tuottavat laitteet (esimerkiksi vahvistimet).

Yhdistä tuote ainoastaan sellaisiin virtalähteisiin, jotka vastaavat luvussa ”Tekniset tiedot” ja verkkopistokkeessa ilmoitettuja tietoja.

Huolehdi siltä, että kukaan ei voi astua verkkokaapelin päälle. Varmista myös, että kaapeli ei jää puistuksiin, var- sinkaan verkkopistokkeen ja pistorasian kohdalla tai tuot- teesta olevan kaapelin ulostuloaukon kohdalla.

11. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa lisätuotteita/ varusteita.

12. Käytä tuotetta ainoastaan valmistajan suosittelemaa tai tuotteen mukana myytävien vaunujen, hyllyjen, jalustojen, pidikkeiden tai pöytien yhteydessä. Jos tuote on sijoitettu vaunuun, siirrä vaunua erittäin varovasti, jotta loukkaantui- minen ja vaunun kaatuminen on mahdollista välttää.

13. Irrota verkkokaapeli pistorasiasta.

14. Tuotteen erottamiseksi sähköverkosta,

• uukonlain noustessa,

• tuotteen jännässä pitkäksi aikaa käyttämättömissä.

14. Jätä kaikki kunnostustyöt tehtävään pätevään huoltohenki- löstön suorittaviksi. Tuote on korjattava aina, kun tuote on vaurioitunut. Vaurioitumisella tarkoitetaan tässä myös esimerkiksi verkkokaapelin vaurioitumista, nesteiden tai esineiden kulkemista tuotteen sisään, tuotteen altistu- mista satellei tai kosteudelle, tuotteen toimimista virhe- lliisesti tai tuotteen putoumisesta aiheutuvia vaurioita.

15. Käytä vain tuotteen mukana toimitettua verkkokaapelia.

16. VAROITUS: Älä altista tuotetta roiskeille tai tipuvalle vedelle. Älä sijoita vedellä täytettyjä esineitä, kuten kukka- maljakkoja, tuotteiden päälle. Seurauksena voi olla muutoin tulipalo tai sähköisku.

17. Tuotteita ei saa sijoittaa herkästi vahoittuville pinnoil- le käytettävissä toimitukseen sisältyvää laitteella. Pinat voivat vääjättyä joutessaan kosketuksiin laitejalajien muuimateriaalien kanssa.

18. Verkoikauteen osalta on noudatettava seuraavia ohjeita:

- verkoikauteen ja pistorasian on oltava hyvässä kunnossa ja helposti saatavilla,
- verkoikauteen tulee olla yhdistetty ohjeiden mukaisesti seinäpistorasiaan,
- verkoikauteita saa käyttää ainoastaan sallitulla lämpöti- la-alueella,

• verkoikauteita ei saa peittää eikä myöskään jättää pitkäksi aikaa suoraan auringonpaisteeseen. Muutoin laiteen si- sälle kerääntyy liikaa lämpöä.

19. Verkoikauteita ei saa peittää eikä myöskään jättää pitkäksi aikaa suoraan auringonpaisteeseen. Muutoin laiteen si- sälle kerääntyy liikaa lämpöä.

Lian suuresta äänenvoimakkuudesta aiheutua vaara

Tuote on tarkoitettu ammatittkäyttöön. Tämän vuoksi käyttöä säätelevät alakohtaiset tapaturmavakuutus- järjestöjen laatimat säännöt ja ohjeet. Sennheiser on välmis- täjana nimenomaanestett velloivien tiedottamien mahdollisista terveydellisistä riskeistä.

Tuotteen tuottama äänenpaine voi ylittää arvon 85 dB (A). 85 dB (A) on suurin sallittu äänenpaine, jolle kuulo saa lain mu- kaan altistua yhden työpäivän aikana. Se on asettettu anvai- tittasoksi työlääketehtien tietämyksen mukaisesti. Kovenmat äänenvoimakkuudet tai pidemmitt altistumisajat voivat vahin- tottaa kuuloa. Kovenmmlä äänenvoimakkuuksilla on lyhen- täävä vaikutus kuuloaivurioidiin liittyvistä vaa- roista ja pyydy tehdä tarvittaessa säätämään äänenvoimak- kuus keskitasolle.

Yliikuumituksesta aiheutuvia tulipalovaaroja

Med produktet, kan der i den forbindelse frembringes lydtryk på over 85 dB (A). 85 dB (A) er den ifølge lovgivningen maxi- malt tilladte lydtrykniveau, der i løbet af en arbejdsdag må på- virke hørselen. I henhold til erfaringerne inden for det arbejds- medicinske område anvendes dette som vurderingsnive- au. En højere lydstyrke eller en længere påvirkningstid kan beskadige hørselen. I tilfælde af højere lydstyrker skal haretiden afkortes for at udelukke en beskadigelse.

Det er sikres advarselssignaler om, at man har været udsat for høj lyd for lang tid, når:

- Man hører ringe- eller pipelyde i ørerne.
- Man har indtryk af (også kortvarigt), at man ikke længere kan høre høje toner.

Informér alle brugere om disse sammenhænge, og bed dem evt. om at indstille lydstyrken på en middelhøj værdi.

Brandfare på grund af overbelastning
Overbelast hverken stikkontakter eller forlængerledninger. I modsat fald er der risiko for brand eller elektrisk stød.

Sikkerhedshenvisninger til antenner

Søuja antenitn putoumiselta/kaatumiselta. Käytä tarkoituk- seen kiinnitysköysien (safety wires).

Kiinnitysköysien, köysipäätteiden ja liitoskaapaleiden mitoi- tuksen ja ominaisuuksien on täytettävä käyttömaassa voimas- sa olevien määräysten ja standardien vaatimuksia.

Vakioparistoja ja akkuja koskevia turvallisuusoh- jeita

- Varo: Räjähdyksvaara vääränaisten paristojen tai akkujen väärästä käytöstä.
- Älä koskette paristoja tai akkuja.
- Älä altista paristoja tai akkuja kuumuudelle tai avotu- lelle. Vältä paristojen tai akkujen altistumista auringon- paisteelle.
- Älä altista paristoja tai akkuja iskulle.
- Älä koske vuotoaineisiin tai villaisiin paristoihin tai akku- hin suojamatottokin käsin.
- Varmista napaisuus asetaessasi paristot tai akut paikalleen.
- Älä käytä erilaisia paristo- tai akkutyyppjeä samana- ikaisesti.
- Lataa laddattava akkuja ympäristön lämpötilassa +10 ° C - +40 ° C.

Käyttötarkoitus

Tuotetta saa käyttää ammatimmaisenn tarkoituksenn.

Määräysten vastainen käyttö on kaikki tuotteen käyttö muihin kuin käyttöohjeiden mukaisiin tarkoituksiin.

Sennheiser ei vastaa tuotteen eikä tuotteesenn liittyvien oheisvarusteiden/lisöisönen väärinkäytön tai virheellisenn käy- tön seurauksista.

Ennen käyttöönottoa on otettava huomioon käyttömaassa voimassa olevat määräykset!

GR

Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

- Μελετήστε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας του προϊόντος.
- Φυλάξτε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας του προϊόντος. Παραδώστε το προϊόν σε άλλους χρήστες πάντοτε μαζί με αυτές τις υποδείξεις ασφα- λείας καθώς και με τις οδηγίες λειτουργίας.
- Πρέπει όλες τις προειδοποιήσεις,
- Ακολουθείτε όλες τις οδηγίες.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε νερό.
- Καθαρίζετε το προϊόν μόνον όταν αυτό έχει αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό ρεύμα. Καθαρίζετε το προϊόν μόνο με ένα στεγνό πανί.
- Μην κλείνετε κανένα άνοιγμα αερισμού. Η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευ- αστή.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, φούρνους ή σε άλλες συσκευές (όυτε κοντά σε ενσωματέ) που παράγουν θερμότητα.
- Λειτουργείτε το προϊόν αποκλειστικά σε πηγές ηλεκτρικού ρεύματος που ανταποκρίνονται στα στοιχεία του κεφα- λείου, Τεχνικά στοιχεία και στα στοιχεία του φς.
- Φροντίστε ώστε κανείς να μην μπορεί να πατήσει το καλώ- διο δικτύου και αυτό να μην συνθλίβεται, ιδιαιτέρτα στο σημείο όπου το καλώδιο βγαίνει από τη χφή, την πρίζα και από το προϊόν.

TR

11. Χρησιμοποιείτε μόνο τα προβόετα προϊόντα και τα αξε- σοάρ που συντάτα ο κατασκευαστής.

12. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε συνδυασμό με καρό- τσα, ράφια, ορθοστάτες, στρίπγματος και τραπεζία που συντάτα ο κατασκευαστής ή που αγοράζονται μαζί με το προϊόν. Αν χρησιμοποιείτε καρότσα, αυτό θα πρέπει να μετακινείται μαζί με το προϊόν μόνο προσεκτικά ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί και το καρότσα να μην ανατρεπεί.

13. Βυζέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα

- για να αποσυνδέσετε το προϊόν από το δίκτυο,
- όταν εκδηλώνεται καταιγίδα,
- όταν πρόκειται να γν χρησιμοποιούμετε το προϊόν για μεγάλο διάστημα.

14. Όλες οι επικινδύνες πρέπει να γίνονται από εξειδικευ- μένους τεχνικούς. Επικινδύνες πρέπει να γίνονται όταν το προϊόν έχει για κάποιο λόγο υποστεί ζημιά, για πα- ραδείγμα να έχει φθαρεί το καλώδιο δικτύου, αν έχουν διασώσει υγρά ή αντικείμενα μέσα στο προϊόν, αν το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, αν δεν λειτουργεί πλέον σωστά ή αν έχει πέσει κάτω.

15. Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό.

16. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέετε το προϊόν σε πιταλλές ή σε σταγόνες νερού. Μην τοποθετείτε πάνω στο προϊόν αντικείμενα γεμάτα με νερό όπως βάζα. Υπάρχει κίνδυ- νος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

17. Κατά τη χρήση των παρεχόμενων ποδών συσκευών μην τοποθετείτε τα προϊόντα πάνω σε ευαίσθητες επιφάνει- es. Από την επαφή με τα πλαστικά πόδια συσκευών μπο- ρει να προκληθεί αλλοίωση χρωμάτος στα έπιπλα.

18. Το τροφοδοτικό

- ρεμάτων και η πρίζα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να είναι εύκολα προσβάσιμες,
- πρέπει να συνδεότα σωστά στην πρίζα τοίχου,
- πρέπει να λειτουργεί μόνο στην επιτρεπτή περιοχή θερ- μοκρασίας,
- δεν επιτρέπεται να παραμένει οκταποιημένο ή να εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία για μεγάλο διάστημα, ώστε να μη συσσωρευτεί θερμότητα.

19. Verkoikauteen osalta on noudatettava seuraavia ohjeita:

- verkoikauteen ja pistorasian on oltava hyvässä kunnossa ja helposti saatavilla,
- verkoikauteen tulee olla yhdistetty ohjeiden mukaisesti seinäpistorasiaan,
- verkoikauteita saa käyttää ainoastaan sallitulla lämpöti- la-alueella,

• verkoikauteita ei saa peittää eikä myöskään jättää pitkäksi aikaa suoraan auringonpaisteeseen. Muutoin laiteen si- sälle kerääntyy liikaa lämpöä.

19. Verkoikauteita ei saa peittää eikä myöskään jättää pitkäksi aikaa suoraan auringonpaisteeseen. Muutoin laiteen si- sälle kerääntyy liikaa lämpöä.

Lian suuresta äänenvoimakkuudesta aiheutua vaara

Tuote on tarkoitettu ammatittkäyttöön. Tämän vuoksi käyttöä säätelevät alakohtaiset tapaturmavakuutus- järjestöjen laatimat säännöt ja ohjeet. Sennheiser on välmis- täjana nimenomaanestett velloivien tiedottamien mahdollisista terveydellisistä riskeistä.

Tuotteen tuottama äänenpaine voi ylittää arvon 85 dB (A). 85 dB (A) on suurin sallittu äänenpaine, jolle kuulo saa lain mu- kaan altistua yhden työpäivän aikana. Se on asettettu anvai- tittasoksi työlääketehtien tietämyksen mukaisesti. Kovenmat äänenvoimakkuudet tai pidemmitt altistumisajat voivat vahin- tottaa kuuloa. Kovenmmlä äänenvoimakkuuksilla on lyhen- täävä vaikutus kuuloaivurioidiin liittyvistä vaa- roista ja pyydy tehdä tarvittaessa säätämään äänenvoimak- kuus keskitasolle.

Yliikuumituksesta aiheutuvia tulipalovaaroja

Med produktet, kan der i den forbindelse frembringes lydtryk på over 85 dB (A). 85 dB (A) er den ifølge lovgivningen maxi- malt tilladte lydtrykniveau, der i løbet af en arbejdsdag må på- virke hørselen. I henhold til erfaringerne inden for det arbejds- medicinske område anvendes dette som vurderingsnive- au. En højere lydstyrke eller en længere påvirkningstid kan beskadige hørselen. I tilfælde af højere lydstyrker skal haretiden afkortes for at udelukke en beskadigelse.

Det er sikres advarselssignaler om, at man har været udsat for høj lyd for lang tid, når:

- Man hører ringe- eller pipelyde i ørerne.
- Man har indtryk af (også kortvarigt), at man ikke længere kan høre høje toner.

Informér alle brugere om disse sammenhænge, og bed dem evt. om at indstille lydstyrken på en middelhøj værdi.

Brandfare på grund af overbelastning
Overbelast hverken stikkontakter eller forlængerledninger. I modsat fald er der risiko for brand eller elektrisk stød.

Sikkerhedshenvisninger til antenner

Søuja antenitn put