


Universal Interface UI 770



Gebruiksaanwijzing



Inhoud

Veiligheidsvoorschriften	2
Universele interface UI 770	3
Omvang levering	4
De UI 770 in gebruik nemen	4
Overzicht van de aansluitbussen	4
Randapparatuur op de UI 770 aansluiten	5
Batterijen plaatsen	6
De UI 770 aanpassen	7
Wanneer is de UI 770 bedrijfsklaar?	9
De UI 770 gebruiken	10
Omschakelen tussen de telefoonhoorn en headset	11
De microfoon van de headset op mute schakelen	11
De klankkwaliteit van de luidsprekers van de headset instellen	11
De bron selecteren – PC of telefoon	11
Het volume van de luidsprekers van de headset instellen	12
Het dicteerapparaat gebruiken	12
UI 770 reinigen	12
In geval van storingen	12
Toebehoren	14
Technische specificaties	14
Verklaringen van de fabrikant	15

EN

DE

FR

IT

ES

NL

Veiligheidsvoorschriften

- ▶ Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en volledig door, voordat u het product gaat gebruiken.
- ▶ Geef het product altijd samen met deze gebruiksaanwijzing door aan derden.
- ▶ Gebruik het product niet wanneer het klaarblijkelijk beschadigd is.

Ongevallen en handelingen die schadelijk voor de gezondheid zijn voorkomen

- ▶ Indien u langere tijd op een hoog volume luistert, kan dat tot blijvende gehoorbeschadiging leiden.
- ▶ Houd het product, verpakkingsmateriaal, kleine onderdelen en toebehoren uit de buurt van kinderen en huisdieren, om ongevallen en verstikkingsgevaar te voorkomen.
- ▶ Gebruik het product niet wanneer u bijzonder veel aandacht aan uw omgeving moet besteden.

Beschadigingen aan het product en storingen voorkomen

- ▶ Houd het product altijd droog en stel het niet bloot aan extreem lage of extreem hoge temperaturen (bijv. föhn, verwarming, langdurige zonnestralen enz.), zodat corrosie en vervorming worden voorkomen.
- ▶ Gebruik uitsluitend de door Sennheiser meegeleverde of aanbevolen extra apparaten/toebehoren.
- ▶ Sluit de contacten van het product nooit kort. Let erop, dat er geen metalen voorwerpen (zoals bijv. paperclips, haarspelden, oorbellen) tegen de interfaces en contacten aan komen.

Reglementair gebruik/aansprakelijkheid

De universele interface is bedoeld voor het bellen alsmede de audio-input en -output in combinatie met een computer (VoIP) en/of een telefoon voor professioneel gebruik op een kantoor of in een callcenter.

Onder niet-reglementair gebruik wordt verstaan dat u het product anders gebruikt dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

Sennheiser kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het product/toebehoren onjuist wordt gebruikt of sprake is van misbruik.

Sennheiser kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan USB-apparaten, die niet in overeenstemming zijn met de USB-specificaties.

Sennheiser kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het wegvallen van de verbinding in verband met lege accu's.

Universele interface UI 770

U kunt onderstaande randapparatuur op de UI 770 aansluiten:

- een gebruikelijke telefoon, die headsets met een dynamische, carbon- of elektret-microfoon ondersteunt
- een telefoonhoorn
- een Sennheiser Office- of Call Center-headset
- een PC met een geluidskaart of USB-aansluiting (maakt het gebruik van een headset voor internettelefonie en multimedia-toepassingen mogelijk)
- een dicteerapparaat voor de registratie van spraak

Met de UI 770 kunt u tussen de headset, de telefoonhoorn en de PC omschakelen, het volume van de luidsprekers en microfoons van de headset instellen of de microfoon van de headset op mute schakelen.


Omvang levering

- UI 770
- Batterij (babcyl, 1,5 V, LR 14C)
- Verbindingskabel met de telefoon
- Verbindingskabel (RJ9 op Easy Disconnect)
- Gebruiksaanwijzing

De UI 770 in gebruik nemen

Overzicht van de aansluitbussen

De aansluitbussen zitten aan de voor- en achterkant van de UI 770.



① Bus headset

② Bus dicteerapparaat

③ Bus telefoonhoorn

④ Bus telefoon

⑤ Bus Aux/PC

Randapparatuur op de UI 770 aansluiten

Op de uitklappagina staat een overzicht van de aansluitmogelijkheden.

Randapparaat		Aansluiting op de UI 770	Aansluiting op het randapparaat
A	Headset	Modulair (RJ9)	Sennheiser Communications Easy Disconnect
B	Dicteerapparaat	3,5-mm jackplug	3,5-mm jackplug, de kabel is afhankelijk van de bus op het dicteerapparaat
C	Telefoonhoorn	Modulair (RJ9)	Modulair (RJ9)
D	Telefoon	Modulair (RJ9)	afhankelijk van de telefoon
E	Aux/PC	Modulair (RJ9)	3,5-mm jackplug

De headset op de UI 770 aansluiten

A Steek de modulaire stekker van de adapterkabel in de bus Headset op de UI 770, tot deze hoorbaar vastklikt.

Het dicteerapparaat op de UI 770 aansluiten

B Steek de 3,5-mm jackplug van de verbindingkabel in de bus Dicteerapparaat op de UI 770, tot deze hoorbaar vastklikt. Steek de 3,5-mm jackplug in de uitgang van uw dicteerapparaat.

Telefoonhoorn op de UI 770 aansluiten

C Trek op de telefoon de modulaire stekker van de telefoonhoornkabel los en steek deze in de bus Telefoonhoorn op de UI 770, tot deze hoorbaar vastklikt.


De telefoon op de UI 770 aansluiten

D Steek de één van de beide modulaire stekkers van de meegeleverde verbindingskabel in de bus Telefoon op de UI 770, tot deze hoorbaar vastklikt. Steek de tweede modulaire stekker in de telefoonhoornbus op de telefoon.

Ook bij een aangesloten UI 770 kunt u alle functies van uw telefoon gebruiken zoals u gewend bent: u kiest door de telefoonhoorn op te nemen en een nummer in te toetsen. U beëindigt een gesprek door de hoorn op te leggen. De functie „handsfree” kan net als voorheen gewoon worden gebruikt.

PC op de UI 770 aansluiten


E Steek de modulaire stekker van de verbindingskabel voor de PC in de bus Aux/PC op de UI 770, tot deze hoorbaar vastklikt. Steek de beide jackplugstekkers in de geluidskaart van uw PC zoals afgebeeld.



Batterijen plaatsen


Een batterij in de UI 770 heeft een levensduur van ongeveer een jaar. Onder normale omstandigheden moet u de batterij eenmaal per jaar vervangen.

- ▶ Verwijder de onderkant van de behuizing. Gebruik de meegeleverde schroef om het batterijvak tegen manipulaties te beveiligen (in veel landen is dit voorgeschreven).
- ▶ Plaats de batterij in het batterijvak zoals afgebeeld en breng de onderkant van de behuizing dan weer aan.



De UI 770 aanpassen

Gebruik de schakelaar aan de onderkant van de behuizing, om de UI 770 aan te passen.



UI 770	Functie van de schakelaar
1 ABC-schakelaar	Hiermee wordt een duidelijk hoorbare kiestoon ingesteld
2 Schakelaar microfoongevoeligheid	Hiermee wordt het volume van de microfoon van de headset ingesteld (stand 1 - 9)
3 EU-schakelaar	Beperkt het uitvoervolume van de luidsprekers van de headset overeenkomstig de EG-richtlijn 2003/10/EG

Een duidelijk hoorbare kiestoon instellen

- ▶ Druk de toets Headset/Telefoonhoorn  in de stand „onder” (zie pagina 10). Controleer of u via de telefoonhoorn een kiestoon hoort.
- ▶ Druk de toets Headset/Telefoonhoorn  opnieuw in, om de headset in te schakelen. Controleer of u via de headset een kiestoon hoort.
Als u geen kiestoon hoort, moet u de ABC-schakelaar achtereenvolgens in de standen „A”, „B” en „C” schuiven en telkens in iedere stand controleren of u een kiestoon hoort.

Het volume van de microfoon van de headset instellen

Met behulp van de schakelaar microfoongevoeligheid van de UI 770 kunt u het volume van de microfoon van de headset instellen: Een zachte stem wordt iets versterkt, een luide stem wordt iets gedempt.

- ▶ Stel een gemiddeld volume op de telefoon in.
- ▶ Zet de schakelaar Microfoongevoeligheid op de UI 770 op de stand „1”.
- ▶ Bel iemand op en spreek met een normaal stemgeluid. Pas de regelaar net zo lang aan tot u uw gesprekspartner duidelijk verstaat.

Het uitvoervolume van de luidsprekers van de headset begrenzen

Met behulp van de EU-schakelaar van de UI 770 kunt u het uitvoervolume van de luidsprekers van de headset overeenkomstig de EG-richtlijn 2003/10/EG begrenzen.

- ▶ Zet de EU-schakelaar vanuit de stand „Vierkant” in de stand „Driehoek”, om het uitvoervolume van de luidsprekers van de headset te begrenzen.

i De UI 770 is een speciale uitvoering met een gereduceerde uitgangspiek. Ook wanneer het volume van de UI 770 op de allerhoogste waarde wordt ingesteld, overschrijdt het signaal, dat door de aangesloten Sennheiser Communications-headset wordt overgedragen, nooit de maximale waarde van 85 dB(A) per dag. Bij deze waarde gaat het om een in tijd gewogen gemiddelde waarde* overeenkomstig de EG-richtlijn „Lawaai”**.

* Het gewogen gemiddelde is gebaseerd op een verdeling van de lawaai-belasting van een typische werkdag. De geluidsdrukpiek wordt met behulp van een B&K HATS (hoofd- en torsosimulator) gemeten.

** EG-richtlijn 2003/10/EG met betrekking tot de minimale voorschriften voor de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werknemers tegen de gevaren van fysieke inwerkingen (lawaai).


Wanneer is de UI 770 bedrijfsklaar?

De UI 770/750 is klaar voor gebruik, zodra

- u de batterij heeft geplaatst
- u de UI 770 op de telefoon aangesloten en aan deze telefoon aangepast heeft

Zodra de verbinding met de telefoon wordt verbroken, is de UI 770 buiten werking.

De UI 770 gebruiken



① Toets PC/Telefoon

② Toets Mute-schakeling

③ Toets Headset/
Telefoonhoorn

④ Toets spraakoptimalisatie

⑤ Volumeregelaar

Omschakelen tussen de telefoonhoorn en headset

- ▶ Druk de toets Headset/telefoonhoorn  in, om tussen de telefoonhoorn en de headset om te schakelen.

Toets onder: de telefoonhoorn is ingeschakeld

Toets boven: de headset is ingeschakeld

De microfoon van de headset op mute schakelen

- ▶ Druk de toets Mute schakelen  in, om de microfoon van de headset uit te schakelen.

Toets onder: de microfoon is op mute geschakeld

Toets boven: microfoon is ingeschakeld

De klankkwaliteit van de luidsprekers van de headset instellen

Op de UI 770 kunt u de klankkwaliteit van de luidsprekers van de headset instellen. Storende achtergrondgeluiden aan de kant van de gesprekspartner worden gefilterd, waardoor u de stem van uw gesprekspartner beter kunt verstaan.

- ▶ Druk de toets Klankkwaliteit  in, om storende achtergrondgeluiden uit te filteren.

Toets onder: de spraakoptimalisatie is ingeschakeld

Toets boven: de spraakoptimalisatie is uitgeschakeld

De bron selecteren – PC of telefoon

- ▶ Druk de toets PC/Telefoon  in, om de PC of de telefoon als bron te selecteren.

Toets onder: de PC is als bron geselecteerd

Toets boven: de telefoon is als bron geselecteerd

 Met de PC als bron zijn de toets Mute-schakelen  en de volumeregelaar uitgeschakeld. Als gevolg hiervan kunt u de microfoon van de headset nu niet op de UI 770 op mute schakelen of het volume van de luidsprekers van de headset wijzigen. Beide instellingen kunt u uitsluitend met behulp van de PC wijzigen

Het volume van de luidsprekers van de headset instellen

- ▶ Stel met behulp van de volumeregelaar het volume van de luidsprekers van de headset traploos op een voor u aangename volume in.

„Dynamic Volume Control” houdt het door u ingestelde volume automatisch constant, ook als uw gesprekspartner luider of zachter gaat spreken.

Het dicteerapparaat gebruiken

Door middel van een aangesloten dicteerapparaat kunt u een gesprek in beide richtingen registreren.

UI 770 reinigen

Maak de UI 770 uitsluitend schoon met een zacht en eventueel licht vochtig doekje. Gebruik in geen geval oplosmiddelen of reinigingsmiddelen, want daardoor kan de lak van de UI 770 beschadigd raken.

In geval van storingen

Probleem	Remedie
Geen kiestoon	Controleer of de Headset/Telefoonhoorn-toets in de stand „boven” staat.
	Controleer of de telefoonhoorn niet is opgelegd.
	Controleer de kabelaansluitingen.
	Controleer of de UI 770 correct op uw telefoon is afgestemd.
Afstemmen op telefoon niet mogelijk	Uw telefoon komt niet overeen met de standaard. Neem a.u.b. contact op met uw leverancier.

Probleem	Remedie
Uw gesprekspartner hoort u niet	Controleer of de toets Mute schakelen in de stand „boven” staat.
Geen verbinding met de PC	Controleer de kabelaansluitingen.
	Verhoog het volume via de PC.
	Uw PC en de UI 770 zijn niet compatibel. Neem a.u.b. contact op met uw leverancier.
Uw stem is nauwelijks te verstaan	Controleer of de microfoon van de headset bij uw mondhoek zit.
	Controleer of het volume van de microfoon van de headset correct is ingesteld.
	Controleer of de UI 770 correct op uw telefoon is afgestemd.
Het volume van de hoorn schommelt	Uw telefoon komt niet overeen met de standaard. Neem a.u.b. contact op met uw leverancier.
	Misschien is de batterij leeg. Batterij vervangen

Neem contact op met uw Sennheiser-communicatieleverancier, indien het probleem niet kan worden verholpen. Voer in geen geval zelf reparaties uit. Daardoor gaat de aanspraak op garantie verloren.



Mogelijke oplossingen van de problemen zijn terug te vinden op de pagina FAQ's van onze website www.sennheiser.com onder „Service & Support”.

Toebehoren

Toebehoren	Art.nr.
Headset-houder 3 in 1 (headset-houder – montageplaat voor tafelmontage – vergrendelingsplaat voor tafelmontage)	502392
Verbindingskabel CUIPC 1 (RJ9 op 2x 3,5-mm jackplug) – voor de aansluiting van de UI via de geluidskaart op de PC	05373
Verbindingskabel (RJ9 op USB) – voor de aansluiting van de UI via de USB-poort op de PC	502394
Verbindingskabel (3,5-mm jackplug op 3,5-mm jackplug) – voor de aansluiting van de UI op dicteerapparaten (PC, PDA, cassette recorder, enz.)	502391
Verbindingskabel CPHUI 1 (RJ9 op RJ9) – voor de aansluiting van de UI op een vaste telefoon	502392
Verbindingskabel CSTD 01 (RJ9 op Easy Disconnect) – voor de aansluiting van de UI op een headset	05373

Technische specificaties

Afmetingen [mm]	91 x 32 x 101
Gewicht	ca. 137 g ca. 205 g met batterij
Batterij	babycel, 1,5 V, LR 14C

Verklaringen van de fabrikant

Garantie

Sennheiser Communications A/S verleent op dit product een garantie van 24 maanden. De op dit moment geldende garantievoorwaarden kunt u downloaden van het internet onder www.sennheiser.com of opvragen bij uw Sennheiser-leverancier.

In overeenstemming met onderstaande eisen

- WEEE-richtlijn (2012/19/EU)



Breng dit product aan het einde van de levenscyclus naar één van de plaatselijke verzamelpunten of naar een recyclingbedrijf.



De meegeleverde batterijen kunnen worden gerecycled. Lever de batterijen via de batterijcontainer of de vakhandel in. Zorg ervoor, om het milieu te beschermen, dat alleen lege batterijen op de juiste wijze als afval worden behandeld.

In overeenstemming met:

USA	FCC	
Canada	ICES-003 Class B	
Europe	CE  	
Australia/ New Zealand	 N340	
China		
Korea	 8급 기기 (가정용 방송통신기자재) 이 기기는 가정용(8급)으로 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.	
	안전인증 (Certification No)	KCC-REM-SC9-UI770
	품명 (Product name)	Universal Interface box
	모델명 (Model)	UI 770
	신청인 (Applicant)	Sennheiser Communications A/S
	제조사 (Manufacturer)	Sennheiser Communications A/S
	제조국 (Country of Origin)	China

CE-overeenstemming

- EMC-richtlijn (2014/30/EU)
- RoHS-richtlijn (2011/65/EU)

De verklaring is op internet onder www.sennheiser.com beschikbaar.

Lees voor de inbedrijfstelling de specifieke voorschriften door, die voor uw land van toepassing zijn!

Handelsmerken

Sennheiser is een geregistreerd handelsmerk van Sennheiser electronic GmbH & Co. KG.

Andere in deze gebruiksaanwijzing genoemde product- en bedrijfsnamen kunnen merk- of handelsnamen van de oorspronkelijke eigenaars zijn.



Sennheiser Communications A/S
Industriparken 27, DK-2750 Ballerup, Denmark
www.sennheiser.com

Printed in China, Publ. 06/14, A04