



EW-D Frequency range S4-7

630.000 - 662.000 MHz

SENNHEISER

US TV Channel	Ch. 40 (626-632 MHz)	Ch. 41 (632-638 MHz)	Ch. 42 (638-644 MHz)	Ch. 43 (644-650 MHz)	Ch. 44 (650-656 MHz)	Ch. 45 (656-662 MHz)				
EBU TV Channel	Ch. 41 (630-638 MHz)	Ch. 42 (638-646 MHz)	Ch. 43 (646-654 MHz)	Ch. 44 (654-662 MHz)						

Channel	Frequency
1	630.400
2	631.000
3	631.600
4	632.200
5	632.800
6	633.400
7	634.000
8	634.600
9	635.200
10	635.800
11	636.400
12	637.000
13	637.600
14	638.200
15	638.800
16	639.400
17	640.000
18	640.600
19	641.200
20	641.800

Channel	Frequency
21	642.400
22	643.000
23	643.600
24	644.200
25	644.800
26	645.400
27	646.000
28	646.600
29	647.200
30	647.800
31	648.400
32	649.000
33	649.600
34	650.200
35	650.800
36	651.400
37	652.000
38	652.600
39	653.200
40	653.800

Channel	Frequency
41	654.400
42	655.000
43	655.600
44	656.200
45	656.800
46	657.400
47	658.000
48	658.600
49	659.200
50	659.800
51	660.400
52	661.000
53	661.600

Channel	Frequency

Channel	Frequency



Please contact your radio licensing authority in your country, who will advise you on the available frequencies and transmitter power requirements.
For further details see www.sennheiser.com/sifa

Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Zulassungsbehörde über die erlaubten Sendefrequenzen und Sendeleistungen.
Weitere Infos finden Sie unter www.sennheiser.com/sifa