

Bezpiecznej pracy

Proszę zabezpieczyć anteny przed upadkiem/przewróceniem. W tym celu proszę użyć liny zabezpieczającej (safety wires).

Lina zabezpieczająca, jej połączenia i elementy połączeń muszą posiadać wymagia i właściwości odpowiadające standardom oraz przepisom kraju, w którym są one stosowane!

Deklaracje producenta

Gwarancja

Sennheiser electronic SE & Co. KG udziela na te produkty 24-miesięcznej gwarancji.

Aktualnie obowiązujące warunki gwarancji można uzyskać w In-ternecie na stronie www.sennheiser.com lub u przedstawiciela firmy Sennheiser.

Zgodnie z następującymi wymaganiami

- Rozporządzenie (UE) 2023/988 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów
- Dyrektywa WEEE (2012/19/UE)

Informacje dotyczące utylizacji

Symbol przekreślonego śmietnika umieszczony na produkcie, baterii/akumulatorze (jeśli dotyczy) i/lub opakowaniu, oznacza, że produktów tych nie należy wyrzucać do pojemnika na zwykłe odpady komunalne, lecz po zakończeniu ich eksploatacji należy je utylizować osobno. W przypadku opakowań należy przestrzegać obowiązujących w kraju przepisów dotyczących segregacji odpadów. Niewłaściwa utylizacja opakowań może szkodzić zdrowiu i środowisku.

Oddzielne zbieranie zużytych urządzeń elektrycznych i elektro-nicznych, baterii/akumulatorów (jeśli dotyczy) i opakowań służy wspieraniu odzysku i recyklingu oraz zapobieganiu negatywnemu oddziaływaniu tych produktów na zdrowie i środowisko, np. ze względu na zawartość potencjalnie szkodliwych substancji. Po zakończeniu okresu użytkowania sprzęt elektryczny i elektro-niczny oraz baterie/akumulatory należy poddać recyklingowi, aby wykorzystać zawarte w nich surowce wtórne i uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Jeśli baterie/akumulatory można wyjąć nie niszcząc ich, użytkownik jest zobowiązany do ich osobnej utylizacji (informacje na temat bezpiecznego wyjmowania baterii/akumulatorów znajduj się w instrukcji obsługi produktu). Szczególnie ostrożnie należy obchodzić się z bateriami/akumulatorami zawierającymi lit, ponieważ stwarzają one szczególne ryzyko, np. pożaru i/lub pokłnicia. Nawale w możliwe największym stopniu redukować powstawanie odpadów z baterii, stosując baterie z dłuższym czasem eksploatacji lub akumulatory, które można ładować.

Dalsze informacje dotyczące recyklingu tych produktów moż- na uzyskać w lokalnym urzędzie gminy, komunalnych punktach zbiórki odpadów lub w lokalnego przedstawiciela firmy Sennheiser. Sprzęt elektryczny i elektroniczny można również oddać dys-trybutorom, którzy są zobowiązani do jego odbioru. W ten sposób przyczyniają się Państwo do ochrony środowiska oraz zdrowia ludzi.

Deklaracji zgodności UE

- Dyrektywa RoHS (2011/65/UE)

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.sennheiser.com/download.

SE

Viktiga säkerhetsanvisningar

- Läs säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen till produkten.
- Spara säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen till produkten. Skicka alltid med bruksanvisningarna och de här säkerhetsanvisningarna när du överlåter produkten till någon annan.
- Skicka alltid med bruksanvisningen och alla säkerhetsanvisningar när produkten överlämnas till tredje part.
- Använd endast påbyggnadsdelen, tillbehör och reservdelar som är godkända av tillverkaren.
- Öppna aldrig produktens hölje på eget bevåg.
- Låt professionell servicepersonal reparera produkterna. Pro-dukterna måste repareras om den har skadats på något sätt, om det har kommit in vätska eller föremål i produkten, om produkten utsatts för regn eller fukt, om den inte fungerar som den ska eller har tappats i golvet.
- Produkten får endast användas under de användningsförhållanden som anges i den tekniska datan.
- Ta inte produkten i drift om den har skadats vid transporten.
- Dra alltid kablar så att ingen kan snubbla över dem.
- Håll vätskor och elektrisk ledande föremål, som inte är nöd-vändiga för driften, på avstånd från produkten och dess an-slutningar.
- Använd inte lösningsmedel eller aggressiva rengöringsmedel för att rengöra produkten.
- Varning: Mycket höga ljudnivåer kan skada hörseln och hög-talarna! Minska volymen på anslutna utspelningsenheter innan produkten ansluts; även på grund av risken för rund-gång.

Korrekt användning

Produkten är avsedd för inom- och utomhusbruk.

Produkten får användas professionellt.

Det är inte tillåtet att använda produkten på ett annat sätt än vad som beskrivs i bruksanvisningen.

Sennheiser tar inget ansvar för missbruk eller felaktigt användning av produkten eller tillbehören.

Följ landsspecifikt gällande bestämmelser innan produkten används!

Säkerhetsanvisningar för antenner

Fäst antennerna så att de inte kan ramlar ner eller välta. Använd fastlörnor (safety wires).

Fästlinor/nas, linanslutningarnas och länkarnas dimensionering och beskaffenhet måste uppfylla nationella bestämmelser och standarder.

Tillverkarinty

Garanti

Sennheiser electronic SE & Co. KG ger en garanti på 24 månader för den här produkten.

Aktuella garantivillkor finns på internet på www.sennheiser.com eller hos din Sennheiser-återförsäljare.

Produkten överensstämmer med följande krav

- Förordning (EU) 2023/988 om allmän pro-duktsäkerhet
- WEEE-direktiv (2012/19/UE)

Avfallshantering

Symbolen med den överstruken soptunnan på produkten, batterier/laddningsbara batterier (om sådana finns) och/eller förpackningen anger att dessa produkter inte får slängas som vanligt hushållsavfall utan måste sorteras separat när de har nått slutet av sin livslängd. Förpackningar ska sorteras enligt gällande avfallsbestämmelser i ditt land. Felaktigt avfallshantering av för-packningsmaterial kan skada hälsa och miljö.

Separat insamling av gamla elektriska och elektroniska appa-rater, batterier/uppladdningsbara batterier (om sådana finns) och

förpackningar kan som syfte att främja återvinning och/eller att förebygga negativa effekter på hälsa och miljö exempelvis orsakade av skadliga ämnen som finns i dessa produkter. Åter-vinningen av elektriska och elektroniska apparater samt batterier/uppladdningsbara batterier när de har nått slutet av sin livslängd i syfte att återanvända värdefulla material och undvika att avfall hamnar i miljön.

Om batterier/uppladdningsbara batterier kan tas ut utan att gå sönder är du skyldig att avfallshanterar dessa separat (för säker utsläpp av batterier/uppladdningsbara batterier se produktens bruksanvisning). Var extra försiktig med batterier/uppladdnings-bara batterier som innehåller litium, eftersom dessa utgör en sär-skilt hög brandrisk och/eller vid knäppcellsbatterier sväljnings-risk. Undvik batteriavfall i mesta möjliga mån genom att använda batterier med längre livslängd eller uppladdningsbara batterier.

Mer information om återvinning av dessa produkter får du från din kommun, de kommunala insamlingsställena eller från din Sennheiser-återförsäljare. Elektriska och elektroniska apparater kan även lämnas till distributörer som är skyldiga att ta emot dem. Du bidrar därmed till att skydda miljön och folkhälsan.

EU-försäkran om överensstämmelse

- RoHS-direktiv (2011/65/UE)
- Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.sennheiser.com/download.

DK

Vigtige sikkerhedshenvisninger

- Læs disse sikkerhedshenvisninger og betjeningsvejledningen til produktet.
- Opbevar disse sikkerhedshenvisninger og betjeningsvejle-dningen til produktet. Overdrag altid produktet til andre bruge-re sammen med disse sikkerhedshenvisninger og betjenings-vejledningen.
- Hvis produktet overdrages til tredjeperson, skal betjenings-vejledningen og sikkerhedshenvisningerne altid følge med.
- Anvend udelukkende monterings-, tilbehørs- og reservedele, der er godkendt af producenten.
- Åbn ikke egenhændigt produktets hus.
- Alle reparationer skal udføres af kvalificeret serviceperso-nale. Istandsættelser skal udføres, når produktet på en eller anden måde er blevet beskadiget, hvis der er kommet væsker eller genstande ind i produktet, hvis produktet har været ud-sat for regn eller fugt, ikke fungerer fejlfrit eller er blevet tålt.
- Anvend kun produktet under driftsbetingelserne, der er an-givet i de tekniske data.
- Tag ikke produktet i brug, hvis det blev beskadiget under transporten.
- Træk altid kabler, så ingen kan falde over dem.
- Hold væsker og elektrisk ledende genstande, der ikke er nød-vendige til brugen, borte fra produktet og dets tilslutninger.
- Anvend ikke opløsningsmidler eller aggressive rengørings-midler til rengøring.
- Forsigtig: Meget høje signalniveauer kan beskadige din hørel-se og dine højtaltre! Skru ned for lydstryken på de tilsluttede afspilningsenheder, for du tilslutter produktet, også på grund af faren for akustisk tilbagekobling.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Produktet er beregnet til anvendelse i indendørs rum og uden-dørs.

Produktet må anvendes i erhvervsmæssig sammenhæng.

Det anses for ikke bestemmelsesmæssig anvendelse, hvis du bruger produktet på anden måde end beskrevet i den tilhørende betjeningsvejledning.

Sennheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelses-mæssig anvendelse af produktet samt ekstraudstyr/tilbehør.

Læs de gældende nationale bestemmelser inden ibrugtagning!

Sikkerhedshenvisninger til antenner

Sørg for at sikre antennerne, så de ikke falder ned/vælter. An-vend sikringswires (Safety Wires).

Dimensionseringen og beskaffenheden for sikringswires, wireen-deforbindelser og forbindelselementer skal stemme overens med forskrifterne og standarderne i det land, de anvendes!

Producentens erklæring

Garanti

Sennheiser electronic SE & Co. KG yder 24 måneders garanti på dette produkt.

De gældende garantibetingelser findes på internetadressen www.sennheiser.com eller de kan fås hos din Sennheiser-for-handler.

I overensstemmelse med følgende direktiver

- Förordning (EU) 2023/988 om produktsik-kerhed i almindelighed
- WEEE-direktiv (2012/19/UE)

Henvisninger vedr. bortskaffelse

Symbolen med den overstregede skraldespand på produktet, bat-teriet/det genopladelige batteri (hvis relevant) og/eller emballa-gingen gør opmærksom på, at disse produkter ikke må bortskaffes med det normale husholdningsaffald, men skal bortskaffes sepa-rat efter afslutning af deres levetid. Overhold affaldsforordningen for emballagen i dit land. Ukorrekt bortskaffelse af emballerings-materialer kan skade din sundhed og miljøet.

Den separerede indsamling af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr, batterier/genopladelige batterier (hvis relevant) og em-ballager anvendes til at fremme genanvendelse og recycling og forhindre negative indvirkninger på din sundhed og miljøet. f.eks. på grund af potentielt farlige stoffer, der er indeholdt i disse pro-dukter. Aflever elektrisk og elektronisk udstyr og batterier/gen-opladelige batterier til recycling ved afslutningen af deres levetid for at anvende indeholdte materialer og at undgå miljøforurening.

Hvis batterier/genopladelige batterier kan tages ud uden at øde-lægge dem, har du pligt til at bortskaffe dem separat (se betje-ningsvejledningen til produktet for sikker udtagning af batterier/genopladelige batterier). Behandl især lithiumholdige batterier/genopladelige batterier) forsigtigt, da de indebærer særlige risici som f.eks. brandfare og/eller fare for indtagelse ved knæpcelle. Reducer så vidt muligt, at der opstår affald på grund af batterier, ved at anvende batterier med længere levetid eller genopladelige batterier.

Yderligere informationer om genanvendelse af disse produkter kan fås på kommunkontoret, på de kommunale genbrugsstati-oner eller hos din Sennheiser-partner. Elektrisk eller elektronisk udstyr kan ud og også afleveres hos forhandlere med pligt til at tage dem tilbage. Dermed yder du et vigtigt bidrag til miljøbeskyttelse og beskyttelse af den offentlige sundhed.

EU-overensstemmelseserklæringen

- RoHS-direktiv (2011/65/UE)
- EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.sennheiser.com/download.

FI

Tärkeät turvallisuusohjeita

- Lue nämä turvallisuusohjeet ja tuotteen käyttöohje.
- Säilytä nämä turvallisuusohjeet ja tuotteen käyttöohje vastai-

- sen käytön varalle. Jos luovutat tuotteen muiden henkilöiden käyttöön, luovuta myös sekä nämä turvallisuusohjeet että käyttöohje tuotteen mukana.
- Luovuta tuote toiselle käyttäjälle aina yhdessä sen käyttöoh-jeen turvallisuusohjeiden kanssa.
- Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä asennus-, lisäva-ruste- ja varaosia.
- Tuotteen kotelo ei saa avata omatoimisesti.
- Jätä kaikki kunnostustyöt tehtäväksi pätevän huoltohenkilös-tön suoritettaviksi. Tuote on korjattava aina kun se on vaurioi-tunut. Vaurioitumisella tarkoitetaan tässä myös nesteiden tai esineiden kuluemista tuotteen sisään, tuotteen altistumis-ta satellel tai kosteudelle, tuotteen toiminnista virheellisesti tai tuotteen putoamisesta aiheutuvia vaurioita.
- Tuotetta saa käyttää vain teknisissä tiedoissa ilmoitetuissa käyttöolosuhteissa.
- Älä ota tuotetta käyttöön, mikäli se on vaurioitunut kuljetuk-sen aikana.
- Sijoita kaapelit aina siten, ettei kukaan voi kompastua niihin.
- Pidä nesteet ja sähkönsäätimet joihtavat esineet, jotka eivät ole välttämättömiä käytön aikana, etäällä tuotteesta ja sen liitä-nöistä.
- Puhdistukseen ei saa käyttää liuottimia tai aggressiivisia puh-distusaineita.
- Varo: Erittäin korkeat signaalitasot voivat vaurioittaa kuuloa ja kuulutiimitä. Pienennä äänenvoimakkuutta kytketyistä toisto-laiteista ennen tuotteen kytkemistä, myös akustisen kierron vaaran vuoksi.
- Puhdistukseen ei saa käyttää liuottimia tai aggressiivisia puh-distusaineita.
- Varo: Erittäin korkeat signaalitasot voivat vaurioittaa kuuloa ja kuulutiimitä. Pienennä äänenvoimakkuutta kytketyistä toisto-laiteista ennen tuotteen kytkemistä, myös akustisen kierron vaaran vuoksi.

Käyttöohjeet

Tuote on suunniteltu sekä sisällä että ulkona tapahtuvaan käyt-töön.

Tuotetta saa käyttää ammattimaiseen tarkoitukseen.

Määräysten vastaista käyttöä on kaikki tuotteen käyttö muihin kuin käyttöohjeen mukaisiin tarkoituksiin.

Sennheiser ei vastaa tuotteen eikä tuotteeseen liittyvien oheis-varusteiden/lisäosien väärinkäytön tai virheellisen käytön seurauksista.

Ennen käyttöönottoa on otettava huomioon käyttömaassa voi-massa olevat määräykset!

Antenneja koskevia turvallisuusohjeita

Suojaa antennit putoamiselta/kaatumiselta. Käytä tarkoitukseen kiinnitysköysiä (safety wires).

Kiinnitysköysien, köysipäätteiden ja liitoskappaleiden mitoitus-ten ja ominaisuuksien on täytettävä käyttömaassa voimassa ole-vien määräysten ja standardien vaatimukset!

Valmistajan vakuutukset

Takuu

Sennheiser electronic SE & Co. KG myöntää tälle tuotteelle 24 kuukauden takuun.

Tällä hetkellä voimassa olevat takuehdot voi katsoa internetis-tä (www.sennheiser.com) tai ne voi pyytää lähimmältä Sennhei-ser-edustajalta.

Tuote täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset

- Asetus (EU) 2023/988 yleisestä tuotteiturva-lisuudesta
- WEEE-direktiivi (2012/19/UE)

Ohjeet hävittämiseen

Tuotteeseen, (mahdolliseen) pariston/akkuun ja/tai pakkauk-sen sijoittu viiviiviatun jäteyntyyn merkki muistuttaa siitä, että kyseistä tuotetta ei saa hävittää tavallisten talousjätteen joukossa vaan että tuotteet on toimitettava käyttöikänsä lopus-sa hävittäviksi tällaisille tuotuille tarkoitettuihin erillisin ke-räyspisteisiin. Hävitä pakkaus omassa maassasi sovellettavien laittelukäytäntöjen mukaisesti. Pakkausmateriaalin virheellinen hävittäminen voi aiheuttaa vahingoitusta terveyttä ja ympäristöä.

Sähkö- ja elektroniikkaromun, (mahdollisten) paristojen/akkujen ja pakkauksen erillisestä keräyspisteestä on edistää mate-riaalien uusioikäyttöä ja kierrätystä samoin kuin ehkäistä (esim. kyeisten tuotteiden sisältämien mahdollisesti vaarallisten ai-neiden vuoksi) terveydelle ja ympäristölle aiheutuvat kielteiset vaikutukset. Toimita sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot/akut käyttöikänsä loppuun kierrätettäväksi. Näin tuotteiden sisäl-tämä arvokkaita materiaalit on mahdollista hyödyntää ja ympä-ristön rokaantumien on toisaalta mahdollista välttää.

Jos paristot/akut on mahdollista poistaa ehjinä tuotteesta, nämä on toimitettava erillisellä hävittäväksi (ohjeet paristojen/akkujen turvallisesta poistamisesta tuotteen käyttöohjeessa). Käsittele erityisen varovasti litiumia sisältäviä paristoja/akkuja, sillä näihin liittyi erityisiä riskejä (esim. nappiparistoista aiheutuvaa palovaara ja nielaiesmien vaara). Vähennä paristojen käytöstä aiheutuvaa jätteen määrää niin paljon kuin mahdollista käyttämällä joko pa-ristoja, joiden käyttöikä on pitkä, tai ladattavia akkuja.

Lisätietoja näiden tuotteiden kierrätyksestä saat kotikuntasi viranomaisilta, kunnallisista keräyspisteistä tai Sennheiser-jäl-leenmyyjältä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet voi palauttaa myös tällaisien tuotteiden takaisinottoon velvollisille myyjille. Näin huolehdit osaltasi elinympäristömme ja ihmisten terveyden suo-jelemisesta.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta

- RoHS-direktiivi (2011/65/UE)

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: www.sennheiser.com/download.

GR

Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

- Μελετήστε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας του προϊόντος.
- Φυλάξτε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες λει-τουργίας του προϊόντος. Παραδίδετε το προϊόν σε άλλους χρήστες πάντοτε μαζί με αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας καθώς και με τις οδηγίες λειτουργίας.
- Παραδίδετε το προϊόν σε τρίτους πάντα μαζί με τις οδηγίες λειτουργίας και τις υποδείξεις ασφαλείας.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα και παρελκόμενα με έγκριση από τον κατασκευαστή.
- Μην ανοίγετε αυθαίρετα το περίβλημα του προϊόντος.
- Όλες οι επεμβάσεις πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένους τεχνικούς. Επισκευές πρέπει να γίνονται όταν το προϊόν έχει για κάποιο λόγο υποστεί ζημιά, αν έχουν διεισδύσει υγρά ή αντικείμενα μέσα στο προϊόν, αν τον προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, αν δεν λειτουργεί πλέον σωστά ή αν έχει πέσει κάτω.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με τις συνθήκες λειτουργίας που αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Μην θέσετε το προϊόν σε λειτουργία, εάν υπέστη ζημιά κατά τη μεταφορά.
- Τοποθετείτε τα καλώδια πάντα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να ακοντίζετε κανείς.
- Κρατείτε τα υγρά και τα ηλεκτρικά αγωγικά αντικείμενα, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία, μακριά από το προϊόν και τις συνδέσεις του.
- Μην χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό διαλυτικά ή ισχυρά καθαριστικά.
- Προσοχή: Πολύ υψηλής στάθμης σήματος ενδέχεται να προ-καλέσουν βλάβες στην ακοή και τα ηχεία! Πριν συνδέσετε το προϊόν, μελετήστε την ένταση του ήχου στις συνδεδεμένες συσκευές αναπαραγωγής, λόγω του κινδύνου ακουστικής ανόρθωσης.

Όδηγίες ασφαλείας για κεράεις

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εσωτερικούς και εξω-τερικούς χώρους.

Το προϊόν είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.

Ός μη προεπιλεγμένη θεωρείται η μα διαφορετική χρήση του προϊόντος από αυτήν που περιγράφεται στο αντίστοιχο εγχει-ρίδιο χρήσης.

Η Sennheiser δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση λαθασμένης ή μη προβλεπόμενης χρήσης του προϊόντος κα-θώς και των προσέχτων συσκευών και των παρελκόμενων.

Πριν από την έναρξη χρήσης πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κατά τόπο κανονισμοί!

Όδηγίες ασφαλείας για κεράεις

Σερεύοντες τις κεράεις ώστε να μην πέσουν. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείτε αλυσίδα ασφαλείας (safety wires).

Οι διαστάσεις και η ποιότητα των συρμάτων ασφαλείας, των συνδέσεων συρμάτων και των συνδετικών μελών πρέπει να αντιστοικίζονται στους κανονισμούς και τα πρότυπα της χώ-ρας όπου θα χρησιμοποιούνται!

Δηλώσεις κατασκευαστή

Εγγύηση

Η εταιρία Sennheiser electronic SE & Co. KG παρέχει για αυτά τα προϊόντα εγγύηση 24 μηνών.

Τους τρέχοντες έγκυρους όρους εγγύησης μπορείτε να τους βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.sennheiser.com ή στη-ςhν αντιπροσωπεία της Sennheiser.

Σε συμφωνία προς τις παρακάτω απαιτήσεις

- Κανονισμός (ΕΕ) 2023/988 για τη γενική ασφαλεία των προϊόντων
- Οδηγία WEEE (2012/19/ΕΕ)

Υποδείξεις για την απόρριψη

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων στο προϊόν, την μπαταρία/επαναφορτιζόμενη μπαταρία (εφόσον υπάρχει) /ή/και τη συσκευασία υποδεικνύει ότι αυτά τα προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Για τη συγκεκριμένη τήρηση τις διατάξεις για τη διαλογή απορριμμάτων που ισχύουν στη χώρα σας, Η ακατάλληλη απόρριψη των υλικών συσκευασίας μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία σας και το περιβάλλον.

Η ξεχωριστή συλλογή των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού των μπαταριών/επαναφορτιζόμενων μπαταριών (εφόσον υπάρχουν) και των συσκευασιών συμβάλλει στη προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης και στην αποτροπή των αρνητικών συνεπειών για την υγεία και το περιβάλλον εξαιτίας π.χ. της ύπαρξης πιθανών επικινδύνων ουσιών οι οποίες υπάρχουν στα προϊόντα. Απορρίψτε τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τις μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στο τέλος της διάρκειας ζωής τους στα σημεία ανακύκλωσης, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα ανακυκλώσιμα υλικά που περιέχονται σε αυτά και να αποτραπεί η ρύπανση του περιβάλλοντος.

Αν οι μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς φθορές, υποχρεούστε να τις απορρίψετε ξεχωριστά (για την ασφαλή αφαίρεση των μπαταριών/επαναφορτιζόμενων μπαταριών, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του προϊόντος). Χειρίζεστε με ιδιαίτερη προσοχή τις μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που περιέχουν λίθιο, επειδή ενόχουν ιδιαίτερους κινδύνους, όπως κίνδυνο πυρκαγιάς ή/και κατάσβεση στην περίπτωση των μπαταριών σε σχήμα νομίσματος. Μειώστε την απόρριψη των μπαταριών στο μέγιστο δυνατό χρησιμοποιώντας μπαταρίες με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτών των προϊόντων, απευθυνθείτε στο δήμο σας, το δημόσιο σημείο συλλογής ή στην αντιπροσωπεία της Sennheiser. Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό στους διανομείς οι οποίοι υποχρεούνται να τον παραλαμβάνουν. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

- Οδηγία RoHS (2011/65/ΕΕ)

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.sennheiser.com/download.

TR

Önemli Güvenlik Bilgileri

- Ürünün güvenlilik bilgilerini ve kullannya kilavuzunu okuyun.
- Ürünün bu güvenlilik bilgilerini ve kullannya kilavuzunu sakla-yın. Ürünü başka kullancılara teslim ederken daima bu gü-venlik bilgilerini ve kullannya kilavuzunu da beraberinde verin.
- Ürünü üçüncü şahıslara teslim ederken daima kullannya kilavuzunu ve güvenlilik bilgilerini de beraberinde verin.
- Sadece üreticinin izin verdiği montaj, aksesuar ve yedek par-çaları kullanın.
- Ürünün gövdesini keyfi olarak açmayın.
- Tüm onarımların kalifiye servis personeli tarafından yapılma-sını sağlayın. Ürün herhangi bir şekilde zarar gördüğü zaman, ürünü ikerisine sivi veya nesneler girdiyse, ürünü yağmur ya da rutubete maruz bırakılmıyrsa, hatasız olarak çağışımıyori veya vere düşürüldüğünde onarım yapılması şarttır.
- Ürünü sadece teknik verilere belirtilen kullannya koşulları dahilinde kullanın.
- Yaşma sırasında zarar gördüğünde ürünü çağıştırmayın.
- Kabloyu daima kimsenin ayazı takilamayacağı şekilde döşeyin.
- Çalışma için gerek görülmeyen sıvıları ve elektrikli iletlen nes-neileri üründen ve bağlntılarından uzak tutun.
- Temizleme amacıyla özünü maddeler veya agresif temizlik maddeleri kullamayın.
- Dikkat: Çok yüksek sinyal seviyeleri, işitme duygunuza ve ho-parörilerinize zarar verebilir! Ayrıca akustik ger besleme tehli-kesi nedeniyle, ürünü bağlamadan önce bağı yayın cihazla-rının ses şiddetini azaltın.

Amacına Uygun Kullanım

Ürün iç mekânlarda ve dış alanlarda kullanın için dizayn edilmiş-tir.

Ürün ticari olarak kullanılabılır.

Amacına aykırı kullanın durumu, bu ürünü ilgili kullannya kilavuzunda tarif edildenden farklı bir şekilde kullandığınızda söz konusu olur.

Sennheiser, ürünüñ veya ek cihazların/aksesuar parçalarının sus-timal edilmesi ya da nızami olarak kullanimlaması halinde hiçbir sorumluluk kabul etmez.