



Useo käyttöä uszodyno, do šrodka produktu dostana się cieczc lub ciala obce, jeźli produkt był wystawiony na dzialanie deszczu, nie funkcjonuje prawidłowo lub spadł na podłoge.

8. Produkt należy używać tylko zgodnie z warunkami eksploatacji podanymi w danych technicznych.

9. Przed włączeniem produktu należy go zaaklimatyzować do temperatury otoczenia.

10. Proszę nie używać produktu, jeśli został uszkodzony podczas transportu.

11. Kable należy układać w taki sposób, by nikt się o nie potykał.

12. Cieczce oraz przedmioty przewodzące prąd, które nie są niezbędne do eksploatacji produktu, należy trzymać z dala od produktu i jego podłacek.

13. Do czyszczenia nie wolno używać rozpuszczalników ani agresywnych detergentów.

14. Ostrożnie: Wysoki poziom sygnału może uszkodzić słuch oraz spowodować awarię głośników! Przed podłączeniem produktu proszę na przyłączonych urządzeniach do odzwierciana zredukować głośność, również z powodu ryzyka sprzężenia akustycznego.

**Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem**

Produkt jest przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Produkt jest przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Za użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem uważa się stosowanie produktu w sposób inny niż opisano w dołączonej instrukcji obsługi.

Sennheiser nie ponosi odpowiedzialności za nadużycie bądź nieprawidłowe stosowanie produktu oraz urządzeń dodatkowych/akcesoriów.

Przed uruchomieniem należy uwzględnić obowiązujące przepisy krajowe!

## Declaracje producenta

Gwarancja

Sennheiser electronic SE & Co. KG udziela na te produkty 24-miesięcznej gwarancji.

Aktualnie obowiązujące warunki gwarancji można uzyskać w Internecie na stronie www.sennheiser.com lub u przedstawiciela firmy Sennheiser.

### Zgodnie z następującymi wymaganiami

- Rozporządzenie (UE) 2023/988 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów,
- Dyrektywa WEEE (2012/19/UE)

Informacje dotyczące utylizacji

Symbol przekreślonego śmietnika umieszczony na produkcie, baterii/akumulatorze (jeśli dotyczy) i/lub opakowaniu, oznacza, że produkt/wyrobki te nie należy wyrzucać do pojemnika na zwykłe odpady komunalne, lecz po zakończeniu ich eksploatacji należy je utylizować osobno. W przypadku opakowań należy przestrzegać obowiązujących w kraju przepisów dotyczących segregacji odpadów. Niewłaściwa uylizacja opakowań może szkodzić zdrowiu i środowisku.

Oddzielne zbieranie zużytych urządzeń elektrycznych i elektrycznych, baterii/akumulatorów (jeśli dotyczy) i opakowań służy wspieraniu odzysku i recyklingu oraz zapobieganiu negatywnemu oddziaływaniu tych produktów na zdrowie i środowisko, np. ze względu na zawartość potencjalnie szkodliwych substancji. Po zakończeniu okresu użytkowania sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie/akumulatory należy poddać recyklingowi, aby wykorzystać zawarte w nich surowce wtórne i uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Jeśli baterie/akumulatory można wyjąć nie niszcząc ich, użytkownik jest zobowiązany do ich osobnej utylizacji (informacje na temat bezpiecznego wyjmowania baterii/akumulatorów znajdują się w instrukcji obsługi produktu). Szczególnie ostrożnie należy obchodzić się z bateriami/akumulatorami zawierającymi lit, ponieważ stwarzają one szczególne ryzyko, np. pożaru i/lub pokłniecia. Należy w szczególności najwięcej stopniun redukować powstawanie odpadów z baterii, stosując baterie z dłuższym czasem eksploatacji lub akumulatory, które można ładować.

Dalsze informacje dotyczące recyklingu tych produktów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy, komunalnych punktach zbiorczych odpadów lub u lokalnego przedstawiciela firmy Sennheiser. Sprzęt elektryczny i elektroniczny można również oddać dystrybutorom, którzy są zobowiązani do jego odbioru. W ten sposób przyczyniają się Państwo do ochrony środowiska oraz zdrowia ludzi.

## Deklaracji zgodności UE

- Dyrektywa RoHS (2011/65/UE)
- Dyrektywa EMC (2014/30/UE)

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.sennheiser.com/download.

## SE

### Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Läs säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen till produktén.

2. Spara säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen till produkten. Skicka alltid med bruksanvisningarna och de här säkerhetsanvisningarna när du överläter produkten till någon annan.

3. Använd endast påbygggnadsdelar, tillbehör och reservdelar som är godkända av tillverkaren.

4. Observera: Skyddsgrillret och popsykddet måste vara heit torra när de monteras på mikrofonen. Fukt kan leda till störningar eller skador i kapseln.

5. Mikrofonen får endast anslutas till mikrofonånggar och försörjningsenheter med 48 V-fantomspänning enligt IEC 61938.

6. Öppna aldrig produktens hölje på eget bevåg.

7. Låt professionell servicepersonal reparera produkterna. Produkten måste repareras om den har skadats på något sätt, om det har kommit in vätska eller föremål i produkten, om produkten utsatts för regn eller fukt, om den inte fungerar som den ska eller har tappats i golvet.

8. Produkten får endast användas under de användnings-förhållanden som anges i den tekniska datan.

9. Låt produkten anpassa sig till omgivningstemperaturen innan den slås på.

10. Ta inte produkten i drift om den har skadats vid transporten.

11. Dra alltid kablar så att ingen kan snubbla över dem.

12. Håll vätskor och elektrisk ledande föremål, som inte är nödvändiga för driften, på avstånd från produkten och dess anslutningar.

13. Använd inte lösningsmedel eller aggressiva rengöringsmedel för att rengöra produkten.

14. Varning: Mycket höga ljudnivåer kan skada hörseln och högtalarna! Minska volymen på anslutna uppspelningsenheter innan produkten ansluts; även på grund av risken för rundgång.

### Korrekt användning

Produkten är avsedd för inomhusbruk.

Det är inte tillåtet att använda produkten på ett annat sätt än vad som beskrivs i bruksanvisningen.

Sennheiser tar inget ansvar för missbruk eller felaktig användning av produkten eller tillbehören.

Följ landsspecifikt gällande bestämmelser innan produkten används!



## Tillverkarintyg

### Garanti

Sennheiser electronic SE & Co. KG ger en garanti på 24 månader för den här produkten.

Aktuella garantivillkor finns på internet på www.sennheiser.com eller hos din Sennheiser-återförsäljare.

### Produkten överensstämmer med följande krav

- Förordning (EU) 2023/988 om allmän produkt-säkerhet 
- WEEE-direktiv (2012/19/UE) 

### Avfallshantering

Symbolen med den överstruken soptunnan på produkten, batterier/laddningsbara batterier (om sådana finns) och/eller förpackningen anger att dessa produkter inte får slängas som vanligt hushållsavfall utan måste sorteras separat där de har nått slutet av sin livslängd. Förpackningar ska sorteras enligt gällande avfallsbestämmelser i ditt land. Felaktig avfallshantering av förpackningsmaterial kan skada hälsa och miljöö.

Separat insamling av gamla elektriska och elektroniska apparater, batterier/upppladdningsbara batterier (om sådana finns) och förpackningar har som syfte att främja återvinningen och/eller att förebygga negativa effekter på hälsa och miljö exempelvis orsakade av skadliga ämnen som finns i dessa produkter. Återvinn gamla elektriska och elektroniska apparater samt batterier/upppladdningsbara batterier när de har nått slutet av sin livslängd i syfte att återanvända värdefulla material och undvika att avfall hamnar i miljöö.

Om batterier/upppladdningsbara batterier kan tas ut utan att gå sönder är du skyldigt att avfallshandera dessa separat (för säker uttagning av batterier/upppladdningsbara batterier se produktens bruksanvisning). Var extra försiktig med batterier/upppladdningsbara batterier som innehåller litium, eftersom dessa utgör en särskilt hög brandrisk och/eller vid knapcells batterier svävingsrisk. Undvik batterier/avfall i mesta möjliga mån genom att använda batterier med längre livslängd eller upppladdningsbara batterier.

Mer information om återvinning av dessa produkter får du från din kommun, de kommunala insamlingsställena eller från din Sennheiser-återförsäljare. Elektriska och elektroniska apparater kan även lämnas till distributörer som är skyldiga att ta emot dem. Du bidrar därmed till att skydda miljöö och folkhälsan.

### EU-förskrän om överensstämmelse

- RoHS-direktiv (2011/65/UE)
- EMC-direktiv (2014/30/UE)

Den fullständiga texten till EU-förskrän om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.sennheiser.com/download.

## DK

### Vigtige sikkerhedshenvisninger

1. Læs disse sikkerhedshenvisninger og betjeningsvejledningen til produktet.

2. Opbevar disse sikkerhedshenvisninger og betjeningsvejledningen til produktet. Overdrag altid produktet til andre brugere sammen med disse sikkerhedshenvisninger og betjeningsvejledningen.

3. Anvend udelukkende monterings-, tilbehørs- og reservdelde, der er godkendt af producenten.

4. Bemærk: Montér kun en fuldstændigt tar beskyttelseskruc og popbeskyttelse på mikrofonen. Fugtighed kan medføre fejl eller skader i kapseln.

5. Tilslut kun mikrofonen til mikrofonångange og forsyningenheder, der leverer en 48 V-fantomforsyning i henhold til IEC 61938.

6. Åbn ikke egenhændigt produktets hus.

7. Alle reparationer skal udføres af kvalificeret servicepersonale. Istandsættelser skal udføres, når produktet på en eller anden måde er blevet beskadiget, hvis der er kommet væsker eller genstande ind i produktet, hvis produktet har været udsat for regn eller fugt, ikke fungerer fejlfrit eller er blevet tabt.

8. Anvend kun produktet under driftsbetingelserne, der er anført i de tekniske data.

9. Lad produktet tilpasse sig til omgivelsetemperaturen, før du tænder det.

10. Tag ikke produktet i brug, hvis det blev beskadiget under transporten.

11. Træk altid kabler, så ingen kan falde over dem.

12. Hold væsker og elektrisk ledende genstande, der ikke er nødvendige til brugen, borte fra produktet og dets tilslutninger.

13. Anvend ikke opløsningsmidler eller aggressive rengøringsmidler til rengöring.

14. Forsigtig: Meget høje signalniveauer kan beskadige din hørelse og dine højtåler! Skrú ned for lydstyrken på de tilsluttede afspilningsenheder, før du tilslutler produktet, også på grund af faren for akustisk tilbagekobling.

### Bestemmelsesmessig anvendelse

Produktet er beregnet til anvendelse i indendørs rum.

Det anses for ikke bestemmelsesmessig anvendelse, hvis du bruger produktet på anden måde end beskrevet i den tilhørende betjeningsvejledning.

Sennheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmel-smessig anvendelse af produktet samt ekstraudstyr/til-behør.

Læs de gældende nationale bestemmelser inden ibrugtagning!



## Proctuentklæringer

### Garanti

Sennheiser electronic SE & Co. KG yder 24 måneders garanti på dette produkt.

De gældende garanti betingelser findes på internetadressen www.sennheiser.com eller de kan fås hos din Sennheiser-forhandler.

### I overensstemmelse med følgende direktiver

- Forordning (EU) 2023/988 om produkt-sikkerhed i almindelighed 
- WEEE-direktiv (2012/19/UE) 

### Henvisninger vedr. bortskaffelse

Symbolen med den overstregede skråldespan på produktet, batterier/det genopladelige batteri (hvis relevant) og/eller emballagen gør opmærksom på, at disse produkter ikke må bortskaffes med det normale husholdningsaffald, men skal bortskaffes separat efter afslutning af deres levetid. Overhold affaldsordningen for emballagen i dit land. Ukorrekt bortskaffelse af emballeringsmaterialer kan skade din sundhed og miljøet.

Den separerede indsamling af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr, batterier/genopladelige batterier (hvis relevant) og emballager anvendes til at fremme genanvendelse og recycling og forhindre negative indvirkninger på din sundhed og miljø, f.eks. på grund af potentielt farlige stoffer, der er indeholdt i disse produkter. Aflever elektrisk og elektronisk udstyr og batterier/genopladelige batterier til recycling ved afslutningen af deres levetid for at anvende indeholdte materialer og at undgå miljøforurening.

Hvis batterier/genopladelige batterier kan tages ud uden at ødelægge dem, har du pligt til at bortskaffe dem separat (se betjeningsvejledningen til produktet for sikker udtagning af batterier/genopladelige batterier). Behandl isen lithium-holdige batterier/genopladelige batterier forsigtigt, da de indebærer særlige risici som f.eks. brandfare og/eller fare for indtagelse ved knapceller. Reducer så vidt muligt, at der opstår affald på grund af batterier, ved at anvende batterier med længere levetid eller genopladelige batterier.

Yderligere informationer om genanvendelse af disse produkter kan fås på kommunekontoret, på de kommunale genbrugsstationer eller hos din Sennheiser-partner. Elektrisk eller elektronisk udstyr kan ud og også afleveres hos forhandler med pligt til at tage dem tilbage. Dermed yder du et vigtigt bidrag til miljøbeskyttelse og beskyttelse af den offentlige sundhed.

Hvis batterier/genopladelige batterier kan tages ud uden at ødelægge dem, har du pligt til at bortskaffe dem separat (se betjeningsvejledningen til produktet for sikker udtagning af batterier/genopladelige batterier). Behandl isen lithium-holdige batterier/genopladelige batterier forsigtigt, da de indebærer særlige risici som f.eks. brandfare og/eller fare for indtagelse ved knapceller. Reducer så vidt muligt, at der opstår affald på grund af batterier, ved at anvende batterier med længere levetid eller genopladelige batterier.

## GR

## Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

- Μελετήστε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας του προϊόντος.
- Φοράξτε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας του προϊόντος. Παραβλέπετε το προϊόν σε άλλους χρístες πάντοτε μαζί με αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας καθώς και με τις οδηγίες λειτουργίας.
- Χρησιμοποιείστε αποκλειστικά εξορθίτματα και παρελκόμενα με έγκριση από το κατασκευαστή.
- Προσοχή! Τοποθετείτε μόνο εντελώς στεγνά προστατευτικά πλέγμα ή φιλτράριο ποπ στο μικρόφωνο. Η υγρασία ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες ή ζημιές στην κύμβα.

5. Συνδέστε το μικρόφωνο μόνο στις εισόδους μικροφώνου και στα τροφοδοτικά, τα οποία μεταφέρουν φαντασμαική τάση 48 V σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61938.

6. Μην ανοίγετε αιθάριε το περίβλημα του προϊόντος.

7. Όλες οι επισκευές πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένους τεχνικούς. Επισκευές πρέπει να γίνονται όταν το προϊόν έχει για κάποιο λόγο υποστεί ζημία, αν έχουν διασδοσει υπέρ ή αντίκειμενα μέσα στο προϊόν, αν το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, αν δεν λειτουργεί πλέον σωστά ή αν έχει πέσει κάτω.

8. Χρησιμοποιείστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με τις συνθήκες λειτουργίας που αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά.

9. Πριν την ενεργοποίηση του προϊόντος, αφιρστε το να εγκαθιστάτε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

10. Μην θέσετε το προϊόν σε λειτουργία, εάν υπέστη ζημιά κατά τη μεταφορά.

11. Τοποθετείτε τα καλώδια πάντα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να σκαναλίει κανείς.

12. Κράτάτε τα υπρά και τα ηλεκτρικά αγώγιμα αντικείμενα, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία, μακριά από το προϊόν και τις συνδέσεις του.

13. Μην χρησιμοποιείτε για του καθαρισμό διαλυτικά ή ισχυρά καθαριστικά.

14. Προσοχή! Πολύ υψηλές στάθμες ήσματος ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στην ακοή και τα ηχεία! Πριν συνδέσετε το προϊόν, μειώστε την ένταση του ήχου στις συνδεδεμένες συσκευές αναπαράγωγής, λόγω του κίνδυνου ακουστικής ανόρθωσης.

### Προβλεπόμενη χρήση

Το προϊόν έχει σχεδιάσει για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Ός μη προβλεπόμενη θεωρείται μια διαφορετική χρήση του προϊόντος από αυτήν που περιγράφεται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης.

Η Sennheiser δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση λανθασμένης ή μη προβλεπόμενης χρήσης του προϊόντος καθώς και των προσθετων συσκευών και των παρελκόμενων.

14. Yaro: Erittään korkeat signaalitasot voivat vaurioittaa kuuloa ja kaluittimia! Piennää äänenvoimakkuutta kytketystiä toistolaitteista ennen tuottoen kytkemistä, myös akustisen kierron vaaran vuoksi.

## Καyttötarkoituks

Tuote on suunniteltu sisältöilöissa tapahtuvaan käyttöön.

Määräysten vastaisesti käyttöä on kaikki tuottoen käyttö muihin kuin käyttöohjeen mukaisiin tarkoituksiin.

Sennheiser ei vastaa tuottoen eikä tuottoeseen liittyvien oheisvarusteiden/iäosien väärinkäytön tai virheellisen käytön seurauksista.

Ennen käyttöönottoa on otettava huomioon käyttömaassa voimassa olevat määräykset!



## Valmistajan vakuutukset

### Takuu

Sennheiser electronic SE & Co. KG myöntää tälle tuottoelle 24 kuukauden takuun.

Tällä hetkellä voimassa olevat takuehdot voi katsoa internetistä (www.sennheiser.com) tai ne voi pyytää lähimmältä Sennheiser-edustajalta.

### Tuote täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset

- Asetus (EU) 2023/988 yleisestä tuote-turvallisuudesta 
- WEEE-direktiivi (2012/19/UE) 

### Ohjeet hävittämiseen

Tuottoeseen, (mahdollistettujen) pariston/akkuan ja/tai pakkaukseen sijoitettu yllivivutin järjestyyminen merkki muistuttaa siitä, että kyseisiä tuotteita ei saa hävittää tavallisten

talousjäteiden joukossa vaan että tuotteet on toimitettava käyttötöihinsä lopussa hävittäväksi tällaisille tuottoille tarkeittain erillisin hävittämissäisiin. Hävittä pakkaus omassa maassasi soveltuvan laitteenkäytännön mukaisesti. Pakkaussmateriaalin virheellinen hävittäminen voi aiheuttaa vahingoittaa turveyttyä ja ympäristöä.

Sähkö- ja elektronikäromun, (mahdollisten) paristojen/akkujen ja pakkausten erillisessäryksen tarkoituksena on edistää materiaalien uusiokäyttöä ja kierrätystä samoin kuin ehkäistä (esim. kysteinen tuottoiden sisältämien mahdollisesti vaarallisten aineiden välttäm.) turveytteä ja ympäristölle aiheuttava kielteiset vaikutukset. Toimita sähkö- ja elektronikäraaitteet sekä paristot/akut käyttötöihinsä lopussa kierrätäväksi. Näin tuottoiden sisältämät arvokkaat materiaalit on mahdollista hyödyntää ja ympäristön roskaantuminen on tasoltaa mahdollista välttää.

Yö paristot/akut on mahdollista poistaa ehjinä tuottoesta, nämä on toimitettava erillisinä hävittäväksi (ohjeet paristojen/akkujen turvallisesta poistamisesta tuottoen käyttö-ohjeessa). Käsittele erityisen varovasti litiumia sisältäviä paristoja/akkuja, sillä näihin liittyy erityisiä riskejä (esim. näppäristoista aiheutua palovaraa ja nielaiesminen vaa-ra). Vähennä paristojen käyttöä aiheutuvaa jätteen määrää Niin paljon kuin mahdollista käyttämällä joko paristoja, joiden käyttöikä on pitkä, tai ladattavia akkuja.

Liisätietoja näiden tuottoiden kierrätyksestä saat kotikunta-si viranomaisilta, kunnallisista hävittämissäistä tai Sennheiser-jälleenviytäjiltä. Sähkö- ja elektronikäraaitteet voi palauttaa myös tällaiisten tuottoiden takaisinottoon velvollisille myyjille. Näin huolehdit osaltasi elinymppäristöme ja ihmisten terveyden suojelemisesta.

Hvis batterier/genopladelige batterier kan tages ud uden at ødelægge dem, har du pligt til at bortskaffe dem separat (se betjeningsvejledningen til produktet for sikker udtagning af batterier/genopladelige batterier). Behandl isen lithium-holdige batterier/genopladelige batterier forsigtigt, da de indebærer særlige risici som f.eks. brandfare og/eller fare for indtagelse ved knapceller. Reducer så vidt muligt, at der opstår affald på grund af batterier, ved at anvende batterier med længere levetid eller genopladelige batterier.

Yderligere informationer om genanvendelse af disse produkter kan fås på kommunekontoret, på de kommunale genbrugsstationer eller hos din Sennheiser-partner. Elektrisk eller elektronisk udstyr kan ud og også afleveres hos forhandler med pligt til at tage dem tilbage. Dermed yder du et vigtigt bidrag til miljøbeskyttelse og beskyttelse af den offentlige sundhed.

Hvis batterier/genopladelige batterier kan tages ud uden at ødelægge dem, har du pligt til at bortskaffe dem separat (se betjeningsvejledningen til produktet for sikker udtagning af batterier/genopladelige batterier). Behandl isen lithium-holdige batterier/genopladelige batterier forsigtigt, da de indebærer særlige risici som f.eks. brandfare og/eller fare for indtagelse ved knapceller. Reducer så vidt muligt, at der opstår affald på grund af batterier, ved at anvende batterier med længere levetid eller genopladelige batterier.

## EN

### Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

- Μελετήστε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας του προϊόντος.
- Φοράξτε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας του προϊόντος. Παραβλέπετε το προϊόν σε άλλους χρístες πάντοτε μαζί με αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας καθώς και με τις οδηγίες λειτουργίας.
- Χρησιμοποιείστε αποκλειστικά εξορθίτματα και παρελκόμενα με έγκριση από το κατασκευαστή.
- Προσοχή! Τοποθετείτε μόνο εντελώς στεγνά προστατευτικά πλέγμα ή φιλτράριο ποπ στο μικρόφωνο. Η υγρασία ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες ή ζημιές στην κύμβα.

5. Συνδέστε το μικρόφωνο μόνο στις εισόδους μικροφώνου και στα τροφοδοτικά, τα οποία μεταφέρουν φαντασμαική τάση 48 V σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61938.

6. Μην ανοίγετε αιθάριε το περίβλημα του προϊόντος.

7. Όλες οι επισκευές πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένους τεχνικούς. Επισκευές πρέπει να γίνονται όταν το προϊόν έχει για κάποιο λόγο υποστεί ζημία, αν έχουν διασδοσει υπέρ ή αντίκειμενα μέσα στο προϊόν, αν το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, αν δεν λειτουργεί πλέον σωστά ή αν έχει πέσει κάτω.

8. Χρησιμοποιείστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με τις συνθήκες λειτουργίας που αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά.

9. Πριν την ενεργοποίηση του προϊόντος, αφιρστε το να εγκαθιστάτε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

10. Μην θέσετε το προϊόν σε λειτουργία, εάν υπέστη ζημιά κατά τη μεταφορά.

11. Τοποθετείτε τα καλώδια πάντα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να σκαναλίει κανείς.

12. Κράτάτε τα υπρά και τα ηλεκτρικά αγώγιμα αντικείμενα, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία, μακριά από το προϊόν και τις συνδέσεις του.

13. Μην χρησιμοποιείτε για του καθαρισμό διαλυτικά ή ισχυρά καθαριστικά.

14. Προσοχή! Πολύ υψηλές στάθμες ήσματος ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στην ακοή και τα ηχεία! Πριν συνδέσετε το προϊόν, μειώστε την ένταση του ήχου στις συνδεδεμένες συσκευές αναπαράγωγής, λόγω του κίνδυνου ακουστικής ανόρθωσης.

15. Προσοχή! Πολύ υψηλές στάθμες ήσματος ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στην ακοή και τα ηχεία! Πριν συνδέσετε το προϊόν, μειώστε την ένταση του ήχου στις συνδεδεμένες συσκευές αναπαράγωγής, λόγω του κίνδυνου ακουστικής ανόρθωσης.

### Προβλεπόμενη χρήση

Το προϊόν έχει σχεδιάσει για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Ός μη προβλεπόμενη θεωρείται μια διαφορετική χρήση του προϊόντος από αυτήν που περιγράφεται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης.

Η Sennheiser δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση λανθασμένης ή μη προβλεπόμενης χρήσης του προϊόντος καθώς και των προσθετων συσκευών και των παρελκόμενων.

14. Yaro: Erittään korkeat signaalitasot voivat vaurioittaa kuuloa ja kaluittimia! Piennää äänenvoimakkuutta kytketystiä toistolaitteista ennen tuottoen kytkemistä, myös akustisen kierron vaaran vuoksi.

</