



HE 1 – Firmware Version 3.13

ENGLISH

For Windows™:

HE 1 USB Audio Software Package – Version 3.32.0.19.2018

includes the HE 1 Updater with firmware version 3.13

Download and execute the USB Audio Software package to update your HDV 820 firmware. You can find it on the Sennheiser HDV 820 website.



We recommend to download the file “HE1_USBAudioSoftwarePackage.exe” with Google Chrome™ or Mozilla Firefox™ only. Rename the file extension to “.exe” if required.

The USB Audio Software Package contains the following components:

- WDM USB audio driver
- ASIO USB audio driver
- Control Panel software
You will find more information in the HE 1 instruction manual.
- HE 1 Updater with firmware version 3.13

System requirements

Intel Core 2 processor with 1.6 GHz minimum or similar processor

2 GB RAM minimum

Microsoft Windows™ 7/8/8.1/10 operating system (32 or 64 bits)

Installing the firmware

1. Download the USB Audio Software Package.
2. Start the HDV 820 Updater
3. Follow the instructions on the screen.

ENGLISH

For mac OS: HE 1 Updater – Version 1.0.8

Download and execute the HE 1 Updater from the Sennheiser HE 1 website.

System requirements

macOS Sierra 10.12

macOS High Sierra 10.13

Installing the firmware

1. Start the HE 1 Updater
2. Follow the instructions on the screen.

DEUTSCH

Für Windows™:

HE 1 USB Audio Software Package – Version 3.32.0.19.2018

enthält den HE 1 Updater mit Firmware-Version 3.13

Um die Firmware Ihres HE 1 zu aktualisieren, benötigen Sie das Audio Software Package. Sie können es von der Sennheiser HE 1-Website herunterladen.



Wir empfehlen, das“HE1_USBAudioSoftwarePackage.exe” ausschließlich mit Google Chrome™ oder Mozilla Firefox™ herunter zu laden. Benennen Sie die Dateierweiterung gegebenenfalls in „.exe“ um.

Das Audio Software Package beinhaltet folgende Komponenten:

- WDM USB Audio-Treiber
- ASIO USB Audio-Treiber
- Control Panel-Software
Details dazu finden Sie in der HE 1 Bedienungsanleitung.
- HE 1 Updater mit Firmware-Version 3.13

Systemanforderungen

Intel Core 2-Prozessor mit mindestens 1.6 GHz oder vergleichbar

Mindestens 2 GB RAM

Betriebssystem Microsoft Windows™ 7/8/8.1/10 (32 or 64 bits)

Firmware installieren

1. Laden Sie das USB Audio Software Package herunter.
2. Starten Sie die exe-Datei.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

DEUTSCH

Für mac OS: HE 1 Updater – Version 1.0.8

Laden Sie den HE 1 Updater von der Sennheiser HE 1 Website herunter und starten Sie ihn.

Systemvoraussetzungen

macOS Sierra 10.12

macOS High Sierra 10.13

Firmware installieren

1. Starten Sie den HE 1 Updater
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.