

IT

Indicazioni di sicurezza importanti

- Leggere attentamente il manuale di istruzioni, la guida sulla sicurezza, la guida rapida (ove disponibili) in modo esaustivo prima dell'utilizzo del prodotto.
- Consegnare il dispositivo a terzi allegando sempre le indicazioni di sicurezza.
- Non utilizzare il prodotto se esso risulta chiaramente danneggiato.
- Prima della messa in funzione, verificare le disposizioni specifiche di ogni paese!

Evitare incidenti e rischi per la salute







- Non prolungare eccessivamente il tempo di ascolto a volume alto, al fine di evitare danni all'udito.
- È necessario mantenere sempre una distanza minima di 10 cm tra gli auricolari a pacemaker o defibrillatori impiantati (ICD), in quanto il prodotto genera costantemente campi magnetici.
- Tenere il prodotto, il relativo imballaggio e gli accessori fuori dalla portata di bambini e animali domestici, per evitare incidenti e il rischio di soffocamento.
- Non utilizzare il dispositivo qualora sia necessario prestare particolare attenzione all'ambiente circostante (ad esempio, durante la guida).

Evitare danni al prodotto e anomalie

- Il dispositivo deve restare sempre asciutto e non deve essere esposto a temperature troppo alte o troppo basse (asciugacapelli, termofisoni, luce diretta del sole, ecc.), per evitare corrosione e deformazione dello stesso.
- Impiegare esclusivamente i dispositivi supplementari/gli accessori/i ricambi forniti o raccomandati da Sennheiser.
- Per pulire i dispositivi utilizzare esclusivamente un panno morbido e asciutto.
- Per scollegare completamente il dispositivo dalla rete, staccare l'alimentatore a spina dalla presa di corrente.
- Non cortocircuitare mai i contatti del dispositivo. Prestare attenzione a non fare cadere alcun oggetto metallico (ad esempio graffette, fermagli per capelli, orecchini) nelle fessure e nei vani dei contatti del prodotto.
- Caricare con la stazione base o il caricabatterie CH 10 esclusivamente gli headset della serie DW (DW Office, DW Office USB, DW Office Phone, DW Pro1/Pro2, DW Pro1/Pro2 USB, DW Pro1/Pro2 Phone).

Istruzioni di sicurezza per la batteria litio-polimero

AVVERTENZA
In caso di uso estremo, improprio o diverso da quello previsto della batteria litio-polimero, è possibile che si verifichino:
<ul style="list-style-type: none">esplosioni incendi sviluppo di calore sviluppo di fumo o gas.

	Restituire i prodotti difettosi comprensivi delle batterie ai punti di raccolta o al rivenditore specializzato.
	Utilizzare esclusivamente le batterie consigliate da Sennheiser e i caricabatteria adeguati.
	Caricare le batterie solo a una temperatura ambiente compresa tra 10 °C e 40 °C.
	Spegnere i prodotti alimentati da batteria dopo l'uso.
	Caricare regolarmente le batterie anche dopo lunghi periodi di mancato utilizzo (circa ogni 3 mesi).
	Non surriscaldare le batterie a una temperatura superiore a 70 °C. Evitare la luce diretta del sole e non gettare le batterie nel fuoco.

Impiego conforme all'uso previsto/Responsabilità
Il sistema headset è ideato per le telefonate, nonché per la riproduzione audio in collegamento a un computer (VoIP) e/oa un telefono per l'utilizzo professionale in uffici e callcenter.
Per impiego non conforme all'uso previsto si intende un utilizzo del dispositivo diverso da quanto descritto nelle indicazioni di sicurezza.
Sennheiser non si assume alcuna responsabilità in caso di cattivo utilizzo o impiego non conforme alla destinazione del dispositivo, come pure dei dispositivi ausiliari/accessori. Il rischio è a carico dell'utilizzatore.

Sennheiser non è responsabile dei danni ai dispositivi USB che non risultano conformi alle specifiche di tale tecnologia.
Sennheiser Communications non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da una perdita di connessione dovuta a batterie esaurite o vecchie o al superamento della portata di trasmissione DECT.

Dichiarazioni del costruttore

Garanzia

Per questo prodotto, Sennheiser Communications A/S offre una garanzia di 24 mesi. Le condizioni di garanzia attualmente valide possono essere consultate sul sito Internet www.sennheiser.com oppure presso un centro servizi Sennheiser.

In adempienza con i requisiti seguenti

- Direttiva RAEE (2012/19/UE)
 - Ti preghiamo di smaltire il presente prodotto conferendolo presso il tuo punto di raccolta o centro di riciclaggio di zona per i prodotti di questo tipo.
- Direttiva in materia di batterie (2006/66/CE e 2013/56/UE)
 - Le batterie ricaricabili integrate del prodotto possono essere riciclate. Allo scopo di proteggere l'ambiente, smaltire i prodotti difettosi e le loro batterie ricaricabi come rifiuti speciali oppure restituirle al rivenditore specializzato.

Conformità UE

- Direttiva ErP (2009/125/CE)
- Direttiva RoHS (2011/65/UE)
- Con la presente, Sennheiser Communications A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio DW Series è in linea con la Direttiva in materia di apparecchiatura radio (2014/53/UE).

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile presso l'indirizzo internet seguente: www.sennheiser.com/download.

PT

Istruções de segurança importantes

- Antes de utilizar o produto, leia o manual de instruções, o guia de segurança e o guia rápido (como fornecido), com atenção e de forma segura.
- Sempre que der o produto a terceiros, inclua estas instruções de segurança.
- Não utilize o produto se este apresentar danos visíveis.
- Antes da colocação em funcionamento verifique os regulamentos específicos nacionais!







Evitar danos para a saúde e acidentes

- Não utilize o produto com volume muito alto durante muito tempo de modo a evitar danos na audição.
- Mantenha sempre uma distância mínima de 10 cm entre as orelhas dos auscultadores e pacemakers ou defibriladores implantados (ICD), pois o produto gera campos magnéticos permanentes.
- Mantenha o produto, embalagem e acessórios fora do alcance das crianças e animais domésticos a fim de evitar acidentes e o perigo de asfixia.
- Não utilize o produto em situações que requirem a sua particular atenção (por ex., no trânsito).

Evitar danos no produto e interferências

- Mantenha o produto sempre seco e não o exponha a temperaturas extremamente altas ou baixas (secador, aquecedor, exposição direta prolongada à luz solar, etc.) para evitar corrosão e deformações.
- Utilize apenas componentes/acessórios/peças sobresselentes fornecidos ou recomendados pela Sennheiser.
- Use apenas um pano seco e macio para limpar o produto.
- Retire o alimentador de ficha da tomada para desligar o produto da rede.
- Nunca ligue os contactos do produto em curto-circuito. Preste atenção para não deixar objetos metálicos (como, por ex., agrafos, ganchos de cabelo, brinços) entrar em contacto com as interfaces e os contactos.
- Carregue com a base ou com o carregador CH 10 exclusivamente micro-auscultadores da série DW (DW Office, DW Office USB, DW Office Phone, DW Pro1/Pro2, DW Pro1/Pro2 USB, DW Pro1/Pro2 Phone).

AVISO
Em caso de utilização abusiva ou inadequada da bateria de polímeros de lítio, existe, em caso extremo, o perigo de:
<ul style="list-style-type: none">explosão; incêndio; geração de calor; formação de fumo ou gases.

	Entregue sempre as pilhas recarregáveis defeituosas em pontos de recolha de pilhas (pilhões) ou lojas da especialidade.
	Utilize exclusivamente pilhas recarregáveis recomendadas pela Sennheiser e carregadores adequados.
	Carregue sempre as pilhas recarregáveis a uma temperatura ambiente entre 10 °C a 40 °C.
	Desligue produtos abastecidos por pilhas recarregáveis se estes não foram usados.
	Recarregue as pilhas recarregáveis regularmente mesmo se estas não forem utilizadas (aprox. de 3 em 3 meses).
	Não exponha as pilhas recarregáveis a temperaturas superiores a 70 °C. Evite a exposição direta ao sol e não deite as pilhas para o fogo.

Utilização adequada/responsabilidade

O sistema de micro-auscultadores foi concebido para realizar chamadas telefónicas e para a entrada e saída áudio em conjunto com um computador (VoIP) e/ou telefone para utilização profissional no escritório ou centros de atendimento.
Como utilização inadequada do produto é considerada a sua utilização para fins não descritos nestas instruções de segurança.
A Sennheiser não assume qualquer responsabilidade pela utilização abusiva ou inadequada do produto, bem como dos seus acessórios. Neste caso, o risco é suportado pelo utilizador.
A Sennheiser não se responsabiliza por danos em dispositivos USB que não estejam em conformidade com as especificações USB.
A Sennheiser não se responsabiliza por danos resultantes de interrupções de ligação originadas por acumuladores descarregados ou antigos, nem por danos que advenham do facto de não ter sido respeitado o alcance máximo da emissão DECT.

Declarações do fabricante

Garantia

A Sennheiser Communications A/S assume uma garantia de 24 meses para este produto. As atuais condições de garantia encontram-se disponíveis em www.sennheiser.com ou junto do seu distribuidor Sennheiser.

Em conformidade com os seguintes requisitos

- Diretiva RAEE (2012/19/UE)
 - Elimine este produto levando-o ao seu ponto de recolha ou centro de reciclagem local para tais equipamentos.
- Diretiva relativa às baterias (2006/66/CE & 2013/56/UE)
 - As baterias recarregáveis incorporadas no produto podem ser recicladas. Para proteger o ambiente, elimine produtos avariados, juntamente com as suas baterias recarregáveis, como resíduos especiais ou devolva-os ao seu revendedor especializado.

Conformidade UE

- Diretiva ErP (2009/125/CE)
- Diretiva RSP (2011/65/UE)
- Desta forma, a Sennheiser Communications A/S declara que o equipamento de rádio do tipo DW Series cumpre a Diretiva de Equipamentos de Rádio (2014/53/UE).

O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço da internet: www.sennheiser.com/download.

EL

Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

- Πριν από τη χρήση του προϊόντος μελετήστε προσεκτικά το χειρίδιο χρήσης, τις οδηγίες ασφαλείας και το σύνομο οδηγό (ou παράρτη).
- Όταν δίνετε το προϊόν σε τρίτα άτομα δίνετε μαζί και αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν έχει εμφανείς ζημιές.
- Πριν θέσετε το προϊόν σε λειτουργία λάβετε υπόψη τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς!







Αποφυγή ατυχημάτων και βλαβών στην υγεία

- Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη βλάβη της ακοής, μην εκτίθετε σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Διατηρείτε πάντα μια απόσταση τουλάχιστον 10 cm ανάμεσα στα ακουστικά και σε βριστάοδη ή σε εμφυσούμενο σπινούδι (ICD), καθότι το προϊόν παράγει νόημα μαγνητικά πεδία.
- Κρατάτε τα εξαρτήματα του προϊόντος της συσκευασίας και τα παρελκόμενα μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα ώστε να απορριχτεί ατυχήματα και τον κίνδυνο ασφαιρίας.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν, εάν το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεστε απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή (π.χ. στην οδική κυκλοφορία).

Αποφυγή υλικών ζημιών και δυσλειτουργιών

- Διατηρείτε το προϊόν πάντα στεγνό και μην το εκθέτετε σε ακραίες θερμοκρασίες (πιστολάκια μαλλιών, θερμάστρα, παρατεταμένη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, κλπ.) ώστε να αποφευχθεί η διάβρωση και η παραμόρφωση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα, αξεσουάρ και ανταλλακτικά που παρέχει η που συνιστά η Sennheiser.
- Καθαρίζετε το προϊόν μόνο με ένα απαλό και στεγνό πανί.
- Τραβήξτε το τροφοκόβι από την πρίζα, για να αποσυνδέσετε πλήρως το προϊόν από το δίκτυο.
- Μην βραχυκυκλώνετε σε καμία περίπτωση τις επαφές του προϊόντος. Προσέξτε ώστε να μην έρθουν σε επαφή κανενός είδους μεταλλικά αντικείμενα (όπως π.χ. συνδετήρες, τοιμητόκρια μαλλιών, ακουσλάρια) με τις επαφές και τις επαφές.
- Φορτίστε το στο σταθμό βάσης ή με το φορτιστή CH 10 αποκλειστικά για este κεφαλή της σειράς DW (DW Office, DW Office USB, DW Office Phone, DW Pro1/Pro2, DW Pro1/Pro2 USB, DW Pro1/Pro2 Phone).

Οδηγίες ασφαλείας για τις μπαταρίες Λιθίου/πολυμερούς
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σε ακραίες περιπτώσεις, η κατάχρηση της μπαταρίας λιθίου/πολυμερούς μπορεί να έχει ως συνέπεια:
<ul style="list-style-type: none">έκρηξη, εκδήλωση πυρκαγιάς, παραγωγή θερμότητας ή δημιουργία καπνού ή αερίων.

	Η απόρριψη χαλασμένων προϊόντων με ενσωματωμένες εναπομεινωμένες μπαταρίες πρέπει να γίνεται στα ειδικά σημεία συλλογής ή με επιστροφή στο κατάστημα αγοράς.
	Χρησιμοποιείτε μόνο τις εναπομεινωμένες μπαταρίες που συνιστά η Sennheiser μαζί με τους κατάλληλους φορτιστές.
	Φορτίζετε τη μπαταρίες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από +10 °C έως +40 °C.
	Μετά τη χρήση απενεργοποιείτε τα προϊόντα που λειτουργούν με μπαταρία.
	Η μπαταρία τους συνσωρευτές ακόμη και αν δεν τους χρησιμοποιείτε για μεγάλο διάστημα (περίπου κάθε 3 μήνες).
	Μη θερμαίνετε τους συνσωρευτές πάνω από τους +70 °C. Αποφύγετε την ηλιακή ακτινοβολία και μην πετάτε τους συνσωρευτές μέσα στη φωτιά.

Προβλεπόμενη χρήση/Υγίγιση
Το σετ κεφαλής προορίζεται για πραγματοποίηση κλήσεων καθώς και για είσοδο και έξοδο ήχου σε συνδυασμό με υπολογιστή (VoIP) ή/και τηλέφωνο, για επαγγελματική χρήση στο γραφείο ή σε τηλεφωνικό κέντρο.
Θα θεωρείται ακατάλληλη χρήση αν αυτό το προϊόν χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές που δεν αναφέρονται στο σχετικό χειρίδιο χρήσης.
Η Sennheiser δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση λανθασμένης ή μη προβλεπόμενης χρήσης της συσκευής καθώς και των πρόσθετων συσκευών ή των παρελκόμενων. Την ευθύνη φέρει ο χρήστης.

Η Sennheiser δεν φέρει ευθύνη για ζημιές σε συσκευές USB, που δεν συνάδουν με τις προδιαγραφές USB.
Η Sennheiser δεν φέρει ευθύνη για ζημιές από διακοπές σύνδεσης λόγω αόδων ή παλαιών μπαταριών ή λόγω υπέρβασης της εμβέλειας DECT.

Δηλώσεις κατασκευαστή
Εγγύηση
Η εταιρία Sennheiser Communications A/S παρέχει για αυτό το προϊόν εγγύηση για 24 μήνες. Τους τρέχοντες έγκυρους όρους εγγύησης μπορείτε να τους βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.sennheiser.com ή στην αντιπροσωπεία της Sennheiser.
Σε συμμόρφωση με τις ακόλουθες απαιτήσεις

- Οδηγία ΑΗΜΕ (2012/19/ΕΕ)
- Να απορριχτείτε αυτό το προϊόν πηγαίνοντας το στο τοπικό σας σημείο συλλογής ή κέντρο ανακύκλωσης για τον εν λόγω εθολόγησ.
- Οδηγία για τις μπαταρίες (2006/66/ΕΚ και 2013/56/ΕΕ)
- Οι ενσωματωμένες εναπομεινωμένες μπαταρίες του προϊόντος μπορούν να ανακυκλωθούν. Για να προστατεύσει το περιβάλλον, παρακαλούμε να απορριχτείτε τα ελαττωματικά προϊόντα με τις εναπομεινωμένες μπαταρίες τους ως ειδικά απόβλητα ή να τα επιστρέψετε στον εξειδικευμένο σας αντιπρόσωπο.

Συμμόρφωση ΕΕ

- Οδηγία ErP (2009/125/ΕΚ)
- Οδηγία RoHS (2011/65/ΕΕ)
- Δια του παρόντος, η Sennheiser Communications A/S δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοφωνικού εξοπλισμού DW Series συμμορφώνεται με την Οδηγία για τον ραδιοφωνικό εξοπλισμό (2014/53/ΕΕ).

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: www.sennheiser.com/download.

FI

Tärkeät turvallisuushjeita

- Leue käyttöohje, turvallisuusohje ja pikaohje (mikäli toimitettu tuotteen yhteydessä) huolellisesti, ennen kuin otat tuotteen käyttöön.
- Mikäli annat tuotteen toisten käyttöön, liitä aina nämä turvallisuusohjeet laitteen mukaan.
- Mikäli annat tuotteen toisten käyttöön, liitä aina nämä turvallisuusohjeet laitteen mukaan.
- Älä käytä tuotetta, mikäli se vaikuttaa vaurioituneelta.
- Innan du börjar använda produkten bör du informera dig om respektive lands specifika bestämmelser.







Loukkaantumien ja onnettomuuksien välttämminen

- Älä kuuntele pitkään suurella äänenvoimalla kuudella kuulovaurioiden estämiseksi.
- Säilytä aina vähintään 10 cm etäisyyt kuulokkeen kotelo ja sydämen tahdistimen ja/tai implantoidun defibrillaattorin (ICD) välillä, koska tuote aiheuttaa jatkuvan magneettikentän.
- Pidi tuotteen ja pakkauksen ostä sekä lisäosat pois lasten ja kotieläinten ulottuvilta onnettomuuksien ja tukehtumisvaaran estämiseksi.
- Älä käytä tuotetta, jos ympäristö vaatii erityistä tarkkaavaisuutta (esim. liikenteessä).

Tuotevaurioiden ja -häiriöiden välttämminen

- Huolehdi siitä, että tuote pysyy jatkuvasti kuivana ja että tuote ei altistu äärimmäisille lämpötiloille (nämä voivat johtua esim. huustenkuivaajasta, lämmittimistä/taivasta pitkäaikaisesta altistumisesta auringonpaisteille). Näin voit ehkäistä korroosiovaurioit ja muodonmuutokset.
- Käytä ainoastaan Sennheiserin toimittamia tai suosittelemia lisä-aiheutuksia/ohjeisarusteita/varaosa.
- Tuotteen saa puhdistaa ainoastaan kuivalla ja pehmeällä liinalla.
- Erota tuote kokonaan sähköverkosta irrottamalla pistoverkko-osa pistorasiasta.
- Älä koskaan oikosulje tuotteen koskettimia. Huolehdi siitä, etteivät metalliesineet (kuten esim. paperillitimet, hisseinuolat, korvarenkaat) pääse liittäntiöihin tai koskettimiin.
- Lataa tukiaseman tai laturin avulla ainoastaan DW-sarjan kuulokemikrofoneja (DW Office, DW Office USB, DW Office Phone, DW Pro1/Pro2, DW Pro1/Pro2 USB, DW Pro1/Pro2 Phone).

VAROITUS
Litiumpolymeeriakkupaketin virheilleen käsittely tai väärinkäyttö voi johtaa pahimmillaan:
<ul style="list-style-type: none">räjähdykseen, tulipaloon, lämmön muodostumiseen tai saunan tai kaasun muodostumiseen.

	Toimita sisäänrakennetuilla akulla varustetut viialiset tuotteet hävitetäviksi erityisiin keräyspisteisiin tai palautu tuotteen lähimpään alan erikoisyksikköeseen.
	Käytä ainoastaan Sennheiserin suosittelemia akkuja ja hyväksytyjä latauslaitteita.
	Akut saa ladata vain ympäristön lämpötilan ollessa +10 °C... 40 °C.
	Kytke akkupaketista virran saavat tuotteet käyön jälkeen pois päältä.
	Lataa akkuja säännöllisesti myös silloin, kun tuote on pitkään käyttämättömänä (noin 3 kuukauden välein).
	Huolehdi siitä, että akunjen lämpötila ei voi nousta +70 °C:seen. Vältä akkujen altistumista suoralle auringonpaisteille. Älä myytäkään heitä akkuja tullen.

Määräysten mukainen käyttö / vastuu
Kuulokemikrofonijärjestelmä on tarkoitettu puheluihin sekä äänen tallentamiseen ja toistamiseen tietokoneeseen (VoIP) ja/tai ammatkittävään toimistossa tai puhelinkeskuksessa suunniteltuun puheluineen yhdistettynä.
Tuotteen käyttöön katsotaan olevan virheellistä, mikäli tuotetta käytetään johonkin sellaiseen tarkoitukseen, jota ei ole mainittu tuotteesien liitetyissä oppaissa.
Sennheiser ei ole vastuussa tuotteiden tai lisälaitteiden/lisävarusteiden väärinkäytöstä tai määräysten vastaisesta käytöstä. Käyttäjää vastaa alulleunesta riskistä.
Sennheiser ei korvaa USB-laitteisiin aiheutuneita vaurioita, mikäli ne eivät täytä USB-määrittelyn mukaisia vaatimuksia.
Sennheiser ei ota vastuuta tyhjistä tai vanhentuneista akkuista tai DECT-kantaman ylityksestä johtuvista yhteyden katkeamisista aiheutuvista vahingoista.

Valmistajan vakuutukset
Sennheiser Communications A/S antaa tälle tuotteenle 24 kuukauden takuun. Tällä hetkellä voimassa olevat takuehdot voi katsoa internetistä (www.sennheiser.com) tai ne voi pyytää lähimmältä Sennheiser-edustajalta.
Seuraavia vaatimuksia noudattaen

- WEEE-direktiivi (2012/19/UE)
 - Hävittä tämä tuote viemällä se kysyeillei laitteille tarkoitettuun paikalliseen keräyspisteeseen tai kierrätyskeskukseen.
- Paristo- ja akkudirektiivi (2006/66/VE & 2013/56/UE)
 - Tuotteen sisäänrakennettu, ladattava akku voidaan kierrättää. Ympäristön suojellessa ole hyvä j hävittä vikaantuneut tuotteet kierrätettävina akkuineen asianmukaisena erikoisyjtätteenä, tai palautu ne jälleenmyyjällesi.

EU-vaatimustenmukaisuus

- ErP-direktiivi 2009/125/EY
- RoHS-direktiivi (2011/65/UE)
- Sennheiser Communications A/S ilmoittaa, että radiolaitte tyypillä DW Series noudattaa eurooppalaista radiolaitedirektiiviä 2014/53/UE.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavilla seuraavassa internet-osoitteessa: www.sennheiser.com/download.

JA

安全に関する注意事項

- 製品をお使いになる前に、(同梱の)取扱説明書、安全に関する注意事項、クイックガイドをすべて良く読みください。
- 製品を第三者に渡す場合は、必ず安全に関する注意事項も一緒に渡しします。
- 明らかに故障がある場合は、製品を使用しないでください。
- 使い始める前に、それぞれの国で定められている規定事項を確認してください。







健康被害と事故を防止するために

- 聴覚被害を防止するために、大音量で長時間使用しないでください。
- 製品は持続的に磁場を発生させているので、ヘッドフォン/イヤホンと心臓ペースメーカーまたは埋め込み型徐脈器(ICD)との間は最低10cm離してください。
- 誤飲の危険を回避するため、製品・梱包材・アクセサリー等の部品は、子供やペットから遠ざけてください。
- 道路を歩く場合など、特別に注意が必要な状況では、本製品を使用しないでください。

製品の破損と故障を防止するために

- 錆や変形を防止するために、製品は常に乾燥した状態に保ち、著しく低温または高温場所には置かないでください。ドライヤーや暖房などで熱くならないように注意してください。また、長時間直射日光に当てないでください。
- Sennheiserが提供または推奨する付属品、アクセサリー、スベア部品のみを使用してください。
- 製品は柔らかい乾いた布を使って清掃してください。
- 製品の電源を完全に切断するには、電源プラグをソケットから抜きます。
- 製品のコンタクトは短絡させないでください。ペーパークリップ、ヘアピン、イヤリングなど、金属製の物がインターフェースとコンタクトに触れないように注意してください。
- DWシリーズのヘッドセットの充電にはベースステーションまたは充電器CH 10Tを使用してください(DW Office, DW Office USB, DW Office Phone, DW Pro1/Pro2, DW Pro1/Pro2 USB, DW Pro1/Pro2 Phone)。

警告
リチウムポリマーバッテリーパックを誤用または乱用すると、極端な場合には次が起こることがあります。
<ul style="list-style-type: none">爆発 火災 加熱 煙または気体

	故障した製品は、バッテリーを含めて、収集所に廃棄するか、または専門業者までお持ちください。
	Sennheiserが推奨するバッテリーと、それに適した充電器だけをお使いください。
	バッテリーは、10°C～40°Cの周囲温度でのみ充電してください。
	使用後は、バッテリーで電力供給される製品のスイッチを切ります。
	長期使用しない場合は、バッテリーを定期的に充電してください(約3ヶ月ごと)。
	バッテリー温度が70°Cを超えないようにします。バッテリーを白のあたる場所に置いたり、火中に投じたりしないでください。

規定に沿った使用/賠償責任
ヘッドセットシステムは、コンピュータ(VoP)および/または電話に接続して通話や音源入出力を行なうため、オフィスやコールセンターで業務用を使用する事を目的に設計されています。
製品は、この安全注意事項に記載された以外の使い方をしないでください。
製品や付属品/アクセサリーの間違った使い方や不適切な使用に起因する損傷に対して、Sennheiserは何の責任も負いません。リスクは使用者が負うものとします。
Sennheiserは、USB-規格に一致しないUSB-機器の損傷には責任を負いません。
Sennheiser は、空のバッテリーや老朽化したバッテリー、またはDECT-送信エリアの逸脱による接続断絶に基づく損傷には責任を負いません。

製造者宣言
保証
Sennheiser Communications A/Sは本製品を2年間保証いたします。
実際の保証条件については、弊社ウェブサイト www.sennheiser.com をご覧ください。または、最寄りの Sennheiser 取扱店までお問い合わせください。

PL

Ważne wskazówki dot. bezpieczeństwa

- Przed zastosowaniem produktu należy uważnie zapoznać się z całą instrukcją obsługi, wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz skróconą instrukcją (jeśli została załączona).
- Przekazywać produkt osobom trzecim, należy zawsze wręczyć również niniejsze wskazówki dot. bezpieczeństwa.
- Nie należy używać produktu, jeżeli wykazuje widoczne ślady uszkodzenia.
- Przed uruchomieniem sprawdź obowiązujące przepisy krajowe!
- Ochrona zdrowia i zapobieganie wypadkom
- Nie należy słuchać przez dłuższy czas za głośnej muzyki, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.
- Zachować minimalny odstęp 10 cm między naszymi słuchawkowymi a rozrusznikami serca, wzgl. zaimplantowanymi defibrylatorami (ICD), gdyż produkt zawiera stałe pola magnetyczne.
- Trzymać produkt, opakowanie i akcesoria z dala od dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć wypadków i ryzyka uduślenia.
- Nie stosować produktu, jeżeli warunki otoczenia wymagają zachowania szczególnej uwagi (np. w ruchu drogowym).

Zapobieganie usterek i uszkodzeniu produktu

- Produkt musi być zawsze suchy; chronić go przed ekstremalnie niskimi lub wysokimi temperaturami (suszarka do włosów, grzejniki, długie promieniowanie słoneczne itp.), aby uniknąć korozji lub odkształcenia.
- Należy używać dodatków/akcesoriów/części zamiennych dostarc-zonych lub rekomendowanych przez firmę Sennheiser.
- Czyszczyć produkt wyłącznie suchą i miękką ściereczką.
- Wyłączyć zasilacz sieciowy z gniazda wykowego, aby całkowicie odłączyć produkt od sieci elektrycznej.
- Nigdy nie zwierać styków produktu. Uważać, aby przedmioty metalowe (np. spinacze biurowe, spiniki do włosów, kolczyki) nie miały kontaktu ze złączami i stykami.
- Ładow