


CX 6 travel

Bedienungsanleitung
Instructions for use
Notice d'emploi
Istruzioni per l'uso
Instrucciones de uso
Gebruiksaanwijzing
Manual de instruções



Consignes de sécurité importantes

Pour éviter d'endommager votre ouïe :

- ▶ Baisser le volume avant d'insérer l'écouteur dans vos oreilles !
- ▶ Ecouter à volume sonore élevé pendant une période de temps prolongée peut provoquer des dommages auditifs permanents. Veillez à protéger votre ouïe !

Pour éviter d'endommager vos canaux auditifs et tympons :

- ▶ Placer des embouts adaptés (taille S, M ou L) sur l'écouteur. Ne jamais insérer l'écouteur sans l'embouts.
- ▶ Insérer et enlever toujours l'écouteur **délicatement**. Ne pas insérer l'écouteur trop loin dans vos oreilles !
- ▶ Maintenir toujours l'écouteur sec.

Pour éviter des accidents :

- ▶ Ne pas utiliser l'écouteur dans un environnement où vous devez être concentré (exemple : sur la route ou lors de réalisation de travaux délicats).

Remarque sur la qualité sonore

Avec un écouteur intra-auriculaire, la qualité sonore subjective et la courbe de réponse dans les graves sont en grande partie dépendantes du couplage de l'écouteur avec l'oreille. Pour une qualité sonore optimale nous vous recommandons d'utiliser les embouts fournis.


Contenu

- 1 écouteur intra-auriculaire CX 6 travel
- 1 étui de stockage
- 1 adaptateur d'avion (double mono)
- 4 paires d'embouts (taille S, M et L),
la taille M est prémontée sur l'écouteur
- 3 paires d'embouts à lamelles (taille S, M et L)
- 1 clip de câble
- 1 outil de nettoyage

Ajustement à l'oreille


FR

Plier le crochet d'oreille



- Positionnez l'écouteur sur l'oreille et guidez le crochet d'oreille derrière l'oreille (**L** - gauche ou **R** - droit) comme illustré.
- Pliez le crochet d'oreille afin d'assurer un port optimal sur l'oreille.
- Ajustez la longueur du câble en utilisant le coulisseau de câble.

Replacer les embouts



- Enlevez prudemment les embouts de l'écouteur.
- Montez les nouveaux embouts sur l'écouteur.


Branchement de l'adaptateur d'avion

ATTENTION! Risque de dommages à l'appareil !



Sur certains avions, on trouve une petite prise jack 2,5 mm, faisant partie de la prise audio. Elle sert à l'alimentation continue nécessaire aux casques à réduction active de bruit (ANR).

- Reliez votre écouteur CX 6 travel uniquement à des prises jack 3,5 mm en utilisant l'adaptateur d'avion fourni.



L'adaptateur d'avion fourni se branche sur le système audio/vidéo de l'avion.


Remarque

Quand vous branchez l'écouteur dans un avion, utilisez **toujours** l'adaptateur d'avion prévu à cet effet !

- S'il y a deux prises jack (double mono) dans l'avion, déployez le deuxième connecteur jack de l'adaptateur d'avion.
- Mettez l'adaptateur d'avion sur le connecteur jack de l'écouteur.
- Branchez l'adaptateur d'avion sur la prise jack stéréo 3,5 mm ou sur les deux prises jack mono 3,5 mm dans l'avion.

Transport de l'écouteur

FR



- Rangez l'écouteur, l'adaptateur d'avion et l'outil de nettoyage dans l'étui de stockage comme illustré.

Nettoyage de l'écouteur

ATTENTION! Des liquides peuvent endommager les composants électroniques de l'écouteur !




Une infiltration des liquides dans le boîtier de l'écouteur peut causer des courts-circuits et endommager les composants électroniques.

- Nettoyez exclusivement l'écouteur à l'aide d'un chiffon légèrement humide. N'utilisez jamais de solvant ou de détergents.

ATTENTION! Risque de dommages à l'appareil !

L'accumulation de cérumen et de corps divers peut obstruer l'écouteur et réduire la qualité sonore ou même endommager la membrane.

- Nettoyez exclusivement l'écouteur à l'aide de l'outil de nettoyage fourni.



- Otez doucement les saletés sur la grille, avec l'outil de nettoyage.
- Nettoyez l'écouteur régulièrement.

Remarque :

Pour des raisons de hygiène, vous devrez remplacer les embouts de temps en temps (voir page 2). Des embouts de rechange sont disponible chez votre revendeur Sennheiser.

Caractéristiques techniques

Poids	23 g
Connecteur	jack stéréo 3,5 mm
 Longueur du câble	1,2 m
Plage de température	−10 à 55 °C
Impédance	16 Ω
Réponse en fréquence	10–18.000 Hz
Atténuation du bruit (passive)	jusqu'à 90% (soit 20 dB)
Niveau de pression acoustique	115 dB SPL
DHT	< 0.1% à 1 kHz, 100 dB SPL



Accessoires/pièces de rechange

Des accessoires et pièces de rechange sont disponibles chez votre partenaire Sennheiser.

- Utilisez uniquement des accessoires et pièces de rechange originaux Sennheiser.

Vous trouverez une listes des accessoires/pièces de rechange appropriés sur la page d'accueil Sennheiser : www.sennheiser.com



Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
Am Labor 1
30900 Wedemark, Germany
Phone +49 (5130) 600 0
Fax +49 (5130) 600 300
www.sennheiser.com

Printed in China
Publ. 01/08
525750/A01