



SENNHEISER

Tourguide 1039

EK 1039

Fixed programmed frequency presets

Ranges Aw+ / Bw / Cw / Dw / Gw

	Frequency ranges				
Channel	Aw+ (MHz)	Bw (MHz)	Cw (MHz)	Dw (MHz)	Gw (MHz)
1	470.100	630.100	718.100	863.100	558.100
2	470.500	630.500	718.500	863.500	558.500
3	472.000	633,600	721.600	864.300	561.600
4	473.600	635.900	723.900	864.900	563.900
5	475.900	636.500	724.500	823.000	564.500
6	476.500	637.700	725.700	823.450	565.700
7	486.100	631.000	719.000	824.000	559.000
8	486.500	632.000	720.000	824.700	560.000
9	488.000	646.100	734.100	825.550	574.100
10	489.600	646.500	734.500	826.050	574.500
11	491.900	649.600	737.600	827.550	577.600
12	492.500	651.900	739.900	828.450	579.900
13	493.700	652.500	740.500	829.200	580.500
14	502.200	653.700	741.700	830.300	581.700
15	502.600	647.000	735.000	830.950	575.000
16	504.100	648.800	736.000	831.900	576.000
17	505.700	662.200	750.200	-	590.200
18	508.000	662.600	750.600	-	590.600
19	508.600	665.700	753.700	-	593.700
20	509.800	668.000	756.000	-	596.000
21	518.100	668.600	756.600	-	596.600
22	518.500	669.800	757.800	-	597.800
23	521.600	663.100	751.100	-	591.100
24	523.900	664.100	752.100	-	592.100
25	524.500	678.100	766.100	-	606.100
26	525.700	678.500	766.500	-	606.500
27	536.850	681.600	769.600	-	609.600
28	538.625	683.900	771.900	-	611.900
29	548.550	684.500	772.500	-	612.500
30	551.775	685.700	773.700	-	613.700
31	552.475	679.000	767.000	-	607.000
32	553.800	680.000	768.000	-	608.000

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany, www.sennheiser.com
Printed in Germany, Publ. 12/18