

Batteriepack für Taschensender

Leistungsmerkmale

Ladezustands-Display, 5-stellig LCD;

benötigt 3 Mignon-Zellen;

Passend zu: Sennheiser Taschensender / SK 3063-U, SK 50, SK 250
und EK 3041-U über Speiseadapter;

Technische Daten

Zellen: 3 x Mignon (AA);

Spannung: 4,5 V;

Ladezustands-Display: 5stellig LED;

Bemerkung: Alkaline- Batterien verwenden;

Fabrikat: Sennheiser / B 250-2