

CX 275s

Casque portable



Imaginez des écouteurs que vous pourriez utiliser avec n'importe quel smartphone, Android, Apple, Blackberry, ou encore Windows Mobile... imaginez pouvoir ainsi profiter du légendaire son Sennheiser ! C'est désormais possible avec les écouteurs intra-auriculaires CX 275s vous offrant encore bien d'autres avantages. Un micro intégré et une télécommande intelligente disposée sur le câble assurent une grande facilité d'utilisation et une gestion aisée des pistes musicales et des appels (voir tableau en page 2).

Universel

Grâce à son adaptateur, le CX 275s est compatible avec pratiquement tous les smartphones du marché comportant une prise Jack 3,5 mm : Android, Apple, Blackberry, Windows Mobile (voir tableau en page 2).

Le légendaire son Sennheiser

Transducteurs dynamiques à haut rendement pour un son stéréo de haute qualité avec des basses musclées.

Excellent confort de port

Des adaptateurs d'oreille de différentes tailles permettent un ajustement personnalisé au conduit auditif ainsi qu'une bonne atténuation des bruits ambiants.

Utilisation intuitive

Un design à la fois élégant et ergonomique conçu pour une utilisation ultrasimple.

Simplicité et efficacité

Le micro intégré et une télécommande intelligente assurent un confort d'utilisation optimum.

Nomade

Une pochette de rangement est fournie pour emporter vos écouteurs partout où vous allez en toute sécurité.

Tranquillité d'esprit

Grâce à la garantie internationale de deux ans.

Contrôle de la musique et des appels*

Commandes audio

Volume / Play / Pause /
Changer morceau (Suivant)

Commandes téléphone

Décrocher / Raccrocher / Composer le dernier
numéro / Commandes vocales

*Voir appareils compatibles en page 2.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------------|--|
| Type de casque : | Fermé |
| Type de transducteur : | Dynamique |
| Couplage auriculaire : | Intra-auriculaire |
| Réponse en fréquence : | 17 - 23 000 Hz |
| Niveau de pression acoustique Max : | 121 dB (SPL) |
| Distorsion Harmonique Totale (DHT) : | < 0,1 % |
| Impédance nominale : | 16 Ohms |
| Connecteur : | Jack 3,5 mm droit / coudé (adaptateur) |
| Longueur de câble : | 1,2 m - symétrique |
| Poids : | 15 g |

CONTENU

| |
|------------------------------------|
| 1 casque CX 275s |
| 1 adaptateur universel |
| 1 kit d'embouts caoutchouc (S/M/L) |

CONDITIONNEMENT

| | |
|--|--------------------|
| Code article : | 504538 |
| Code EAN : | 4044155082807 |
| Dimensions du packaging (L x H x P) : | 77 x 175 x 35,5 mm |
| Poids du produit avec packaging : | 80 g |
| Colisage | |
| Nb. de produits par master carton : | 24 |
| Dimensions du master carton (L x H x P) : | 379 x 207 x 248 mm |
| Poids du master carton : | 2,889 kg |
| Sous-colisage | |
| Nb. de produits par sous-colis : | 6 |
| Dimensions du sous-colis (L x H x P) : | 241 x 88 x 180 mm |
| Poids du sous-colis : | 0,614 kg |

CX 275s

Casque portable

Compatibilités

Seuls les modèles suivants sont compatibles au minimum avec la fonction d'écoute audio et d'appel. Selon le constructeur et le modèle, des fonctions additionnelles sont disponibles

(voir tableau). En dehors des références listées ci-dessous, Sennheiser ne garantit aucunement une compatibilité, même minimale, avec d'autres téléphones/tablettes du marché.

| Marque | Modèle | Ecouter de la musique et téléphoner | Accepter un appel | Terminer un appel | Jouer un morceau | Mettre en pause un morceau | Choisir le morceau suivant | Recomposer le dernier numéro | Activer la commande vocale |
|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Apple | iPhone 3GS (IOS 5) | • | • | • | • | • | • | | |
| Apple | iPhone 4 (IOS 5) | • | • | • | • | • | • | | |
| Apple | iPhone 4S | • | • | • | • | • | • | | |
| Blackberry | 8520 Curve | • | • | • | | • | | | |
| Blackberry | 9300 Curve 3G | • | • | • | | • | | | |
| Blackberry | 9380 Curve | • | • | • | | • | | | |
| Blackberry | 9520 Storm2 | • | • | • | | • | | | |
| Blackberry | 9700 Bold | • | • | • | | • | | | |
| Blackberry | 9780 Bold | • | • | • | | • | | | |
| Blackberry | 9800 Torch | • | • | • | | • | | | |
| Blackberry | 9860 Torch | • | • | • | | • | | | |
| Blackberry | 9900 Bold | • | • | • | | • | | | |
| Dell | Venue Pro | • | • | • | • | • | • | | |
| HTC | 7 Mozart | • | • | • | | • | | | |
| HTC | Chacha | • | • | • | | • | | | |
| HTC | Desire | • | • | • | | • | | • | |
| HTC | Desire HD | • | • | • | | • | | • | |
| HTC | Desire S | • | • | • | | • | | • | |
| HTC | Desire Z | • | • | • | | • | | • | |
| HTC | HD Mini | • | • | | | • | | • | |
| HTC | HD 2 | • | • | | | • | | • | |
| HTC | Legend | • | • | • | | • | | • | |
| HTC | Nexus one V 2.2 | • | • | • | • | • | • | | |
| HTC | Rhyme | • | • | • | | • | | • | |
| HTC | Sensation | • | • | • | | • | | • | |
| HTC | Titan | • | • | • | | | | | |
| Huawei | Blaze | • | • | • | | • | | | |
| LG | GT 540 Optimus | • | • | • | • | • | | | |
| LG | Optimus 2X | • | • | • | • | • | • | | |
| LG | Optimus 3D | • | • | • | • | • | • | | |
| LG | Optimus 7 V 7,5 | • | • | • | | | | | |
| Motorola | Atrix | • | • | • | | | | | • |
| Motorola | Dext | • | • | • | | | | | • |
| Motorola | Flipout | • | • | • | | | | | • |
| Motorola | Milestone | • | • | • | | • | | | |
| Motorola | Razr | • | • | • | | | | | • |
| Motorola | XT 720 | • | • | • | | • | | | |
| Nokia | C5 | • | • | • | | | | | |
| Nokia | C5-03 | • | • | • | | | | | |
| Nokia | C6 | • | • | • | | | | | |
| Nokia | C6-01 | • | • | • | | | | | |
| Nokia | C7 | • | • | • | | | | | |
| Nokia | E52 | • | | | | | | | |
| Nokia | E7 | • | • | • | | | | | |
| Nokia | Lumnia 800 | • | • | • | | | | | |
| Nokia | N8 | • | • | • | | | | | |
| Nokia | N900 Update | • | • | • | | | | | |
| Nokia | N97 Mini | • | • | • | | | | | |
| Nokia | X3-02 | • | • | • | | | | | |
| Palm | Pre 2 | • | • | • | • | • | • | | |
| Samsung | Galaxy Nexus | • | • | • | • | • | • | | |
| Samsung | Galaxy Pro | • | • | • | | • | | | |
| Samsung | Galaxy SII | • | • | • | • | • | • | | |
| Samsung | Galaxy S Mini | • | • | • | | • | | | |
| Samsung | Galaxy Tab | • | • | • | • | • | • | | |
| Samsung | Galaxy X Cover | • | • | • | | • | | | |
| Samsung | Nexus S | • | • | • | | • | | | |
| Samsung | Omnia W | • | • | • | | | | | |
| Sony Ericsson | Vivaz | • | • | • | | | | | |
| Sony Ericsson | Vivaz Pro | • | • | • | | | | | |
| Sony Ericsson | Xperia Active | • | • | • | • | • | • | | |
| Sony Ericsson | Xperia Arc | • | | | | | | | |
| Sony Ericsson | Xperia Arc S | • | • | • | • | • | • | | |
| Sony Ericsson | Xperia Mini | • | • | • | • | • | • | | |
| Sony Ericsson | Xperia Neo | • | • | • | • | • | • | | |
| Sony Ericsson | Xperia Play | • | • | • | • | • | • | | |
| Sony Ericsson | Xperia X10 | • | • | • | | • | • | | |
| Sony Ericsson | Xperia X8 | • | • | • | | • | | | |
| Sony Ericsson | Yendo | • | • | • | | • | | | |