



SENNHEISER

CEHS-SN 02

SNOM adapter cable for electronic hook switch



EN Quick Guide
DE Kurzanleitung
FR Guide express
IT Guida rapida
ES Guía rápida
PT Guia Rápido

NL Mini handleiding
EL Γρήγορος οδηγός
DA Kvikvejledning
SV Snabbguide
FI Pikaopas

PL Skrócona instrukcja obsługi
RU Краткое руководство
TR Hızlı Kılavuz
JA クイックガイド

For further information please visit our website:

www.sennheiser.com/accessories-snom-821-snom-870-cehs-sn-02

www.sennheiser.com/support-me

HeadSetup™ Pro www.sennheiser.com/software



In compliance with:


Europe	CE	
USA	FC	
Canada	CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)	
Australia/New Zealand		

Sennheiser Communications A/S

Industriparken 27, DK-2750 Ballerup, Denmark
www.sennheiser.com

Printed in China, Publ. 05/19, 770-00222/A04


Package contents | Lieferumfang | Contenu de la boîte |
Contenuti della confezione | Contenido del embalaje |
Conteúdo da embalagem | Inhoud verpakking | Περιεχόμενα
συσκευασίας | Pakkens indhold | Innehåll i förpackningen |
Pakkauksen sisältö | Zawartość opakowania |
Содержимое упаковки | Kutunun içeriği | パッケージ内容




- ▶ Before connecting the adapter cable, disconnect the base station from the mains.
- ▶ Trennen Sie die Basisstation vom Netz, bevor Sie das Adapterkabel anschließen.
- ▶ Avant de connecter le câble adaptateur, déconnecter la base de l'alimentation secteur.
- ▶ Prima di connettere il cavo adattatore, disconnettere la postazione di base dall'alimentazione.
- ▶ Antes de conectar el cable adaptador, desconecte la estación base de la red eléctrica.
- ▶ Antes de ligar o cabo adaptador, desligue a estação de base da electricidade.
- ▶ Haal de stekker van het basisstation uit het stopcontact vóór het aansluiten van de adapterkabel.
- ▶ Πριν συνδέσετε το καλώδιο προσαρμογέα, αποσυνδέστε τον σταθμό βάσης από το δίκτυο.
- ▶ Før adapterkablet tilsluttes, skal basestationens strømtik tages ud af stikkontakten.
- ▶ Fránkoppla basstationen frá elnätet innan du ansluter adapterkabeln.
- ▶ Irrota tukiaseman virtajohto pistorasiasta ennen sovittinjohtoon liittämistä.
- ▶ Przed połączeniem kabla przejściowego, odłączyć stację bazową od źródła zasilania.
- ▶ Перед подключение переходного кабеля отключите базовую станцию от сети электропитания.
- ▶ Fránkoppla basstationen från elnätet innan du ansluter adapterkabeln.
- ▶ アダプターケーブルの接続前にベースステーションの主電源を切ってください。

1 Base station | Basisstation | Base | Postazione di base | Estación base | Estação de base | Basisstation | Σταθμός βάσης | Basestation | Basstation | Tukiasema | Stacja bazowa | Базовая станция | Basstation | ベースステーション |

DW series



SD series




SDW 5000 series




D 10 series



2 DW/SD/D10 series




SDW 5000 series



Advanced configuration: HeadSetup™ Pro
www.sennheiser.com/software

3



Base of the telephone | Unterseite Telefon |
Base du téléphone | Base del telefono |
Base del teléfono | Base do telefone |
Basis van de telefoon | Βάση του τηλεφώνου |
Telefonens underside | Telefonens bas |
Puhelimen pohja | Podstawa telefonu |
База телефона | Telefonens bas | 電話のベース

